



NÚMERO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	Tampo	01
02	Lat Dir Maior	01
03	Divisória	01
04	Lat Esq Menor	01
05	Lat Dir Menor	01
06	Travessa	01
07	Prateleira	04
08	Rodapé	02

A = 16KG

B = 4KG



Ferramentas necessárias
(não fornecidas)



Peso Máximo
suportado pelo produto

FERRAGENS	(mm)	QTD.
A	8x30	30
B	3,5x14	16
C		04
D		04
E	4x50	08

FERRAGENS	(mm)	QTD.
F	10x10	06
G		06
J	Cola	01
K		01

Atenção!


1. Parabéns, você está adquirindo um produto com a qualidade BRV Móveis.
2. Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
3. Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produtor, contrate um profissional capacitado.
4. Aconselhamos utilizar embalagem para forrar o chão, afim de não danificar o produto.

Limpeza:

1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
3. Utilizar pano com álcool SOMENTE para eliminar a numeração de identificação da peça.



Garantia (exclusivo para o Brasil):

A garantia dos produtos fabricados pela BRV Móveis, abrange eventuais defeitos-vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.










PRÉ-MONTAGEM

 A- x30	 G- x06
 F- x06	 J- x01



MONTAGEM

 B- x08
 C- x04
 E- x06



 B- x08
 C- x04
 E- x02
 K- x01