

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

ELBRUS ESCORREGADOR SOLT.




ATENÇÃO



- 1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3- Reservar área livre para a montagem do produto.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Não jogue nenhum material da embalagem até que seu produto esteja todo montado.
- 6- Você adquiriu um móvel feito de madeira de pinus reflorestada, o qual pode apresentar alterações de características, devido a naturalidade da madeira.
- 7- Monte seu produto sobre a embalagem, para que não fique em contato diretamente ao chão.

REF.	IMAGEM	TAM.	QUANT.
A		1/4"x100	24
B		Porca Meia Lua	24
C		7x100	08
D		7x50	24
E		Chave 4MM	01
F		4x30	51
G		10x40	40
H		8x30	12
I		Suporte	02
J		Suporte	02
K		3,5x30	04
L			02
M		3,5x16	20
N		99,5mm	02



TEMPO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM: 60MIN
NÚMERO DE PESSOAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM: 2




PASSO01






PASSO02








PASSO03









A 04x  1/4 x 100	
L 01x 	B 04x  1/4"
C 02x  7 x 100	M 04x  3,5 x 16
	E 01x 



PASSO04





A 04x  1/4 x 100	
L 01x 	B 04x  1/4"
C 02x  7 x 100	M 04x  3,5 x 16
	E 01x 





PASSO06




PASSO07




PASSO08





PASSO09





PASSO10





K  04x 3,5 x 30	J  01x
D  06x 7 x 50	E  01x

PASSO11





M  02x 3,5 x 16
--




PASSO12



PASSO13



PASSO14



INSTRUÇÕES

Limpeza:

Utilize uma flanela úmida. Não utilize produtos a base de álcool, abrasivos, esponjas de aço, sapólio, produtos ácidos ou alcalinos a base de amoníaco ou acetona.

Cuidados Gerais:

Não borrife produtos de limpeza em sua peça, se necessário aplicar o produto na flanela e posteriormente na superfície desejada;
Proteja a superfície de seu móvel, não coloque sobre ele, sem proteção, objetos úmidos, quentes, pontiagudos, cortantes ou que soltem tinta;
A exposição contínua ao sol, devido aos raios UV, pode causar desbotamento da cor.

Assistência Técnica:

Caso seja necessário a troca/substituição de peças favor entrar em contato pelo e-mail marketplace@moveissemmer.com.br.
A solicitação deverá descrever detalhadamente o nome do produto, cor, número da peça, motivo da troca e foto da peça danificada.
Ou ainda contatar pelo fone 047 3645-2328.