



OPÇÃO 1



OPÇÃO 2



Conheça nossos produtos Casatema

Cama Alta com Escorregador e Lousa

CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

- +Autonomia
- +Diversão
- +Qualidade
- +Beleza
- +Amor

CASATEMA a primeira marca

Online especializada no seguimento
infanto juvenil do Brasil



+ de **10 anos**
de mercado



+ de **8 mil**
entregas por mês



+ de **5 milhões**
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto **CASATEMA** chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto."

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CASA
TEMA

CASA
TEMA

CASA
TEMA

Garantia CASATEMA

Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo: 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.

Produtos com 6 meses (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email atendimento@casatema.com.br ou através de nosso chat de contato no próprio site casatema.com.br, que lhe trará as orientações necessárias.

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:


- * Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- * Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- * Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- * Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- * Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluídos corporais;
- * Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- * Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- * Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.
- * Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.


Atenção!

Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO

Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (11) 4200-0402 no whatsapp.




Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.




LISTA DE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO | ILUSTRAÇÃO | QTD |
|------|---|------------|-----|
| A | Parafuso 1/4 x 90mm cab. 17mm BI | | 02 |
| B | Porca Ø25 | | 02 |
| C | Parafuso 7 x 80mm cab. 17mm BI | | 04 |
| D | Parafuso 7 x 110mm cab. 17mm BI | | 08 |
| E | Parafuso 7x50mm cab. 17mm BI | | 14 |
| F | Parafuso PH CC 3,5x35mm 17mm BI | | 04 |
| G | Cavilha 8x30mm | | 19 |
| H | Parafuso PH FL 3,5x35mm cab. flangeado BI | | 06 |
| I | Cavilha 10x40mm | | 04 |
| J | Chave Allen 4mm | | 01 |
| K | Suporte Central | | 02 |
| L | Sachê de Cola | | 01 |
| M | Parafuso 7x60mm cab. 17mm BI | | 02 |
| N | Parafuso PH CC 4x16mm BI | | 18 |
| O | Parafuso PH CC 3,5x30mm BI | | 50 |
| P | Espaçador 61mm | | 02 |
| Q | Parafuso 7x60mm cab. 10mm BI | | 06 |




1


Aplique um pouco de cola (L) nos furos e insira as cavilhas (G e I).
Fixe os Suportes (K), com os parafusos (N), conforme desenho.






2 Monte as cabeceiras, unindo as peças (13,19 e 20) nos pés (1,3 e 2,4),
fixando com os parafusos (D).





3 Encaixe a peça (14) nos pés montados e fixe com os
parafusos (C), conforme desenho.







4 Afaste levemente as cabeceiras para fora e encaixe a peça (15), depois fixe utilizando parafusos (A) e as porcas (B).




5 Encaixe a ripa central (21) nos suportes e fixe com os parafusos (N).






8 Encaixe a escada e fixe utilizando parafusos (E) e (H).




OPÇÃO 1



OPÇÃO 2




9 Alinhe a peça (12) na peça (16) e fixe com os parafusos (F).



LOUSA!
ESTE LADO
P/ FORA

10 Insira a montagem (16) e fixe com os parafusos (H), conforme desenho.




OPÇÃO 1






APÓS FIXAR O
QUADRO RETIRE
O ADESIVO


OPÇÃO 2




11 Insira a peça (5 e 16) e fixe com os parafusos (E, H e O), conforme desenho.




OPÇÃO 1




OPÇÃO 2



12 Encaixe a peça (8 e 9) na peça (17) e fixe utilizando os parafusos (E).





13 Encaixe o escorregador e fixe com os parafusos (N), conforme desenho.



14

Peso distribuído suportado



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.



The background features a light gray, stylized illustration of a city skyline with various building shapes, including a prominent one with wavy horizontal lines. A blue house-shaped box is centered on the page, containing the text 'CASA TEMA'.

**CASA
TEMA**

V.01