



MAVAULAR móveis

Fone (32) 3539-7600

Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1

C. P. 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG

E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

  **Mavaular Móveis**



Instruções de Montagem Rack Vertex 2,37

Assembly Instructions Vertex Tv stand

Instrucciones de montaje Soporte TV Vertex

CÓDIGO: 13152

 Atualizado em:
29/01/2024

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel de
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar a seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE



Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble de cocina.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.



As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.
The necessary tools for assembly aren't supplied.

Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.

N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN			DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
					COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	ESP. DEP. ESP.	
1	13173	Lateral direita	Right Side	Lado derecha	430	354	25	1
2	13384	Lateral esquerda	Left Side	Lado izquierda	430	354	25	1
3	13153	Tampo	Cover	Cubrir	2370	355	25	1
4	13155	Divisão central do nicho	Central division of the niche	División central del nicho.	905	350	15	1
5	13156	Divisão central do gaveteiro	Central drawer division	División central del cajón	355	334	15	2
6	13157	Lateral interna nicho	Inner side niche	Nicho lateral interior	350	175	15	2
7	13157	Rodapé frontal	Frontk footer	Pie de página delantero	2315	60	15	1
8	13381	Rodapé traseiro	Back footer	Pie da página posterior	2315	60	15	1
9	13172	Rodapé central	Center footer	Pie de página central	266	60	15	2
10	13154	Base	Base	Base	2315	335	15	1
11	13174	Costas gaveteiro lateral	Back side drawer	Cajón lateral trasero	718	193	3	4
12	13175	Costas gaveteiro central	Central drawer back	Fondo del cajón central	920	187	3	1
13	13178	Costas superior nicho	Niche upper back	Nicho en la parte superior de la espalda	920	197	3	1
14	13307	Frente de gaveta lateral	Side drawer front	Frente del cajón lateral	700	380	15	2
15	13159	Lateral de gaveta lateral direita	Side Drawer right	Lado del cajón lateral derecha	300	175	15	2
16	13382	Lateral de gaveta lateral esquerda	Side Drawer left	Lado del cajón lateral izquierda	300	175	15	2
17	13177	Fundo de gaveta lateral	Side drawer bottom	Fondo del cajón lateral	647	298	3	2
18	13162	Traseiro de gaveta lateral	Side drawer rear	Cajón lateral trasero	633	120	15	2
19	13308	Frente de gaveta central	Central drawer front	Frente del cajón central	906	190	15	1
20	13160	Lateral de gaveta central direita	Central drawer right side	Lado central del cajón derecha	300	76	15	1
21	13383	Lateral de gaveta central esquerda	Central drawer left side	Lado central del cajón izquierda	300	76	15	1
22	13179	Fundo de gaveta central	Central drawer bottom	Fondo del cajón central	862	298	3	1
23	13163	Traseiro de gaveta central	Central drawer rear	Cajón central trasero	848	90	15	1
24	13170	Vista superior gaveta lateral	Top view side drawer	Cajón lateral vista superior	690	40	15	2
25	13171	Vista superior gaveta central	Top view central drawer	Cajón central vista superior	905	40	15	1


A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30
6X30 WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADEIRA 6X30

14




A3 - CAVILHA MADEIRA 8X30
8X30 WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADEIRA 8X30

04




B2 - PARAFUSO 4,0X40MM
4,0X40MM SCREW
TORNILLO 4,0X40MM

08



B3 - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM

68



B6 - PARAFUSO MINIFIX
SCREW MINIFIX
TORNILLO MINIFIX

16




B7 - PARAFUSO 4,5X25MM
4,5X25MM SCREW
TORNILLO 4,5X25MM

04




B16 - PARAFUSO 3,5X30MM
3,5X30MM SCREW
TORNILLO 3,5X30MM

12




B17 - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM

36



C1 - CONECTOR PLÁSTICO
PLASTIC CONNECTOR
CONECTOR PLASTICO

17



C3 - BUCHA PARA MINIFIX
BUSHING FOR MINIFIX
CASQUILLO PARA MINIFIX

16



C4 - SUPORTE FUNDO DE GAVETA
BACKGROUND SUPPORT
SOPORTE

12



E1 - TAPA FURO ADESIVO 12MM
ADHESIVE HOLE COVER 12MM
TAPA AGUJERO ADHESIVO 12MM

04




E4 - TAMPA MINIFIX
COVER
TAPA

12



F1 - PREGO 10X10
NAIL
CLAVO

55




G1 - FIXADOR DE COSTAS
BACK FIXER
FIJADOR DE ESPALDA

12



H1 - PERFIL H 690MM
H PROFILE
PERFIL H

02



I2 - CHAVE ZETA 6MM
6MM ALLEN WRENCH
LLAVE CETA 6MM


01



I3 - GIZ PARA RETOQUE
TOUCH-UP CHALK
TIZA DE RETOQUE


02





I7 - BUCHA DO PÉ
BUSHING
COJINETE

08



I8 - SAPATA REGULÁVEL
ADJUSTABLE SHOE
ZAPATO AJUSTABLE

08



I9 - TAMBOR MINIFIX
MINIFIX DRUM
TAMBOR MINIFIX










16



J1 - PAR DE CORREDIÇA
PAIR OF SLIDES
PAR DE RIELES

02






10

F1 x43

G1 x12

H1 x02

11



Abaixe a alça preta e retire a peça J1 conforme abaixo.
Push the black pin down to remove the J1 part.
Empujar para abajo la pieza negra para retirar la parte J1.

J1
x03

12

B17+J1x06

This diagram shows the final step of attaching the bottom rail to the cabinet frame. A large callout provides a detailed view of the rail assembly. The rail consists of two parts: B17, a long metal rail with pre-drilled holes, and J1, a shorter metal bracket that fits into the end of the B17 rail. Three screws are shown being driven into the top of the rail to secure it to the cabinet's internal frame. The main diagram shows the rail being attached to the bottom of the cabinet, with dashed lines indicating the alignment and placement of the rail across the width of the unit.

B17

J1

x18

x03

13

B17+J1 x06

15 16 20 21

B17 x18

J1 x06

14

B6 + C3 x12

14 x2

19

B6 x12

C3 x12

15

I9+E4

x12

19

20

16

14

15

x2

I9

x12

E4

x12

DIREÇÃO/DIRECTION/DIRECCIÓN

1

2

3

17

B16
x12

B17+C4
x12

B16
x04

B17
x12


C4
x12

x2

18

Diagram 18 shows the front panel being attached to the bottom of the cabinet. The panel is shown being slid into the front of the cabinet, with arrows indicating the direction of movement.

19



An isometric line drawing of the assembled long, low cabinet. The cabinet features a long, flat top surface and a base with two large doors on the left and right, and a central open compartment with a shelf. A hand icon with motion lines is positioned in the upper right corner, indicating the final assembly step.