



MAVAULAR móveis

Fone (32) 3539-7600

Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1

C. P. 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG

E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

f @ Mavaular Móveis



Instruções de Montagem Home Aurora Vol 2: Painei

Assembly Instructions Aurora Home

Instrucciones de montaje Home Aurora

CÓDIGO: 13319

☒ Atualizado em:
18/03/2024

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel de
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar a seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE



Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble de cocina.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.




As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.
The necessary tools for assembly aren't supplied.
Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.

N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN			DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
					COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	ESP. DEP. ESP.	
25	13590	Painel TV	TV Panel	Panel de televisión	1800	900	15	1
26	13594	Fechamento lateral direito do painel	Right side panel closure	Cierre del panel lateral derecho	1350	96	12	1
27	13593	Fechamento lateral esquerdo do painel	Left side panel closure	Cierre del panel lateral izquierdo	1350	96	12	1
28	13595	Fechamento superior do painel	Top panel closure	Cierre del panel superior	1768	84	15	1
29	13596	Fechamento inferior do painel	Bottom panel closure	Cierre del panel inferior	1768	84	15	1
30	13591	Painel ripado lateral	Side slatted panel	Panel lateral de lamas	560	245	27	4
31	13592	Painel ripado central	Central slatted panel	Panel central de lamas	648	245	27	2
32	1600	Ripa de acabamento	Finishing clapboard	Tablilla de acabado	1350	36	12	2
33	13597	Régua de sustentação traseira	Rear support ruler	Regla de soporte trasero	1325	84	25	4
34	13598	Enchimento apoio painel tv	TV panel support filling	Relleno soporte panel TV	850	100	25	4
35	13601	Régua de sustentação rack + painel	Rack + panel support ruler	Regla soporte rack + panel	1800	50	25	2


A6 - CAVILHA MADEIRA 6X60
6X60 WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADEIRA 6X60

02




C1 - CONECTOR PLÁSTICO
PLASTIC CONNECTOR
CONECTOR PLÁSTICO

28



B2 - PARAFUSO 4,0X40MM
4,0X40MM SCREW
TORNILLO 4,0X40MM

40




G2 - CHAPA RETA
STRAIGHT PLATE
PLACA RECTA

06



B4 - PARAFUSO 3,5X12MM
3,5X12MM SCREW
TORNILLO 3,5X12MM

128



E5 - PASSA FIO
WIRE THREADER
PASSA FIO

01



B11 - PARAFUSO 3,5X12MM
3,5X12MM SCREW
TORNILLO 3,5X12MM

24



I11 - KIT LED

01




B21- PARAFUSO 3,5X35MM FLANG.
3,5X35MM SCREW
TORNILLO 3,5X35MM

24




B24 - PARAFUSO 3,5X22MM
3,5X22MM SCREW
TORNILLO 3,5X22MM


12




B25 - PARAFUSO 5,0X70MM
5,0X70MM SCREW
TORNILLO 5,0X70MM

02






1




A6
x02

2




B2
x16

3 Fixar o item C1 nos dois lados da peça 33.




B4
x32

C1
x16




4 Fixar o item C1 conforme medidas abaixo:




Atenção:
O item C1 deve ser fixado
no lado indicado pela seta
ao lado, onde a parte sem
furo é a maior.

B4
x20

C1
x10




5 Fixar o item C1 conforme desenho abaixo.



B4
x20


C1
x10

6




B2
x08

7




B2
x16

8



B21
x16

9




B4




x48

10



B24



x08


11




B21



x08



B21



x08

12



B11+G2




x06

B25



x02

B25



x02

B11




x24

G2




x06



13

Aplicar a fita de led nos locais indicados pelas setas.
Apply the LED strip to the locations indicated by the arrows.
Aplicar la tira de LED en las ubicaciones indicadas por las flechas.



KIT LED OPCIONAL




I11



x01

14


Passe os fios pela parte de trás do Home.



Inserir o botão da fita de LED no furo indicado.

Insert the LED strip button into the indicated hole.

Inserte el botón de la tira LED en el orificio indicado.



15

E5




x01

E5



x01



16

