


A
H

ALINHAR AS PONTEIRAS, FAZENDO QUE A PARTE
KETA FIQUE PARA CIMA, ONDE SERÁ ENCAIXADA
AS VENTOSAS, CASO POR USAR TAMPO DE MADEIRA
USAR O PARAFUSO PC8, PARA FIXAR JUNTO A PONTEIRA


A
H

B

VISTA LATERAL DA MESA MONTADA



ALINHAR AS PONTEIRAS CONFORME O PISO



Cuidados com a conservação da pintura:

- Limpeza diária com pano seco (flanela) ou pano branco e macio, pois o acúmulo de sujeira estimula o aparecimento de ferrugem.
- Evite limpar com água, pois pode ocorrer o acúmulo de líquido em regiões específicas do produto.
- Não utilize qualquer tipo de abrasivo para limpeza.
- Procure não deixar o produto expostos ao ambiente externo, como em sacadas, pátios, etc.

Ferragem

Código de Assistência		Descrição		Quant.
A	012165		Ventosa alta com roca, 24MM	4
B	030972		Ponteira Interna 1 1/4" Angulo 47º PR	4
C	014409		P. Estrutural 1/4x40 cabeça 13 Alle.	4
D	040671		Tampa CPL 12,5 a 13MM preta	4
E	000248		Chave Allen Zeta 1/4MM	1
F	A376		Longarina da mesa	1
G	A375		Pés da mesa	2
H	076407		Ponteira Interna 1 1/4" Angulo 47º E FURO LATERAL PR	4
PC8	226		Parafuso/ Tornillo/ Screw	4