








Ferragem				
Código de Assistência	Descrição		Quant.	
A	076406		Ponteira Interna 1 1/4" Angulo 47º e furo lateral CR	4
B	012165		Ventosa alta com roca, 24MM	4
C	090972		Ponteira Interna 1 1/4" Angulo 47º PR	4
D	014409		P. Estrutural 1/4x40 cabeça 18 Allen.	4
E	009594		Tampa CPL 12,5 a 18MM cromada	4
F	000248		Chave Allen Zeta 1/4MM	1
G	A84		Longarina da mesa	1
H	A83		Pés da mesa	2
PC8	226		Parafuso/ Tornillo/ Screw 4x40	4

Cuidados com a conservação do cromado:

- Limpeza diária com pano seco (finela) ou pano branco e macio, pois o acúmulo de sujeira estimula o aparecimento de ferrugem.
- Evite limpar com água, pois pode ocorrer o acúmulo de líquido em regites específicas do produto.
- Não utilize produtos de limpeza que possuam cloro em sua constituição.
- Encere no mínimo uma vez por mês, utilizando cera automotiva.
- Em zona litorânea encere pelo menos uma vez por semana, pois a maresia e a umidade são altamente prejudiciais ao revestimento.
- Não utilize qualquer tipo de abrasivo para limpeza.
- Procure não deixar o produto expostos ao ambiente externo, como em sacadas, pátios, etc.