


**CASA
TEMA**



1 ano de
garantia



Conheça nossos
produtos Casatema

Guarda Roupa Modulado 2 Portas e 2 Caixas Organizadoras - Wave

CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

+Autonomia

+Diversão

+Qualidade

+Beleza

+Amor

**CASATEMA a primeira marca
Online especializada no
seguimento infanto juvenil do
Brasil**



+ de **10 anos**
de mercado



+ de **8 mil**
entregas por mês



+ de **5 milhões**
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência.

Se o seu produto **CASATEMA** chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto.”

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CASA
TEMA

CASA
TEMA

CASA
TEMA

Garantia CASATEMA

A Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

- 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.

- Produtos com 1 ano (garantia estrutural) - Estão incluídos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email atendimento@casatema.com.br ou através de nosso chat de contato no próprio [site casatema.com.br](http://site.casatema.com.br), que lhe trará as orientações necessárias.

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- Desgaste em parte e/ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, e, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertos por garantia.
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!






Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO.
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (11) 4200-0402 no whatsapp.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.




LISTA DE FERRAGEM DO G. R MODULADO 2P 2CX ORGA.










REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Cavilha Ø8X30 mm		64
B	Dobradiça c/Amortecedor Pistão Can. 35		06
C	Parafuso Haste Simples		52
D	Parafuso Soberbinho Ø5,0x50 mm CAB Ø7		12
E	Tambor Minifix 15x11,9 ou 14,7x11		52
F	Parafuso MQ FL ZB M4X25 mm		02
G	Prego 10x10		58
H	Parafuso CH PHS ZB 3,5x12 mm		72
I	Chapinha Fixa Fundo		16
J	Puxador Linha Wave		02
K	Chavezetta Allen 3mm		01
L	Sapata Plástica L Cinza		04
M	Suporte de Cabideiro Oblongo Nique Zamak		02
N	Cabideiro Alumínio 370mm		01
O	Suporte de Prateleira Aço Cromado 8x10mm		08
P	K- Rodízio Alumínio 34 mm-11001		08
Q	Cantoneira Metálica para fixação (0408150411)		01
R	Capa p/Cantoneira metálica (1005012005) Branca		01
S	Bucha Plástica Cinza Fu8 8mm		01
T	Parafuso FL PHS ZB 5,0x50mm		01
U	Parafuso FL PHS ZB 4,0x16mm		02
V	Parafuso CH PHS ZB 3,5x25mm		06
W	Tampa Tambor Adesivo Branco Brilho 18mm		36

LISTA DE PEÇAS

[illegible]





2



VERDE



PRETO

AMARELO




3


Inicie a montagem com a fita de borda para cima.




4




5



6




7




8

Atenção, a peça 13 (maior) fica para baixo.




Insira o nicho desta forma.



Encoste e alinhe o nicho na base do módulo para realizar a fixação lateral.

9

MONTAGEM DO LED NO PRODUTO




1º Encaixe o botão liga/desliga conforme mostra-se na ilustração, passando as fiações para baixo;

2º Conecte o led conforme a instrução do seu kit.

3º Grude o led na parte inferior livre da base (peça 2).

10






x16

x38

Antes de fixar o fundo do nicho, passe aqui o fio do led que é conectado com a fonte!



11







14



2X



15




16





De distância de 4 cm da borda e realize a fixação.

17

ATENÇÃO
Utilizar tampa tambor (W) nas caixas organizadoras apenas para uso de crianças maiores de 3 anos.













ATENÇÃO

Ideias de posicionamento dos modulares wave.



Desloque o modular
de canto para frente
(6,5 cm medido na
travessa frontal)
até os puxadores se
desencontrarem ao
abrir a porta .

6,5 cm




17


ATENÇÃO

Instrução sobre a fixação entre módulos!

Na ferragem do modular de canto, terá 2 parafusos CH 3,5x40 mm. Estes 2 parafusos devem ser usados no módulo que você preferir encostar nas vistas do módulo de canto, pois são mais compridos, garantindo a fixação entre o módulo de canto e módulo X.



Afaste as caixas organizadoras para ter acesso a pré marcação!



Você pode iniciar a fixação do módulo 40 para o 80 ou vice-versa. Neste exemplo de composição o mais fácil seria do módulo 80 para o 40, evitando tirar a gaveta para conseguir fixar.



A fixação entre os módulos 2p 2cx organizadoras e o 1p 3g deve ser feita com o parafuso CH 3,5X25, que está na ferragem de ambos.

18

ATENÇÃO

A fixação na parede não é obrigatória, mas é indicada se o módulo for instalado individualmente (em caso de crianças pequenas ou se achar necessário, fixe.)

Posicione o móvel na parede e faça uma pré marcação indicando aonde precisa ser feita a furação para colocar a bucha plástica (S). Após isso, fixe a cantoneira metálica (Q), conforme detalhe.



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.



The background features a faint, light gray architectural illustration. It includes a large, stylized dome or vaulted ceiling structure on the right, composed of horizontal bands and wavy lines. Below this, there are several vertical, curved lines on the left side, resembling columns or a series of arches. On the right side, there are several vertical rectangular blocks of varying heights, suggesting a building facade or a series of steps. The overall style is modern and minimalist.

CASA TEMA

V.01