



MANUAL DE MONTAGEM

MESA DE CENTRO LÓTUS



ATENÇÃO

SE FOR NECESSÁRIO
PEDIR ASSISTÊNCIA
DE PEÇAS OU FERRAGEM
VERIFICAR NAS TABELAS

TABELA DE PEÇAS MESA LÓTUS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT
007	TAMPO MESA LOTUS	500 x 440 x 60mm	1
008	PÉ MESA LÓTUS	350 x 170 x 10mm	3

CUIDADO

NÃO COLOCAR OBJETOS
QUENTES POR CIMA
DO TAMPO




TABELA DE FERRAGEM

LETRA	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANT
A	PARAFUSO 3,5 X 16		06

PASSO A PASSO


1ºPASSO-VIRAR O TAMPO PARA BAIXO

ATENÇÃO

FORRE O CHÃO PARA
NÃO DANIFICAR O PRODUTO



2ºPASSO-COLOQUE OS PÉS NAS EXTREMIDADES IGUAL MOSTRA A ILUSTRAÇÃO



3ºPASSO-PARAFUSAR OS PÉS NO TAMPO

