

Excelência, qualidade e pioneirismo marcam a experiência de mais de 36 anos de atuação da Plaxmetal no mercado. Situada na região norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, a Plaxmetal tem como ideal gerar soluções para o mercado oferecendo produtos de qualidade, resistência, durabilidade e praticidade.

Nossos produtos são projetados tendo como princípio básico a harmonia entre forma e função, buscando sempre estabelecer uma relação perfeita entre design, conforto e qualidade.

E não importa qual a finalidade, desenvolvemos uma família de opções diversificadas para atender as necessidades específicas de cada cliente Plaxmetal S/A.

Leia com atenção nosso manual de uso e siga as instruções para regular e adequar sua cadeira Plaxmetal S/A conforme suas necessidades!

## Instruções de Conservação

Para garantir a conservação e prolongar a vida útil do seu produto Plaxmetal, sugere-se adotar os seguintes procedimentos:

- Faça a limpeza do seu produto com frequência;
- Para limpeza, aplicar técnicas e produtos adequados para cada tipo de material, conforme catálogo de revestimentos;
- Nunca utilizar solventes ou detergentes abrasivos. Produtos abrasivos podem danificar o produto e/ou riscar as superfícies;
- Nunca utilizar esponjas de limpeza ásperas ou palhas de aço;
- Nunca mergulhar o produto em água ou lavar sob água corrente.

*Plásticos:*

- Para remoção de manchas nas superfícies plásticas, utilizar um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Remover o produto e secar com um pano macio.



## Garantia

Nossa garantia é uma declaração da confiança na qualidade de nossos produtos e da preocupação com a satisfação dos nossos clientes.

A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas está integralmente comprometida na satisfação de seus clientes, trabalhando com rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 para assegurar e garantir a performance de todos os produtos vendidos com a marca "Plaxmetal".

Conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis". A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas estende a garantia de seus produtos para 5 (cinco) anos, incluídos os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural em suas cadeiras. Estruturas metálicas comercializadas de forma avulsa, assim como os demais componentes, possuem garantia de 12 (doze) meses.

A Garantia é concedida considerando uso por 8 (oito) horas de trabalho/dia, usuários com peso máximo de 110 kg e respeito total às Recomendações de Uso, Limpeza, Conservação e Segurança.

- Colunas A Gás possuem 2 anos de Garantia.

- Componentes Cromados possuem 1 ano de Garantia (considerando o uso exclusivo em ambientes de escritório).

- Rodízios, Bases de Termoplástico, Botões, Mecanismos, Alavancas, Revestimentos em Tecido e Laminados Vinílicos possuem 1 ano de Garantia.

Durante o período de garantia aplicável, a Plaxmetal irá reparar ou substituir (a seu critério) qualquer produto, peça ou componente coberto por esta garantia, desde que verificados defeitos de material ou de mão de obra (defeitos de fabricação). Além disso, devem ser constatadas as condições normais de uso e a observação das Instruções de Uso e Conservação do Produto, contidas neste termo.

A substituição do supracitado produto, peça ou componente poderá ser por outro igual ou similar.

Para demais produtos, peças ou componentes, o período de garantia começa a partir da emissão da nota fiscal do primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, e só terá validade com a apresentação da mesma.

Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponíveis no que diz respeito aos produtos e serviços da empresa. A Plaxmetal não assume nenhuma outra garantia em relação aos produtos.

O Termo de Garantia não abrange:

- Peças ou Componentes com falhas resultantes de desgaste natural devido ao uso do produto, uso indevido, falta de cuidados mínimos, montagem incorreta, tais como: rodízios, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, materiais vinílicos, termoplásticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.

- Desgaste natural em peças móveis e sujeitas a pressões/atritos.

- Defeitos causados pelo uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenções efetuadas por terceiros sem prévia autorização da Plaxmetal.

- Variações de tons de tecidos, peças injetadas e pintadas dentro de tolerâncias comerciais.

- Mudanças, alterações de cor, danos, marcas ou manchas nas peças plásticas, acabamentos de superfície (cromagem, pintura, texturas ou polimento) e revestimentos (tecidos, telas, materiais vinílicos, couro) pelo uso indevido do produto, uso de objetos pontiagudos, produtos abrasivos, produtos químicos durante a limpeza, exposição prolongada à luz solar, exposição à intempéries e envelhecimento, uso do produto em áreas externas ou com umidade, temperatura excessiva, chuva, maresia, bem como o uso em pisos irregulares.

- Danos resultantes de qualquer uso indevido, abuso ou modificações dos produtos originais feitas pelo proprietário ou pessoas não autorizadas, manutenções, adaptações, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.

- Conservação inadequada, armazenagem e avarias ocorridas durante o transporte realizado pelo cliente ou sob responsabilidade do mesmo.

- Materiais fornecidos ou especificados pelo cliente, tais como tecidos ou outro material que não seja padrão da linha Plaxmetal.

- Danos causados por acidentes naturais, inundações, incêndios, outros.

A garantia tem validade a partir da emissão da Nota Fiscal, e é válida mediante a apresentação do documento fiscal. O consumidor final, em caso de defeito de fabricação, deve procurar a empresa onde adquiriu o produto, mundo da Nota Fiscal.

A Plaxmetal S/A coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto.

A Plaxmetal S/A reserva-se o direito de alterar as especificações ou incluir melhorias em seus sistemas e produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

Ainda, a Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas não fornece e não assume qualquer garantia em relação a materiais e/ou componentes fornecidos pelo cliente, e não garante o desempenho do produto quando alterado e/ou utilizado em combinação com outros materiais, peças ou componentes do que os originais do produto Plaxmetal.

## Dados do seu produto:

Data da Compra: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Local da Compra: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal N°: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

[WWW.PLAXMETAL.COM.BR](http://WWW.PLAXMETAL.COM.BR)



### Serviço de Atendimento ao Consumidor

Tel: (54) 2107-1800 (Ramal 7) | E-mail: [sac@plaxmetal.com.br](mailto:sac@plaxmetal.com.br)

**Plaxmetal S/A - Todos os Direitos Reservados.**  
RQ-PED 48 - 4.1 Manual de Uso Cadeiras Corporativas  
Outubro 2019



## Lista de peças



Visite a página do produto e encontre a versão digital atualizada deste manual e catálogo.

[WWW.PLAXMETAL.COM.BR](http://WWW.PLAXMETAL.COM.BR)

Plaxmetal S/A - Indústria de cadeiras corporativas  
Rodovia BR-153, km 42 nº 845 - Bairro Industrial Davide Zorzi - 99702-503 - Erechim - RS  
Fone: (54) 2107 - 1800 / 1º Edição - Maio - 2024

## Mecanismo Síncron / Slider

## Mecanismo Síncron / Slider


## Mec. Síncron/Slider/Relaxsystem

## 1 - Apoio de braço 3D - Tela

## 2 - Encosto no mecanismo Slider / Síncron - Tela

### Altura do assento

Para baixar o assento: Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento no lado direito. Quando atingir a altura desejada solte a alavanca.  
Para levantar o assento: Alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.



### Inclinação síncronizada assento / encosto

Para inclinar o encosto: Puxe para cima a alavanca localizada abaixo do assento no lado esquerdo. O encosto ficará com o movimento de inclinação livre.  
Para travar o encosto: Empurre a alavanca para baixo para travar o encosto, a inclinação irá ficar posicionada na trava mais próxima.




### Tensão do encosto


Para aumentar ou baixar a tensão do encosto: retirando a pressão sobre o encosto gire a manopla na frente do mecanismo até encontrar a tensão mais confortável.



Utilize os parafusos (14) do kit que acompanha o produto para a fixação dos apoios de braços (10), no assento tela (05).



Encaixe a lâmina do encosto (01) no mecanismo junto com o acabamento (07/08), utilize os parafusos (12) para realizar a fixação, as porcas já estão pré fixadas na lâmina do encosto.



## Mecanismo Slider

## Mecanismo RelaxSystem

## Mecanismo RelaxSystem


## 3 - Mecanismo no assento - Tela

## 1 - Apoio de braço 3D - Estofado

## 2 - Encosto no assento - Estofado


### Assento Slider

Para liberar: puxe a alavanca da lateral do assento, apoie-se no encosto e empurre o assento para frente.  
Para travar: solte a alavanca e continue empurrando o assento que irá travar automaticamente.




### Altura do assento

Para baixar o assento: Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento no lado direito. Quando atingir a altura desejada solte a alavanca.  
Para levantar o assento: Alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.




### Inclinação do encosto em relação ao assento


Para inclinar o encosto: Puxe para cima a alavanca localizada abaixo do assento no lado esquerdo.  
Para travar o encosto: Empurre a alavanca para baixo para travar o encosto.




Utilizar os parafusos (13) para a fixação do mecanismo (07/08).



Utilize os parafusos (14) do kit que acompanha o produto, fixe os apoios de braços (10) no assento estofado (04).



Encaixe o encosto (01) no assento (04) alinhando os quatro furos da lâmina, utilize 03 parafusos (14) para a fixação da parte de trás e 01 parafuso (16) na parte da frente.




## 3 - RelaxSystem - Estofado


## 4 - Slider/Síncron - Estofado

## Base e coluna à gás


Posicione o mecanismo (09) com a manopla de tensão virada para a frente do assento (04), utilizar os parafusos (14) do kit para a fixação do conjunto.



Posicione o mecanismo (07/08) com a manopla de tensão virada para a frente do assento (04), utilize os 04 parafusos (15), com os 02 calços nos frontais (11), para fixar o conjunto.




Com a base (02/03) apoiada no chão, encaixe a coluna à gás (06), então acople o conjunto superior (assento tela ou estofado) já montado na coluna à gás. Não é necessário aplicar pressão para travar o conjunto, o uso diário do produto irá travar normalmente.




## Apoio de Braço - 3D Shift

Para ajustar a altura: pressione o botão lateral do apoio de braço e movimento para cima ou para baixo, quando encontrar a posição desejada, solte o botão.



Ajuste de profundidade: movimento a parte superior do apoio para frente ou para trás até encontrar a posição desejada.



Para rotacionar: gire a parte de cima do apoio de braços para direita ou para a esquerda até encontrar a posição desejada.

