

Instrução de Montagem

MOCHO e BANQUETAS

100 / 102

107 A e B

108B

113 / 122

123 / 124



Relação de peças

Loc.	Ferragem	Quant.	Desenho
A	Parafuso 4,0x30mm	04	

Loc.	Descrição	Qtde.
1	Assento	01
2	Pés	01

REF.	PRODUTO	PONTEIRAS	ASSENTO
100	Mocho	colocadas	instalar
102	Banqueta	colocadas	instalado
107 A e B	Banqueta	colocadas	instalado
108 B	Banqueta	colocadas	instalado
113	Banqueta	colocadas	instalado
122	Banqueta	colocadas	instalado
123	Banqueta	colocadas	instalado
124	Banqueta	colocadas	instalado

Pesos máximos recomendados, com cargas uniformemente distribuídas:



REF.	KG
100	75
102	85
107 A e B	100
108 B	90
113	100
122	90
123	95
124	90

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. Ler com atenção o manual de montagem que acompanha o produto.
2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente apresentem defeito de fabricação num prazo de 3 meses.

CUIDADOS ESPECIAIS - Limpeza

Estrutura tubular:

Não utilizar produtos abrasivos. Usar somente um pano limpo e seco ou produto específico para cromo (Silvo).

Não expor o móvel em áreas externas.

Tampo de vidro ou fórmica:

Usar pano levemente umedecido com água ou álcool.

Estofados:

Usar pano levemente umedecido com sabão neutro.