
ARVENI

Madeira que se curva para te encontrar.

"Obrigado por adquirir um produto Arveni! Preparamos este guia com carinho para que a sua banqueta continue linda e te acompanhe por muitos anos. Confira nossos cuidados abaixo:"

BANQUETA LINHA JARDIM

"Ficou com alguma dúvida? Preparamos um vídeo explicativo para te ajudar. Escaneie o QR Code à cima."



Cuidados e Manutenção da Madeira Maciça
Para garantir a durabilidade e a beleza da sua banqueta, siga estas recomendações:

Limpeza Diária: Utilize apenas um pano macio, levemente umedecido em água, seguido de um pano seco. Nunca utilize produtos químicos, solventes ou esponjas abrasivas, pois eles danificam o acabamento da madeira.

Ação do Tempo: Por ser um produto em madeira maciça natural, o móvel pode apresentar pequenas variações de cor e textura ao longo do tempo. É uma característica natural e um atestado da autenticidade do material.

Exposição ao Clima (Para Linha Jardim/Externa): Se a sua banqueta ficar em áreas externas, a exposição contínua ao sol e à chuva desgasta a proteção da madeira. Recomendamos a reaplicação de um acabamento protetor, como o Stain impregnante, a cada 6 ou 12 meses, dependendo da severidade do clima, para manter a impermeabilização e a cor viva.

Umidade e Calor: Evite deixar o móvel em locais com poças de água ou próximo a fontes de calor extremo, o que pode causar rachaduras ou empenamento das peças.

Uso Adequado: Não utilize a banqueta como escada. Ao movimentar a peça, levante-a pelo assento; não a arraste pelo chão para não forçar os encaixes das pernas.


ARVENI

Madeira que se curva para te encontrar.

"Obrigado por adquirir um produto Arveni! Preparamos este guia com carinho para que a sua banqueta continue linda e te acompanhe por muitos anos. Confira nossos cuidados abaixo:"

BANQUETA LINHA JARDIM

"Ficou com alguma dúvida? Preparamos um vídeo explicativo para te ajudar. Escaneie o QR Code à cima."



Cuidados e Manutenção da Madeira Maciça
Para garantir a durabilidade e a beleza da sua banqueta, siga estas recomendações:

Limpeza Diária: Utilize apenas um pano macio, levemente umedecido em água, seguido de um pano seco. Nunca utilize produtos químicos, solventes ou esponjas abrasivas, pois eles danificam o acabamento da madeira.

Ação do Tempo: Por ser um produto em madeira maciça natural, o móvel pode apresentar pequenas variações de cor e textura ao longo do tempo. É uma característica natural e um atestado da autenticidade do material.

Exposição ao Clima (Para Linha Jardim/Externa): Se a sua banqueta ficar em áreas externas, a exposição contínua ao sol e à chuva desgasta a proteção da madeira. Recomendamos a reaplicação de um acabamento protetor, como o Stain impregnante, a cada 6 ou 12 meses, dependendo da severidade do clima, para manter a impermeabilização e a cor viva.

Umidade e Calor: Evite deixar o móvel em locais com poças de água ou próximo a fontes de calor extremo, o que pode causar rachaduras ou empenamento das peças.


Uso Adequado: Não utilize a banqueta como escada. Ao movimentar a peça, levante-a pelo assento; não a arraste pelo chão para não forçar os encaixes das pernas.

Instruções de Montagem


Dica antes de começar: Realize a montagem sobre a própria caixa de papelão ou um tapete para evitar arranhões nas peças de madeira durante o processo.


Passo 1: Preparação da Base
Identifique as duas estruturas das pernas. Aplique uma pequena quantidade da cola para madeira (inclusa no sachê) no rasgo central de encaixe (meia-madeira) de ambas as peças.

Passo 2: Cruzamento das Pernas
Encaixe uma estrutura sobre a outra, formando um "X". Pressione firmemente até que as peças fiquem perfeitamente niveladas no centro. Atenção: Limpe imediatamente qualquer excesso de cola com um pano levemente umedecido.




DETALHE A
ESCALA 2 : 5





Passo 3: Travamento da Base (Se aplicável)
Com as pernas já cruzadas, utilize uma chave Philips para fixar o parafuso no furo central do cruzamento, garantindo o travamento mecânico da estrutura.



Passo 4: Fixação do Assento
Vire o assento de cabeça para baixo. Aplique uma gota de cola dentro de cada um dos quatro furos de encaixe. Alinhe as espigas (pontas) da base montada com os furos do assento e pressione para baixo de forma uniforme até que a base encoste totalmente no assento.


Passo 5: Secagem
Aguarde no mínimo 24 horas para a cura total da cola antes de sentar ou colocar peso sobre a banqueta. Isso garante a estabilidade e segurança do móvel.

Instruções de Montagem


Dica antes de começar: Realize a montagem sobre a própria caixa de papelão ou um tapete para evitar arranhões nas peças de madeira durante o processo.

Passo 1: Preparação da Base
Identifique as duas estruturas das pernas. Aplique uma pequena quantidade da cola para madeira (inclusa no sachê) no rasgo central de encaixe (meia-madeira) de ambas as peças.


Passo 2: Cruzamento das Pernas
Encaixe uma estrutura sobre a outra, formando um "X". Pressione firmemente até que as peças fiquem perfeitamente niveladas no centro. Atenção: Limpe imediatamente qualquer excesso de cola com um pano levemente umedecido.




DETALHE A
ESCALA 2 : 5



Passo 3: Travamento da Base (Se aplicável)
Com as pernas já cruzadas, utilize uma chave Philips para fixar o parafuso no furo central do cruzamento, garantindo o travamento mecânico da estrutura.





Passo 4: Fixação do Assento
Vire o assento de cabeça para baixo. Aplique uma gota de cola dentro de cada um dos quatro furos de encaixe. Alinhe as espigas (pontas) da base montada com os furos do assento e pressione para baixo de forma uniforme até que a base encoste totalmente no assento.

Passo 5: Secagem
Aguarde no mínimo 24 horas para a cura total da cola antes de sentar ou colocar peso sobre a banqueta. Isso garante a estabilidade e segurança do móvel.