


LINHA DE ENGATES E PINOS JAPONÊS



CÓDIGO	MODELO	TIPO DA ROSCA	QTD. EMB.
07 61 04 0212	SM-400	Macho 1/2"	1
07 61 04 0112	SF-400	Fêmea 1/2"	1
07 61 04 0312	SH-400	Espigão 15mm	1
07 61 05 0112	PM-400	Macho 1/2"	1
07 61 05 0212	PF-400	Fêmea 1/2"	1
07 61 05 0312	PH-400	Espigão 15mm	1



**MODELOS P*
COM CONEXÃO
MANGUEIRA**

CÓDIGO	MODELO	T	d	QTD. EMB.
07 61 04 0314	SP-20	8x5mm	Ø4mm	1
07 61 04 0414	SP-30	10x6,5mm	Ø5mm	1
07 61 04 0514	SP-40	12x8mm	Ø6mm	1
07 61 05 0414	PP-20	8x5mm	Ø4mm	1
07 61 05 0514	PP-30	10x6,5mm	Ø5mm	1
07 61 05 0614	PP-40	12x8mm	Ø6mm	1

T = Diâmetro externo x interno da mangueira
d = Diâmetro interno do tubo



CÓDIGO	MODELO	TIPO DA ROSCA	QTD. EMB.
07 61 04 0214	Um Toque 20	Fêmea 1/4"	1
07 61 04 0114	SF-20	Fêmea 1/4"	1
07 61 05 0114	PM-20	Macho 1/4"	1
07 61 05 0214	PF-20	Fêmea 1/4"	1
07 61 05 0314	PM-30	Macho 3/8"	1
07 61 04 0801	PM-20 Industrial	Macho 1/4"	1

ENGATES DE SEGURANÇA



CÓDIGO	MODELO	TIPO DA ROSCA	QTD. EMB.
07 61 04 09 01	SF-20	Fêmea 1/4"	1
07 61 04 09 02	SM-40	Macho 1/2"	1



- Aperte o botão uma vez para aliviar o ar do circuito. O pino continuará conectado;
- Aperte o botão mais uma vez para soltar o pino.

NOMENCLATURAS: S = ENGATE RÁPIDO / P = PINO / M = MACHO / F = FÊMEA / H = ESPIGÃO / *P = CONEXÃO PARA MANGUEIRA