

MANUAL DE INSTALAÇÃO.



Folhas de portas de 2,10x0,62; 2,10x0,72; 2,10x0,82; 2,10x0,92; devem ser instaladas em dobradiças ou pinos pivotantes que suportem seus respectivos pesos.

Folhas de portas de 2,10x1,02; 2,10x1,12; 2,10x1,22; devem ser instaladas obrigatoriamente em pinos pivotantes que suportem seus respectivos pesos respeitando as distancias do lateral/montante, de acordo com as respectivas descrições das portas abaixo:

- **Porta de 90/92 cm:** o pino pivotante é colocado com 10cm de distancia (a partir do lado externo do lateral/montante até o centro do pino).
- **Porta de 100/102 cm:** o pino pivotante é colocado com 15cm de distancia (a partir do lado externo do lateral/montante até o centro do pino).
- **Porta de 110/112/120/122 cm:** o pino pivotante é colocado com 21cm de distancia (a partir do lado externo do lateral/montante até o centro do pino).

Importante: Os procedimentos acima devem ser feitos por um profissional competente (marceneiro), pois não nos responsabilizamos por avarias causadas no produto, devido a erros cometidos na instalação.

