

Manual de Instruções-SIGMA H



Encosto de Cabeça	Estofamento Traseiro	Estofamento de Assento	Mecanismo	Base	Apoio de Braço	Rodízio	Elevação de Gás	Conjunto de Parafusos							
								S1 X1 M4x20		S6 X10 M6x16x1.2		S2 X3 M8x20		S7 X3 M8x22x1.2	
								S3 X4 M6x20		S8 X1 M6					
								S4 X2 M6x30		S9 X1 M5					
								S5 X4 M6x35							
						X5									

<p>Etapa 1</p> <p>S1 x1</p>	<p>Etapa 2</p> <p>S7 x3 S2 x3</p>	<p>Etapa 3</p> <p>S6 x4 S3 x4</p>	<p>Etapa 4</p> <p>S6 x1 S6 x2 S4 x1 S5 x2</p>	<p>Etapa 5</p> <p>Tire a tampa plástica</p>	
------------------------------------	--	--	--	--	--