


CASA
TEMA



Montessori



CAMA SOLTEIRO PALITO

WAVE



Conheça nossos
produtos Casatema



Preserve a Segurança da sua Família!
Fixação Obrigatória do produto na parede

CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

- +Autonomia
- +Diversão
- +Qualidade
- +Beleza
- +Amor

CASATEMA a primeira marca
Online especializada no
seguimento infanto juvenil do
Brasil



+ de **10 anos**
de mercado



+ de **8 mil**
entregas por mês



+ de **5 milhões**
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto **CASATEMA** chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto.”

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CASA
TEMA

CASA
TEMA

CASA
TEMA

Garantia CASATEMA

Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo: 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.

Produtos com 6 meses (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto. presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email atendimento@casatema.com.br ou [através de nosso chat de contato no próprio site casatema.com.br, que lhe trará as orientações necessárias.](#)

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças

Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:


- Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluídos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia;
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:




Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!




Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (11) 4200-0402 no whatsapp.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.




LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Cavilha Ø10x40		28
B	Cavilha Ø8x40		08
C	Parafuso Cab. Ø1/4 x 75		08
D	Parafuso Cab. 13 Ø1/4 x 70		06
E	Parafuso Cab. Chata Ø3,5x35		43
F	Parafuso Cab. Flangeado Ø3,5x40		08
G	Parafuso Cab. Chata Ø4,0x16		18
H	Arruela Meia Lua		08
I	Suporte U		02
J	Espaçador		02
K	Chave Allen		01
L	Kit Led		01
M	Canaleta 650mm		01
N	Chave L		01
O	Parafuso Cab. Chata Ø4,0x45		06

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	CT-0063-2024_1	Cabeceira	01	816	605	21	2,800
02	CT-0063-2024_2	Painel Central Cabeceira	01	816	110	21	0,850
03	CT-0063-2024_3	Travessa Inferior Cabeceira	01	816	65	21	0,500
04	CT-0063-2024_4	Pé Esquerdo Cabeceira	01	910	63	63	0,840
05	CT-0063-2024_5	Pé Direito Cabeceira	01	910	63	63	0,840
06	CT-0063-2024_6	Painel Inferior Peseira	01	816	315	21	2,500
07	CT-0063-2024_7	Travessa Superior Peseira	01	816	65	21	0,500
08	CT-0063-2024_8	Torneado	15	210	14	14	0,020
09	CT-0063-2024_9	Travessa Lateral Peseira	02	175	42	21	0,080
10	CT-0063-2024_10	Pé Direito Peseira	01	600	63	63	0,550
11	CT-0063-2024_11	Pé Esquerdo Peseira	01	600	63	63	0,550
12	CT-0063-2024_12	Barra Esquerda	01	1900	110	42	2,400
13	CT-0063-2024_13	Barra Direita	01	1900	110	42	2,400
14	CT-0063-2024_14	Travessa Central Reforço	01	1980	65	21	1,200
15	CT-0063-2024_15	Painel Estrado	02	895	200	15	2,100
16	CT-0063-2024_16	Estrado	11	900	67	17	0,550
17	CT-0063-2024_17	Chapinha Fechamento	04	120	20	4	0,009
18	CT-0063-2024_18	Calço para colchão	02	895	35	20	0,310

PEÇAS




Opções

Antes de iniciar a montagem da sua cama, verifique qual opção foi escolhida:




Opção A
Montessori




Opção B

O lado do rattan na cabeceira também pode ser escolhido na hora de fixar os pés, conforme opções abaixo:




Opção A
Rattan para o lado de trás



Opção B
Rattan para o lado da frente


A seguir montagem da cabeceira opção A:

1




Lado com 6 furos, será usado na fixação nas barras

2




3




(Antes de fixar os pés, verifique se a opção é o rattan para frente ou para trás, conforme página 9)


4




5




6A Montessori




6B






7A Montessori




7B




8A Montessori





9



10



11






12



Fixe a fita de led, cole o interruptor e as canaletas passa fio conforme detalhes.

⚡ Atenção! ⚡
Em hipótese alguma mexa nos conectores com o cabo conectado na tomada.

Remova a película da fita led e do interruptor e cole na travessa atrás da cabeceira da cama o por elas.




Na parte de trás da cama, remova a película da canaleta e cole no pé da cama e passe o fio por elas.




De acordo com sua opção da posição da cama, realize a fixação do calço de colchão.

13A Montessori



13B



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.



CASA TEMA

V.02