

## **INSTRUÇÕES QUANTO AO ACABAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS**

### **Sobre a madeira do seu móvel:**

- A madeira é um produto natural e diz-se que tem vida. Ao ser exposta às alterações do clima (sol, chuva, ar seco e úmido, calor e frio) é normal que ocorram fissuras e aspereza. O produto é elaborado com a umidade da madeira em um percentual adequado para manter o equilíbrio entre as retrações devido ao sol e ar seco e as expansões devido à chuva e ao ar úmido.
- Caso o seu móvel fique exposto por um longo período a só uma das situações extremas de clima, haverá um desequilíbrio no comportamento da madeira. Evite deixá-lo exposto ao ar livre por longos períodos de tempo. O contato excessivo com o sol provoca retrações e rachaduras, “encanoando” as tábuas maiores, além de soltar parafusos.
- Em caso de contato excessivo com a água, a madeira pode se expandir, desalinhando o encontro de peças com fibras de sentido oposto, causando dificuldades de articulação.
- Variações de tonalidade e textura não são um defeito, mas sim características de produtos naturais. Sob os efeitos do tempo, a madeira pode adquirir uma tonalidade acinzentada, principalmente nos móveis com madeira aparente. Alguns clientes deixam propositalmente isso acontecer pois gostam desse aspecto no móvel.

### **Sobre o acabamento:**

- A Pintura eco blindagem com Stein é feita por imersão, usando óleos especiais de hidratação específicos para madeira. Este produto permite que a madeira troque umidade com o meio e, assim, respire, prolongando seu tempo de vida útil. Tal acabamento deixa o móvel com aspecto rústico, com mais aspereza ao toque. Diferente do verniz que forma um filme por cima, o Stein é um impregnante que penetra na madeira.
- Por algum tempo seus móveis ficarão soltando excesso de produto. Aconselhamos que logo após realizar a montagem, aplique óleo mineral e lustre com pano (caso não tenha óleo mineral, basta lustrar).
- Deixe por algum tempo em lugar arejado antes do uso. Caso não faça isso adequadamente poderá manchar suas roupas ou almofadas quando usar. Para produtos com acabamento Stein, a chuva pode causar perda da pigmentação do eucalipto. Caso o móvel esteja sobre um tipo poroso de piso, poderão ocorrer manchas, que tendem a desaparecer naturalmente com chuva e insolação ou após algumas lavagens.
- Para prolongar o tempo de vida do seu móvel reaperte, de tempos em tempos, os parafusos ajustáveis.
- Recolha seu móvel sempre que possível. Caso o seu móvel fique exposto por um longo período às intempéries (sol, chuva, vento), a madeira poderá adquirir uma tonalidade acinzentada. Evite, portanto, deixá-lo exposto ao ar livre por longos períodos de tempo, especialmente ao sol.
- A fábrica se reserva o direito de alterar produtos, designer e projetos sem aviso prévio, visando a constante melhoria dos mesmos.