

ESCRIVANINHA INFANTIL



Limpeza

Use um pano levemente umedecido com água e seque com pano seco. Nunca use produtos químicos ou abrasivos.





- Lateral Direita 1x
- Travessa Superior 2x
- **05** Travessa Inferior 1x



Pessoas necessárias para montar o produto



Tempo de montagem aproximadamente



Grau de dificuldade



Não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza



Evitar batidas e contato com objetos cortantes



Limpar umedecido com água seguido de um pano seco



Capacidade máxima suportável


Ferragens



A - Cavilha 8 x 30 **(14x)**




C - Parafuso Panela 3,5x30 **(4x)**




B - Parafuso Panela 4,0 **x 40 (6x)**




D - Feltro (4x)











Cadeira Infantil



Partes do Produto



Ferragens

A - Parafuso Panela 3,0 x 30 (4x)


B - Parafuso Panela 3,5 x 40 **(6x)**





C - Parafuso Flangeado 3,5x30 **(4x)**





D - Cavilha 8 x 30 (14x)











Limpeza

Use um pano levemente umedecido com água e seque com pano seco. Nunca use produtos químicos ou abrasivos.



Pessoas necessárias para montar o produto



Tempo de montagem aproximadamente



Grau de dificuldade



Não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza



Evitar batidas e contato com objetos cortantes



Limpar umedecido com água seguido de um pano seco



Capacidade máxima suportável