



**ELETRODOMÉSTICOS**

# Linha Júnior

**Leia atentamente  
este manual antes  
de utilizar o produto**

# Manual de Instrução

[www.clarice.com.br](http://www.clarice.com.br)

## PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com qualidade Clarice. Leia as instruções de montagem

para o bom desempenho do seu fogão a gás, aproveitando ao máximo a utilidade do mesmo.

Este produto foi produzido originalmente para queima de GLP. Para uso de qualquer outro combustível, gás natural ou manufaturado, o fogão deverá ser convertido (kit de registros e injetores) pela Assistência Técnica Autorizada.

Se for necessária a conversão, solicite a autorizada e consulte as orientações descritas neste manual.


Este produto foi projetado exclusivamente para uso doméstico. A utilização para fins comerciais não estará coberta por garantia.

Este produto só pode ser utilizado após instalada uma válvula reguladora de pressão na saída do botijão do gás.

Tenha cuidado ao manusear objetos ou talheres sobre o fogão.

## 1 - CONHEÇA SEU FOGÃO

1. Queimadores e espalhadores;
2. Trempe (grade da mesa);
3. Mesa de Inox;
4. Painel de comando;
5. Botões de acendimento (manípulos).



*Obs.: Este manual contém informações abrangentes à toda linha de fogões a gás de classe nacional. Favor verificar se o seu modelo em específico possui os dispositivos neste representados.*

## 2 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### **Crianças ou pessoas com necessidades especiais**

Mantenha as crianças ou pessoas com necessidades especiais longe do fogão, quando ele estiver em funcionamento ou logo após o seu uso.

### **Panelas e outros utensílios de cozinha utilizados sobre o fogão**

Para evitar possíveis acidentes, coloque somente panelas e utensílios com base plana sobre as trempe (grades da mesa) do fogão e com os cabos ou ressaltos virados para a parte de dentro.

**Atenção:** Guarde longe do fogão produtos químicos inflamáveis ou combustíveis, tais como óleo, gordura, álcool, gasolina, querosene e outros, pois, podem provocar incêndios.

**Atenção:** Caso haja respingos sobre a tampa da mesa, é necessário secá-la antes de abrir. Não utilize a tampa da mesa como apoio para objetos, a quebra do mesmo por este motivo, não está acobertada pela garantia.

### **Frituras, pratos flambados e queimaduras**

Óleo ou gordura quente são inflamáveis, utilize-os com cuidado. Na hipótese de pegar fogo no óleo ou gordura quente, desligue os manípulos (botões) e abafe as chamas com uma tampa de panela ou um pano molhado. Nunca jogue água para apagar as chamas, pois a água em contato com o óleo ou gordura se espalha, podendo causar queimaduras.

Mantenha disponível medicamentos destinados a primeiros socorros e para queimaduras. Saiba como proceder para realizar atendimento de emergência no caso de ferimentos.

Evite acumular líquidos ou gorduras na mesa, ou outras partes do fogão.

### **Vazamentos**

Para maior segurança, quando o fogão não estiver em uso mantenha o registro de gás fechado.

Somente acenda os queimadores da mesa após certificar-se que não há vazamento na instalação, verificando as conexões das mangueiras com o fogão e desta com a rede de distribuição ou com o botijão.

Em caso de existir vazamentos ou de perceber cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

1. Feche o regulador de pressão do gás na instalação que abastece o fogão;
2. Não acenda qualquer tipo de chama ou opere instrumentos que gerem faíscas;
3. Não acione interruptores elétricos;
4. Abra as janelas e portas, melhorando a ventilação do ambiente.

Contate a Assistência Técnica se o vazamento for no fogão e, companhias especializadas ou distribuidoras de gás, se o vazamento for na rede de abastecimento ou no botijão.

### 3 - INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DO FOGÃO

Ao instalar o fogão, posicione-o a uma distância livre de 20 cm nas laterais e na parte traseira, em superfície plana e nivelada.

Evite instalar o fogão em lugares úmidos ou sujeitos a correntes de ar.

Instale o fogão a uma distância segura de materiais e/ou produtos não resistentes ao calor e combustíveis.

Ao instalar o fogão sobre uma superfície plana, certifique-se que o mesmo está fixo e que não existe possibilidade de se deslocar, pois, poderá causar acidentes. Se existir botijão de gás, antes de substituí-lo veja se os manípulos (botões) estão desligados.

Verifique se existe vazamento de gás na linha de distribuição ou no botijão utilizando espuma de sabão, nunca utilize chama ou faíscas, pois existe o risco de incêndio.

### 4 - INSTALAÇÃO DO GÁS


O regulador de pressão do gás deve ter sempre gravado a Norma NBR - 8473 e deve ser substituído a cada 5 (cinco) anos em função do prazo de garantia.

Utilize na ligação de gás, mangueiras de qualidade e que possuam faixa amarela e juntamente a gravação NBR - 8613.



Utilize abraçadeiras para fixar a mangueira de gás no fogão e na rede de gás ou botijão.

O ponto de entrada do gás (instalação, gás central, botijão) deverá estar situado no mesmo lado da entrada de gás no fogão, na hipótese do mesmo estar equipado com saída em um único lado. A mangueira de gás não deve passar pela parte traseira do fogão, porém se isto não for possível, é indispensável o uso de mangueira metálica flexível (NBR - 14.177).


Para diminuir riscos de acidentes, o botijão de gás deverá ser instalado na parte externa da residência.



1. Botijão;
2. Regulador de pressão de gás (válvula), conforme NBR - 8473. Verifique a data de fabricação, pois a validade é de 5 (cinco) anos;
3. Braçadeira com parafuso;
4. Mangueira de plástico PVC com a tarja amarela CFE - NBR 8613.



Observe que a mesa vem protegida por uma película protetora, remova-a antes da utilização;



### 5 - ACENDIMENTO DOS QUEIMADORES DA MESA

## QUEIMADORES DA MESA MANUAIS

1. Certifique-se que o queimador está instalado corretamente;
2. Pressione o manípulo (botão) do queimador escolhido, girando no sentido anti-horário até a posição alta. Aproxime o fósforo aceso do queimador até o surgimento da chama;
3. Depois de aceso, regule a chama de acordo com sua necessidade.  
**Obs.:** acenda o fósforo antes de girar o manípulo (botão).

## INFORMAÇÕES (MEGA CHAMA)

Os fogões a gás 5 bocas mega chama, necessitam de maiores cuidados na hora do encaixe.

Na retirada do queimador para lavar é necessário verificar o encaixe correto do queimador no eletrodo de ignição para evitar o mal funcionamento e também o derretimento da mesma.

Sr. consumidor, verifique com cuidado o posicionamento correto. O derretimento do queimador por mal uso não será coberto pela garantia Clarice.



Mega Chama

## 7 - LIMPEZA GERAL DO FOGÃO

1. Nunca utilize palha de aço (Bombril) ou similares na limpeza de qualquer parte do fogão;
2. Na limpeza do painel de comando, use apenas água e sabão neutro, pois, o álcool e detergentes podem danificá-las;
3. Somente lave os queimadores após estarem frios. A imersão dos mesmos ainda quentes na água fria pode provocar deformações. Nunca os deixe de molho em soluções de vinagre ou limão. Para um perfeito funcionamento, enxugue-os completamente;
4. Muito cuidado quando estiver limpando a mesa sem os queimadores, não deixe cair fiapos ou detritos nos condutores de gás.

## 8 - PEQUENOS DEFEITOS

Caso aconteça algum problema com o seu produto, antes de chamar o Serviço Autorizado Clarice, verifique os itens abaixo.

**Obs.:** Os serviços de Assistência Técnica, dentro da garantia, serão prestados gratuitamente no perímetro urbano da cidade, onde existir o “Serviço Autorizado Clarice”. Nas demais localidades, as despesas decorrentes de transportes e seguro do produto ou locomoção do técnico, quando for o caso, correrão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço.

PROBLEMA	VERIFIQUE SE
O Queimador não acende	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O registro de gás está aberto;</li> <li>2. O gás acabou;</li> <li>3. Os furos dos espalhadores não estão entupidos;</li> <li>4. Os queimadores estão secos e instalados corretamente;</li> <li>5. O plug do cabo de força está ligado na tomada;</li> <li>6. Possui energia elétrica;</li> <li>7. Os eletrodos de ignição estão sujos ou molhados (para limpá-los, passe levemente uma lixa de unha na parte superior, retirando a gordura acumulada);</li> <li>8. A mangueira está dobrada obstruindo a passagem do gás.</li> </ol>
A chama se apaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tem corrente de ar na direção do fogo;</li> <li>2. Os queimadores estão instalados corretamente.</li> </ol>
A chama está amarelada ou sujando as panelas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O gás está no fim.</li> </ol>
A chama está baixa e não aumenta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O queimador/ injetor está parcialmente entupido ou o gás está no fim;</li> <li>2. A pressão do gás está de acordo com as listadas no manual;</li> <li>3. A mangueira está dobrada obstruindo a passagem do gás.</li> </ol>

## 9 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Júnior 4bc	Júnior 5bc
Medida produto (cm) (AxLxP)	19 x 49 x 58	73 x 58 x 19,5
Medida produto embalado (cm) - (AxLxP)	21 x 50 x 59	74 x 59 x 21
Forno - (cm) - (AxLxP)		
Altura c/ tampa aberta (cm)		
Acendimento automático	-	-
Luz no forno	-	-
Grill elétrico	-	-
Volume do forno Bruto/ líquido (litros)	-	-
Carga máxima na prateleira (kg)	-	-
Peso líquido (kg)	4,95	10
Peso bruto (kg)	5,9	12
Tensão de alimentação (V)	-	-
Potência (kW)		
Queimador tripla chama		1 x 3,3
Queimador mega chama		2 x 1,6
Queimador rápido	1 x 1,6	2 x 1,4
Queimador semirrápido	3 x 1,4	2 x 1,4
Queimador do forno		-
Diâmetro mínimo dos recipientes (cm)	14	14
Botijão mínimo a ser utilizado	P13	P13
Pressão de trabalho	200mm ca	200mm ca
Mínima	280mm ca	280mm ca
Nominal	350mm ca	350mm ca
Máxima		
Peças removíveis	2 Trempes 4 Queimadores da mesa esmaltados	3 Trempes 5 Queimadores da mesa esmaltados
Categoria do aparelho	I3	I3

# CERTIFICADO DE GARANTIA

## FOGÕES DOMÉSTICOS

Certificamos que os produtos CLARICE possuem garantia de (90) dias conforme artigo 26, inciso II da Lei nº 8.078/90. Esta inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal ou da data efetiva de entrega do produto, na existência de sua comprovação. A troca por um novo produto deverá ser efetuada no prazo de (30) dias após a aquisição perante comprovante de compra. A garantia somente é válida acompanhada deste certificado juntamente com a Nota Fiscal.

### **A garantia será suspensa nos seguintes casos:**

- A sua utilização para outros fins que não o uso doméstico;
- For constatada ação de agentes da natureza;
- Quando sua instalação for de maneira imprópria e esteja em desacordo com o que está descrito no manual de instruções;
- Quando for usado outro gás que não é especificado para o produto;
- Quando for realizado qualquer serviço por terceiro não autorizado pela CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
- For alterada ou removida a(s) etiqueta(s) de identificação do produto;
- For alterada as características originais de fábrica;
- Mau uso, acidentes, casos fortuitos ou de força maior;
- For instalado em rede elétrica imprópria.

**O Fabricante não se responsabiliza pelo pagamento de ordens de serviço que forem de orientação de uso (informacional), pois, estas se encontram neste manual.**

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, garante a qualidade na fabricação de seus produtos, mas é essencial o uso de gás liquefeito de petróleo (GLP) que obedecem as legislações federais, estaduais e municipais. Solicite o manual de instruções de seu fornecedor de gás para ter acesso às informações específicas dos distribuidores desses gases que são importantes para a segurança e o bom funcionamento do produto. A transformação do produto de gás liquefeito de petróleo (GLP), para outro tipo de gás, não está coberta pela garantia, suportando o consumidor com os custos de peças, acessórios e mão-de-obra necessária para essa transformação. A aquisição das peças e componentes necessários para a instalação e funcionamento do produto, como mangueira para condução do gás, válvula de regulagem, botijão de gás, conexões para as instalações acessórias ou adicionais para gás, cabem exclusivamente ao consumidor. Estão excluídas da garantia peças que apresentem desgaste natural decorrente do uso como queimadores, painel de comando, manípulos e vidros. As instalações ou reparos necessários ao produto deverão ser efetuados pela rede de Assistência Técnica Autorizada. A remoção e transporte do produto até a rede de Assistência Técnica são de


responsabilidade do consumidor. Decorrido o prazo total da garantia, todos os custos de reparo, peças e mão-de-obra serão por conta do consumidor.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, oferece aos adquirentes de seus produtos o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR através do fone/fax: (49) 3366-5800. Por meio do SAC é possível efetuar reclamações, oferecer sugestões, tirar dúvidas sobre todos os procedimentos necessários para a correta instalação e manuseio dos produtos CLARICE e também assuntos relacionados à garantia.

**Nota:** Os e-mails referentes ao SAC deverão ser enviados para os seguinte endereços: [sac@clarice.com.br](mailto:sac@clarice.com.br) / [assistencia@clarice.com.br](mailto:assistencia@clarice.com.br)

**Importante:** Este certificado possui validade de garantia em todo território nacional.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, preserva o direito de alterar as características dos seus produtos sem prévio aviso.

 <b>ELETRODOMÉSTICOS</b>	Data da compra: ___ / ___ / ___
Nota Fiscal nº: _____ Série: _____	
Revendedor: _____	
Nome do Cliente: _____	
_____ Fone: _____	
Endereço: _____	
Cidade: _____ UF: _____	



**ELETRODOMÉSTICOS**

## **CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA**

Rua Fernando de Noronha, 11808  
Bairro Dist. Industrial Leste · Pinhalzinho · SC · Brasil  
Fone/Fax (49) 3366 5800 · CEP 89870-000  
e-mail: [clarice@clarice.com.br](mailto:clarice@clarice.com.br)  
[www.clarice.com.br](http://www.clarice.com.br)



Rua Fernando de Noronha, 11808  
(Às Margens da Rodovia BR 282, Km 575)  
Bairro Distrito Industrial Leste  
CEP 89870-000 - Pinhalzinho - SC - Brasil