


CASA  
TEMA



6 meses de  
garantia

# ESTANTE INFANTIL WAVE 1 PORTA COM RATTAN E 4 NICHOS



Conheça nossos  
produtos Casatema



Preserve a Segurança da sua Família!  
Fixação **Obrigatória** do produto na parede

# CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

- +Autonomia
- +Diversão
- +Qualidade
- +Beleza
- +Amor

**CASATEMA** a primeira marca  
Online especializada no  
seguimento infanto juvenil do  
Brasil



+ de **10 anos**  
de mercado



+ de **8 mil**  
entregas por mês



+ de **5 milhões**  
de clientes

# Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto **CASATEMA** chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto."

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

# Garantia CASATEMA

A Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

- 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
- Produtos com 6 meses (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

## Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email [atendimento@casatema.com.br](mailto:atendimento@casatema.com.br) ou através de nosso chat de contato no próprio site [casatema.com.br](http://casatema.com.br), que lhe trará as orientações necessárias.

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

## Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

# Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:




Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

## Atenção!






Grau de dificuldade de montagem INICIANTE.  
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (11) 4200-0402 no whatsapp.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.




# LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Cavilha Ø8x30		34
B	Parafuso minifix		30
C	Tambor minifix Ø15		30
D	Parafuso Ø3,5x14 Cab. Chata		11
E	Parafuso Ø3,5x30 Cab. Painela		05
F	Cantoneira batente da porta		01
G	Prego 10x7		28
H	Fixador de fundo		06
I	Tampa furo Ø17		07
J	Calço dobradiça caneco 26		02
K	Dobradiça caneco 26		02
L	Parafuso 1/4 x 1.1/4 "		01
M	Arruela		01
N	Puxador de Couro		01
O	Kit 60 Leds + interruptor		01





# LISTA DE PEÇAS



Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	67395	TAMPO	01	478	349	16	1,10
02	67401	TRAVESSA TRASEIRA	01	570	90	15	0,51
03	67499	DIVISÓRIA SUPERIOR	01	327	341	15	1,16
04	67498	PRATELEIRA SUPERIOR	01	570	343	15	2,03
05	67402	PRATELEIRA INFERIOR	01	570	343	15	2,03
06	67404	DIVISÓRIA INFERIOR	01	327	341	15	1,16
07	67403	BASE	01	570	343	15	2,03
08	67405	TRAVESSA FRONT. INF.	01	570	40	16	0,15
09	67397	LATERAL ESQUERDA	01	738	350	15	2,68
10	67396	APLIQUE LATERAL	02	352	85	28	0,20
11	67398	LATERAL DIREITA	01	738	350	15	2,68
12	67411	PORTA	01	335	322	25	0,77
13	67409	FUNDO MENOR	01	588	262	2,5	0,27
14	67406	FUNDO MAIOR	01	588	350	2,5	0,36
15	67406	FUNDO CENTRAL	01	588	342	2,5	0,35





**Nº de Lote**















9





10












# 17




Remova a película de proteção da canaleta(S), e fixe-a na posição conforme acima:



# 18




x6

x22







# 22

Diagram 22 illustrates the cable connection and safety instructions. A cable with red (VERMELHO) and blue (AZUL) connectors is shown with lengths of 300mm and 150mm. A diagram shows the cable being inserted into a device (1) through a channel (11) and secured with a screw (S). A circular inset shows the cable being inserted into a device (O).

✓	<b>CORRETO</b>
✗	<b>ERRADO</b>


**Atenção!**  
Em hipótese alguma mexa nos conectores com o cabo conectado na tomada.

Faça a conexão dos dispositivos conforme a cor correspondente e por último conecte na tomada.

# 23



Preserve a Segurança da sua Família!  
Fixação **Obrigatória** do produto na parede




# 24







+/- 1140mm


Ø8mm



# 25



26



# Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

## **Limpeza**

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

## **Manutenção**

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

## **Ventilação**

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

The background features a light gray, stylized architectural drawing of a building with a dome and arched windows. Overlaid on this are several decorative elements: a bar chart with three bars of increasing height in the top right, wavy horizontal lines in the middle right, and a stylized plant with four leaves in the bottom right. A dark gray house-shaped icon is positioned in the center-left, containing the title text.

# CASA TEMA

V.01