

Itatiaia

MANUAL DE INSTRUÇÕES UNIFICADO



GRILL E SANDUICHEIRA ESSENCIAL

Parabéns pela escolha de mais um produto **Itatiaia!**
É muito importante para nós fazermos parte da sua
história!

Aproveite o máximo da qualidade com seu produto
Itatiaia.

Para ter acesso ao manual de instruções em PDF,
favor contatar o SAC Itatiaia:
0800 941 0144.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	03
COMPONENTES	06
ANTES DO PRIMEIRO USO	07
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO	07
LIMPEZA	09
ARMAZENAMENTO	10
CERTIFICADO DE GARANTIA	11
ANOTAÇÕES	16

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

QUANDO UTILIZAR PRODUTOS ELÉTRICOS, AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA DEVEM SEMPRE SER SEGUIDAS, PARA PREVENIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURAS OU OUTRAS LESÕES OU DANOS.

1. Para garantir o bom uso do aparelho, leia atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este manual de instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

2. Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local;

3. Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais que protegem contra o calor para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície resistente ao calor.

4. Para evitar riscos de acidentes nunca utilize o produto com o cabo de alimentação ou o plugue danificado ou também se apresentar mau funcionamento. Sempre leve para uma assistência técnica autorizada Itatiaia.

5. Mantenha o cabo de alimentação e o produto **longe** de superfícies quentes, incluindo fogões ou fornos.

6. Coloque o aparelho sobre uma superfície seca e horizontal.

7. Não mergulhe ou exponha produto dentro da água ou qualquer outro tipo de líquidos. **Nunca** use aparelho próximo de superfícies molhadas.
8. Utilize apenas peças e acessórios do fabricante do produto.
9. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
10. Sempre supervisionar a operação do aparelho e principalmente prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
11. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
12. Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar pelo cabo de alimentação.
13. Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Somente pessoas qualificadas podem realizar a assistência técnica do produto. **Contatar uma assistência técnica autorizada Itatiaia.**
14. Este é um **produto doméstico** e somente para **uso interno** e não pode se utilizado para outro propósito. Não é um brinquedo.
15. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
16. Sempre opere o aparelho em superfície seca, reta, estável e resistente ao calor gerado pelo produto para evitar qualquer tipo de acidente.
17. Não move o aparelho durante o uso. Sempre espere o aparelho esfriar para movê-lo. O tempo aproximado para esfriar é de 30 minutos.

18. Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

19. Não deixe o cordão de alimentação pendurado em bordas de mesas ou cantos.

23. *Não coloque os materiais a seguir dentro do aparelho: Papel, papelão, plástico e similares.*

20. Não cubra o aparelho, isso pode causar sobreaquecimento.

21. Sempre desligue o produto enquanto não está em uso.

22. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada para evitar riscos. Contate uma assistência técnica autorizada Itatiaia.

23.  : Este símbolo representa **SUPERFÍCIE QUENTE.**

24. As instruções devem indicar que os aparelhos não devem ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS.

AVISO: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES



01. Carcaça superior
02. Led indicador de funcionamento
03. Led indicador de aquecimento suficiente
04. Trava
05. Carcaça inferior
06. Alça
07. Placas antiaderente para grelhar

*A parte em inox é apenas para o modelo Essencial Inox

ANTES DO PRIMEIRO USO

- Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para referência futura.
- Remova todas as embalagens
- Limpe as placas antiaderentes com uma esponja ou pano umedecido em água morna. Não mergulhe a unidade e não deixe correr água diretamente nas superfícies antiaderentes.
- Seque com pano ou papel toalha.
- Para obter melhores resultados, cubra levemente as placas antiaderentes com um pouco de óleo ou spray de cozinha.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire todos os materiais promocionais e materiais de embalagem e verifique se as placas antiaderentes estão limpas e sem poeira. Se necessário, limpe com um pano úmido. Para melhores resultados, coloque uma colher de chá de óleo vegetal nas placas antiaderentes. Espalhe com um pano de prato absorvente e limpe o excesso de óleo.

PREPARANDO SUA SANDUICHEIRA

• Insira o plugue na tomada, você notará que o indicador de funcionamento (vermelho) acenderá, indicando que a sanduicheira iniciou o pré-aquecimento.

O indicador de aquecimento suficiente (verde) também acenderá, indicando que as placas antiaderentes atingiram a temperatura correta para

grelhar seu sanduíche.

Tenha cuidado e não toque nas placas com os dedos, pois estarão muito quentes!

- Observe que o indicador aquecimento suficiente (verde) acenderá e desligará intermitentemente durante o cozimento.

Como as placas antiaderentes atingiram a temperatura correta de aquecimento, o indicador apaga e começa a reaquecer novamente, se necessário. O indicador de funcionamento (vermelho) permanecerá sempre aceso enquanto a sanduicheira estiver conectada.

DICAS DE PREPARAÇÃO PARA SEU SANDUÍCHE

- Deixe a sanduicheira atingir a temperatura ideal para grelhar o sanduíche.
- Para obter melhores resultados, boriffe levemente óleo de cozinha nas placas antiaderentes OU espalhe uma pequena quantidade de manteiga na parte externa do pão. Isso ajudará na remoção do sanduíche após o cozimento fazendo com que ele não grude nas placas e ajudará a deixá-lo mais crocante.
- Se usar manteiga, coloque o pão com o lado da manteiga voltado para baixo na placa antiaderente.
- Adicione uma pequena quantidade dos seus recheios. Lembre-se: não encha demais, pois o recheio pode derramar pelas laterais.
- Feche cuidadosamente a tampa da sanduicheira e trave a trava. Deixe grelhar até dourar. Os tempos de cozimento podem variar!
- Depois de grelhado, retire o sanduíche com cuida-

do e corte as bordas da crosta de todos os lados. Você pode deixar a crosta se preferir.

- Esta sanduicheira é adequada para a maioria dos tamanhos de pão pequenos. Recomendamos usar tamanhos de pão não maiores que 12cm x 11cm (aproximadamente).

LIMPEZA

- Sempre desligue a sanduicheira e deixe-a esfriar antes de limpá-la. O produto é mais fácil de limpar quando ligeiramente quente. Não há necessidade de desmontar a sanduicheira para limpeza. Nunca mergulhe o produto em água ou coloque-o na máquina de lavar louça.
- Limpe as placas antiaderentes com um pano macio para remover resíduos de alimentos. Para resíduos de alimentos assados, esprema um pouco de água morna misturada com detergente sobre os resíduos de alimentos e depois limpe com uma esponja de plástico não abrasiva ou coloque papel de cozinha úmido sobre a sanduicheira para umedecer os resíduos de alimentos.
- Não utilize nada abrasivo que possa riscar ou danificar o revestimento antiaderente.
- Não utilize utensílios metálicos para retirar os alimentos, pois podem danificar a superfície antiaderente.
- Limpe a parte externa da sanduicheira apenas com um pano úmido. Não limpe a parte externa com esfregões abrasivos ou palha de aço, pois isso danificará o acabamento. Não mergulhe em água ou qualquer outro líquido.

ARMAZENAMENTO

- Sempre desconecte a sanduicheira antes de guardá-la.
- Certifique-se sempre de que a sanduicheira esteja fria e seca antes de guardá-la.
- O cabo de alimentação pode ser enrolado na parte inferior da base para armazenamento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este termo de garantia oferecido ao consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

1. GARANTIA CONTRATUAL

A ITATIAIA S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, **CONTRA QUAISQUER DEFEITOS D FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, ALÉM DO LEGALMENTE DETERMINADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES**. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que o produto seja utilizado conforme as orientações contidas no Guia do Usuário e conforme as instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

2. GARANTIA LEGAL

Acessórios tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinado por lei, contados a partir da data de entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais

a) Qualquer defeito constatado no produto deve

ser imediatamente comunicado ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente o Serviço Autorizado ITATIAIA – SAI está autorizado a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto;

b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data de entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;

c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo serviço.

d) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

e) Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Guia do Usuário;
- Materiais, peças e mão de obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.

3. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:

- For utilizado em desacordo as orientações conti-

das no Guia do Usuário e as instruções constantes neste certificado;

- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
- Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ITATIAIA – SAI;
- Não for utilizado para uso exclusivamente doméstico;
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.

Terminado o período de garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão de obra correrão por conta do consumidor.

A garantia descrita neste certificado possui validade em todo o território nacional.

A Itatiaia S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Itatiaia S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Confor-

me modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS
Garantia Legal* 90 dias
Garantia Adicional 270 dias
Garantia Total** 360 dias

* A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

** A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www\[minhaitatiaia.com.br](http://www[minhaitatiaia.com.br)] ou através do SAC (Assistência Técnica Eletros) 0800 941 0144.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida. Produto que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou conser-tado fora da Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daque-la para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligênci a do consumidor em relação às instruções do manual.
- Dano sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Importado e Distribuido por:

Itatiaia Eletro e Móveis SA.

Av. Padre Arnaldo Jansen, 1325,

Santa Luzia – Ubá/MG

CEP: 36500-001

CNPJ: 25.331.521/0001-52

**Itatiaia Eletro e Móveis SA. Rodovia BR 101, S/N.º Fazenda
São Roque I,**

Galpão 2 – Córrego da Onça

Sooretama/ES. CEP: 29.927-000.

CNPJ: 25.331.521/0011-24

FABRICADO NA CHINA

www.minhaitatiaia.com.br

SAC (Assistência Técnica Eletros)

0800 941 0144

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

Itatiaia