

# itatiaia

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



### CHALEIRA ELÉTRICA ESSENCIAL INOX

Parabéns pela escolha de mais um produto **Itatiaia!**  
É muito importante para nós fazermos parte da sua  
história!

Aproveite o máximo da qualidade com seu produto  
**Itatiaia.**

Para ter acesso ao manual de instruções em PDF,  
favor contatar o SAC Itatiaia:  
0800 941 0144.



# ÍNDICE

<b>INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA</b>	03
<b>COMPONENTES</b>	07
<b>ANTES DO PRIMEIRO USO</b>	08
<b>INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO</b>	08
<b>OBSERVAÇÕES</b>	09
<b>LIMPEZA</b>	10
<b>CERTIFICADO DE GARANTIA</b>	11

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

QUANDO UTILIZAR PRODUTOS ELÉTRICOS, AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA DEVEM SEMPRE SER SEGUIDAS, PARA PREVENIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURAS OU OUTRAS LESÕES OU DANOS.

1. Para garantir o bom uso do aparelho, leia atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este manual de instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

*ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO*

2. Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local;

3. A chaleira foi projetada apenas para aquecer água. Nunca coloque nenhum outro líquido na chaleira, nem utilize outro aparelho de cozinha.

4. Não utilize a chaleira com as mãos molhadas.

5. Evite água escaldante ou vapor.

6. Jogue fora a primeira água fervida nesta chaleira. Então está pronto para uso.

7. Não toque em nenhuma parte da chaleira, exceto na alça, quando a chaleira estiver totalmente cheia com água fervente.

8. Despeje a fervura de uma só vez, para permitir que a temperatura da chaleira diminua.

9. NUNCA encha a chaleira acima do nível indicado, pois a água fervente poderá transbordar.

10. CUIDADO: Certifique-se de que a base e o

conector estejam secos antes do uso e durante o uso não derramar água na base e conector.

11. Para evitar o contato indevido de componentes com a água, é recomendado encher a chaleira fora da base

12. Ao remover o plugue da tomada, nunca puxe pelo cabo de alimentação.

13. Limpe e esfregue regularmente a chaleira, mas não deixe que a chaleira, especialmente a base de aquecimento, seja imersa em água.

14. O aparelho não deve ser imerso em água.

15. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

16. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo de alimentação elétrica nem o plugue em água ou em qualquer outro líquido.

17. Sempre manuseie a chaleira elétrica pela alça de manuseio, evitando o contato com as partes quentes (internas e externas), pode gerar queimaduras.

18. Sempre tenha cuidado ao abrir a tampa, é possível haver vapor de água em altas temperaturas

19. Para evitar riscos de acidentes nunca utilize o produto com o cabo de alimentação ou o plugue danificado ou também se apresentar mau funcionamento. Sempre leve para uma assistência técnica autorizada Itatiaia.

20. Mantenha o cabo de alimentação e o produto **longe** de superfícies quentes, incluindo fogões ou fornos.

21. Colocar o aparelho sobre uma superfície seca e horizontal.

22. Utilize apenas peças e acessórios do fabricante do produto.
23. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
24. Sempre supervisionar a operação do aparelho e principalmente prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
25. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
26. Mantenha as crianças afastadas da chaleira que esteja em aquecimento ou cheia de água quente.
27. Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar pelo cabo de alimentação.
28. Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Somente pessoas qualificadas podem realizar a assistência técnica do produto. **Contatar uma assistência técnica autorizada Itatiaia.**
29. Este é um **produto doméstico** e somente para **uso interno** e não pode ser utilizado para outro propósito. Não é um brinquedo.
30. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
31. Utilize apenas peças e acessórios que acompanham o produto ou que sejam aprovados pelo fabricante.
32. Não utilize um temporizador externo.
33. Sempre opere o aparelho em superfície seca, reta, estável para evitar qualquer tipo de acidente.
34. Não mova o aparelho durante o uso.

35. Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

36. Não deixe o cordão de alimentação pendurado em bordas de mesas ou cantos.

37. Não cubra o aparelho, isso pode causar sobreaquecimento.

38. Sempre desligue o produto enquanto não está em uso.

39. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada para evitar riscos. Contate uma assistência técnica autorizada Itatiaia.

40.  : Este símbolo representa **SUPERFÍCIE QUENTE**.

41. Após a utilização do produto, a superfície do elemento de aquecimento, está sujeito a calor residual, esperar esfriar para poder manuseá-lo novamente.

42. As instruções devem indicar que os aparelhos não devem ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

**AVISO:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## COMPONENTES



- 01. Botão de abertura da tampa
- 02. Tampa da chaleira
- 03. Bocal
- 04. Corpo da chaleira
- 05. LED indicador de funcionamento
- 06. Conector de funcionamento
- 07. Puxador
- 08. Botão Liga/Desliga

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS.

## ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova toda a embalagem.
2. Leia o manual de instruções com cuidado.
3. Limpe o interior e o exterior do produto com um pano úmido. Seque com um pano seco e macio em seguida.
4. Nunca use detergentes ou esfregões ásperos ou abrasivos para limpar o produto e seus acessórios, pois isso pode causar danos ao mesmo.
5. Opere este aparelho em uma tomada e circuito separados de outros aparelhos para evitar sobrecarregar o circuito.

**CUIDADO:** Por ser um produto de aquecimento, sempre o manipule pelo puxador.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

1. Insira o cabo de alimentação na tomada.
2. Insira a água na chaleira.
  - A capacidade de água cheia é limitada pela linha final localizada no corpo da chaleira.
  - A quantidade de água inserida não deve ser superior a linha máxima, nem inferior a linha mínima.
  - Ao encher, ter cuidado para evitar que a água transborde.
3. Pressione o botão Liga/ Desliga
4. A luz indicadora acende, indicando que a chaleira está em aquecimento.
5. Quando a luz vermelha (Ligado) apagar e a chaleira desligar, quer dizer que a água atingiu seu ponto de fervura.
6. Retire com cuidado a chaleira do conector de

funcionamento e despeje com cuidado a água no recipiente desejado.

## **OBSERVAÇÕES**

Depois que a chaleira desligar, será necessário algum tempo para resfriar. Após aproximadamente 15 segundos, a chaleira pode ser ligada novamente. Se a lâmpada indicadora vermelha ainda apagar depois de pressionar o botão Liga/Desliga, pode ser que o controlador do sensor de temperatura ainda esteja quente e seja necessário esperar mais alguns instantes para reutilizar a chaleira.

## LIMPEZA

### AVISO

- Sempre desconecte o aparelho da tomada elétrica antes de reposicioná-lo, fazer manutenção ou limpá-lo.

1. Antes de limpar, retire o plugue da rede elétrica.
2. Certifique-se de que o seu aparelho esfriou completamente antes de limpá-lo.

### ATENÇÃO

Não utilize utensílios de cozinha de metal ou materiais de limpeza abrasivos para limpar o produto, pois pode danificar o revestimento antiaderente.

3. Limpe a parte externa do aparelho com um pano úmido.
4. Limpe o interior do produto com água quente e uma esponja não abrasiva.

## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Este termo de garantia oferecido ao consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

### **1. GARANTIA CONTRATUAL**

A ITATIAIA S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS D FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, ALÉM DO LEGALMENTE DETERMINADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que o produto seja utilizado conforme as orientações contidas no Guia do Usuário e conforme as instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

### **2. GARANTIA LEGAL**

Acessórios tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinado por lei, contados a partir da data de entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais

a) Qualquer defeito constatado no produto deve

ser imediatamente comunicado ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente o Serviço Autorizado ITATIAIA – SAI está autorizado a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto;

b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data de entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;

c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo serviço.

d) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

e) Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Guia do Usuário;
- Materiais, peças e mão de obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.

### **3. EXTINÇÃO DA GARANTIA**

Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:

- For utilizado em desacordo as orientações conti-

das no Guia do Usuário e as instruções constantes neste certificado;

- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
- Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ITATIAIA – SAI;
- Não for utilizado para uso exclusivamente doméstico;
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.

Terminado o período de garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão de obra correrão por conta do consumidor.

A garantia descrita neste certificado possui validade em todo o território nacional.

A Itatiaia S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Itatiaia S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Fabricante solicita ao consumir a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Confor-

me modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>
Garantia Legal* 90 dias
Garantia Adicional 270 dias
Garantia Total** 360 dias

\* A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\* A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.minhaita- tiaia.com.br](http://www.minhaita- tiaia.com.br) ou através do SAC (Assistência Técnica Eletros) 0800 941 0144.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida. Produto que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou conservado fora da Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Dano sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

#### **Importado e Distribuído por:**

**Itatiaia Eletro e Móveis SA.  
Av. Padre Arnaldo Jansen, 1325,  
Santa Luzia – Ubá/MG  
CEP: 36500-001**

**CNPJ: 25.331.521/0001-52**

**Itatiaia Eletro e Móveis SA. Rodovia BR 101, S/N.º Fazenda  
São Roque I,  
Galpão 2 – Córrego da Onça  
Sooretama/ES. CEP: 29.927-000.  
CNPJ: 25.331.521/0011-24  
FABRICADO NA CHINA  
[www.minhaitatiaia.com.br](http://www.minhaitatiaia.com.br)**

**SAC (Assistência Técnica Eletros)  
0800 941 0144**







**itatiaia**