

**IMPORTANTE - LEIA ATEN-
TAMENTE AS INSTRUÇÕES E
GUARDE-AS PARA CONSULTAR
FUTURAMENTE.**

O tamanho mínimo do colchão recomendado para esta cama é de 1480 mm x 680 mm e com uma espessura não superior a 120 mm.

– Não use a cama se faltarem peças ou se estas estiverem danificadas ou partidas. Contacte a sua loja para obter peças sobresselentes. Não substitua peças.

- Não deixe nada na cama nem coloque a cama perto de outro produto, que possa constituir um ponto de apoio ou apresentar perigo de asfixia ou estrangulamento, por exemplo, fios, cordões de cortinados/estores, etc.
- Não use mais do que um colchão na cama.
- Esteja ciente do risco de fogo e de outras fontes de calor forte, como radiadores eléctricos, aquecedores a gás, etc. nas proximidades da cama.

Não fixe nenhum objeto a cama como, por exemplo, ganchos ou puxadores, uma vez que podem apresentar riscos de asfixia e causar lesões à criança.

- Aperte todas as ferragens de montagem adequadamente antes da utilização.
Verifique regularmente todas as ferragens e volte a apertá-las, se necessário.
- Nunca utilize sacos de plástico ou outra película plástica como protector de colchão, pois podem causar asfixia.

Limpe com um pano humedecido em detergente suave.
Limpe com um seco e macio.

