


# Montagem cadeira giratória - com braço

## componentes




## 02 - Montagem kit base



## 01 - Montagem assento

## Kit fixação



Regulagem de altura do encosto :

- Para aumentar a altura do encosto, puxe-o para cima, até a posição desejada, e para diminuir a altura, puxe-o para cima liberando o movimento e trave na posição desejada

Regulagem de inclinação:

- Erga a alavanca para acionar o movimento de inclinação, com o peso do corpo, ajuste a posição desejada e abaixe-a para travar.

Regulagem de altura:

- Aperte a alavanca para cima e alivie o peso do corpo sobre o assento para acionar a regulagem de altura

