

Clarisse

Cadeira

Recomendações para manutenção dos Móveis.

Madeira:

O envelhecimento natural como a perda de brilho, mudança progressiva de tonalidade e o aparecimento de fissuras não comprometem o desempenho do móvel, portanto, não configuram defeito. Estas características são provocadas pela variação de temperatura.


Para aumentar a vida útil do seu móvel, a Madeiramadeira reúne uma série de dicas como:

- não submetê-lo a produtos químicos ou abrasivos;
- guardar o manual de montagem que acompanha o produto para futuras consultas.

Sugere-se que a primeira manutenção para renovação do acabamento seja realizada entre 3 e 9 meses.

Dependendo das condições geográficas e do local exposto. As demais reaplicações podem ser realizadas anualmente.

Indicamos o stain incolor da marca Sayerlack (não fornecido), para proteção e renovação da madeira.



Recolher após o uso;
guardar em
ambiente coberto.



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza



evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



Estrutura: pano levemente
umedecido com água,
seguido de pano seco.
Assento: aspirador de pó ou
escova com cerdas macias.



capacidade máxima
suportável, distribuída
uniformemente.