

RECOMENDAÇÃO

Uso interno. Não expor ao sol ou umidade.

Não exceder a capacidade de peso.


MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpar com pano macio umedecido em solução de água e sabão neutro e secar em seguida.

Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CADEIRA V1004




VERSI


VERSI

COMPONENTES


(A) 1 UNID.




(B) 1 UNID.




(C) 1 UNID.




(D) 1 UNID.



(E) 1 UNID.




(F) 4 UNID.



M6X15mm

(G) 4 UNID.



M5X45mm

(H) 2 UNID.




M6X40mm

(I) 2 UNID.




(J) 1 UNID.




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1




2



3



4



*Para fixar o parafuso G é necessário uma chave Philips, não inclusa no kit.

FAVOR NÃO RETIRAR A ETIQUETA COM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO QUE ACOMPANHA A PEÇA.

ATENÇÃO: NÃO APLIQUE FORÇA EXCESSIVA AO PARAFUSAR OS COMPONENTES DO ITEM. ISSO PODERÁ DANIFICÁ-LOS. SUGERIMOS QUE OS PARAFUSOS SEJAM APERTADOS PERIODICAMENTE