

Parabéns!

Você acaba de se tornar o GUARDIÃO DA PROTEÇÃO!

Você vai descobrir no seu dia a dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço. Dê boas vindas a esse verdadeiro parceiro da segurança em sua casa e tenha mais tranquilidade para desfrutar de momentos preciosos ao lado da sua família.


Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Aqui estão todas as peças e acessórios que você precisa conhecer bem para obter um melhor resultado. Confira se todos os componentes estão presentes e em perfeito estado. Depois, mãos à obra.

NOTA


Por razões de transporte e embalagem, alguns acessórios poderão ser fornecidos desmontados. Siga as instruções contidas neste manual para realizar a montagem de seu produto.

CONHEÇA AS PEÇAS E ACESSÓRIOS



1. Câmera de segurança
2. Carregador
3. Cabo USB-C

CONHECENDO SEU PRODUTO



1. Alto-falante
2. Entrada conector USB-C
3. LED indicador de status
4. Câmera + sensor infravermelho
5. Microfone
6. Entrada MicroSD
7. Botão de restauração

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	WAP LENS 100
Quantidade de pixels	3 milhões de Pixels
Compressão de vídeos	H.264
Aprimoramento de imagem	Redução de ruído
Armazenamento	MicroSD
Aplicativo	Android/iOS
Criptografia sem fio	WEP/WPA/WPA2/WPA3
Entrada de energia	5V 1A (mínimo)
Consumo de energia	5W (máximo)
Dimensão (CxLxA)	4,59 x 4,59 x 8,73 cm
Peso Líquido	60 g

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (interferências do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

ANTES DA UTILIZAÇÃO

Baixe o aplicativo WAP connect na Google Play Store ou App Store.




Baixe o aplicativo **WAP CONNECT** e controle a sua casa de onde estiver!




CONFIGURAÇÃO

Siga as etapas abaixo:

1. Conecte o conector USB-C no dispositivo e o adaptador na tomada.
2. O dispositivo emitirá um aviso sonoro de configuração e calibração.
3. Após isso, o LED indicador de status ficará piscando intermitente em azul.
4. No aplicativo, realize o cadastro se necessário e adicione um novo dispositivo.
5. Selecione a câmera Wi-Fi.
6. Siga os passos do aplicativo e conecte o dispositivo ao Wi-Fi.
7. Aponte o QR-CODE para a lente da câmera e confirme se ouvir um BP de conexão.



8. O dispositivo irá se conectar.
9. A câmera se encontrará na página inicial do produto.
10. Acesse a configuração do dispositivo.



RESETAR

Para resetar o produto, pressione e segure o botão de reset até ouvir um aviso sonoro.

AVISOS

1. Segurança durante o transporte: Tome os cuidados necessários para evitar danos causados por peso excessivo, vibrações intensas ou respingos de água durante o transporte, armazenamento e instalação.
2. Preservação da embalagem e do guia de instalação: Guarde a embalagem original e o guia de instalação para futuros usos. Em caso de necessidade de encaminhar o produto ao revendedor ou ao fabricante para garantia, a embalagem original é essencial para evitar danos ao dispositivo durante o transporte.
3. Segurança elétrica: Assegure-se de que a instalação e operação sigam as normas de segurança elétrica locais. Não nos responsabilizamos por incêndios ou choques elétricos resultantes de manuseio ou instalações inadequadas.

4. Manuseio: Evite desmontar a câmera ou tocar em suas partes internas, pois isso anula a garantia. Não deixe a câmera cair e proteja-a contra choques e vibrações.
5. Limpeza: Desligue a câmera antes de limpá-la. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerossol; utilize apenas um pano umedecido com água para a limpeza externa.
6. Fontes de energia: Recomendamos o uso da fonte de alimentação que acompanha o produto.
7. Instalação: Instale a câmera em locais estáveis para evitar quedas e danos. Proteja a câmera de substâncias inflamáveis, explosivas ou corrosivas. Não aponte a câmera para o sol, pois isso pode danificar o sensor de imagem com o tempo. Evite instalar a câmera em ambientes onde a temperatura exceda os limites especificados nas especificações técnicas e locais com forte interferência de sinais RF, como próximas a ERBs ou estações de rádio.
8. Instalação da fonte: A fonte de alimentação deve ser colocada em local protegido de intempéries e longe de substâncias inflamáveis, explosivas ou corrosivas.
9. Infravermelho: A exposição prolongada à luz infravermelha da câmera a menos de 50 cm pode causar desconforto e irritação nos olhos.
10. Cuidados com os acessórios: Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante. Verifique se todos os componentes estão presentes na embalagem antes da instalação e contate o revendedor local imediatamente se algum item estiver faltando.
11. Conexões: Siga as recomendações do fabricante para conexões, pois conexões inadequadas podem causar incêndios, choques elétricos ou ferimentos.
12. Sobrecarga: Não sobrecarregue tomadas elétricas e extensões, pois isso pode provocar incêndios ou choques elétricos.
13. Assistência técnica: Não tente reparar o produto por conta própria, pois isso pode ser perigoso e anular a garantia. Toda assistência deve ser realizada pela rede autorizada.
14. Cumprimento das advertências: Siga todas as instruções deste manual.
15. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: Este produto realiza o tratamento de dados pessoais, mas a WAP não tem acesso a esses dados. O produto utiliza criptografia para armazenar os dados pessoais.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados*. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br). Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados*.



CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

www.wap.ind.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo.

Tel: (41) 3012-7272 | E-mail: sac@wap.ind.br

Wap

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Rua Antonio Singer, 200
São José dos Pinhais | PR | Brasil
CEP: 83.090-362

RECICLAGEM

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de matéria na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.



LOGÍSTICA REVERSA

Os produtos WAP não devem ser descartados no lixo doméstico. Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a WAP é associada à ABREE, uma entidade gestora responsável pela reciclagem correta dos produtos descartados. Para o descarte dos produtos e embalagens é necessário observar a legislação e a localização dos pontos de coleta em cada região.

Como funciona a logística reversa?

1. Tudo começa com você consumidor! Para o descarte de um produto eletroeletrônico e eletrodoméstico é importante que confira a lista da ABREE (<http://abree.org.br/informacoes/>) para saber onde levar o seu produto.
2. Pontos de recebimento: Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, ele será corretamente armazenado e depois terá destinação final ambientalmente correta: a reciclagem.
3. Reciclagem: Aqui você pode ficar tranquilo! Trabalhando em parceria com demais associados e parceiros, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos vão chegar para a ABREE que vai tomar conta da reciclagem dos produtos. O importante para nós é ter a sua ajuda para que os produtos cheguem ao destino certo e assim poderemos fazer o nosso trabalho corretamente.



TERMO DE GARANTIA

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A assegura este produto por um período de 09 meses (270 dias) GARANTIA CONTRATUAL e mais 03 meses (90 dias) GARANTIA LEGAL contra defeitos de materiais ou fabricação, prazo contado a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

1 TERMO DE GARANTIA

1.1 A garantia não se aplica quando peças e acessórios apresentarem defeitos por utilizações inadequadas, defeito oriundo de instalação em desacordo ao descrito neste manual, mau armazenamento, negligência com a manutenção e conservação, violação de lacres ou aberto por pessoas não autorizadas, manuseio incorreto, alteração ou acidente, danos causados ou originados por efeitos da natureza, ex: raios, descarga elétrica, vendavais, inundações, exposição a maresia, sol e chuva, componentes aquém que porventura sofrem efeitos de desgaste natural por tempo de operação.

2 DISPOSIÇÕES DA GARANTIA

2.1 Garantia legal (90 dias)
A garantia legal se dará quando analisados e identificados defeitos de material ou fabricação. Exclui-se a vigência desta garantia defeitos provocados por desgaste natural por tempo de uso, danos causados por manuseio incorreto (riscos, amassados ou peças quebradas), utilização para fins diferentes aos descritos neste manual. Devidamente identificado uso diferente dos especificados neste manual, passa-se de inteira responsabilidade do usuário toda e qualquer despesa com a substituição das peças danificadas.

2.2 Garantia contratual (270 dias)
O fabricante assegura ao usuário a garantia do produto devidamente identificado na Nota Fiscal de venda, referido prazo será contado a partir do término da garantia legal (90 dias). A garantia contratual de 270 dias e setenta dias (9 meses) não abrangem os itens: Base móvel fonte de alimentação, plugues, cabos, parafusos, buchas, peças plásticas e estéticas, propriamente analisados e identificados pelo serviço autorizado e/ou fabricante.

2.3 Condições gerais da garantia

- 2.1) e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.
- 2) Produto deverá ser apresentado completo e com todos os acessórios;
- 3) A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A somente assumirá a garantia mediante apresentação da

Nota Fiscal do produto e dentro dos prazos especificados neste termo de garantia.

4. Se você mora em uma cidade que não há um Serviço Autorizado WAP, estando o produto dentro do período de garantia, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicite um código de postagem para envio do equipamento via Correios. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado WAP mais próximo.

5. Não é responsabilidade do fabricante custos com embalagens ou deslocamentos aos postos de atendimento;

6. Não é responsabilidade do fabricante custos decorrentes de eventuais prejuízos causados pela perda de dados, incluindo fotos ou filmagens;

7. As partes e peças substituídas em garantia, passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A;

8. A troca de peça(s) em garantia não prorroga e nem reinicia o período de garantia do equipamento;

9. A fabricante constatando que o defeito foi ocasionado por mau uso, o usuário será responsável pelos custos de hora técnica e das peças substituídas, devidamente orçadas e aprovadas previamente;

10. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A não se responsabiliza por qualquer dano pessoal, moral ou material oriundo da utilização do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a ambientes, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente da indicada no manual de instruções;

11. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações ou paralisar a fabricação dos produtos a qualquer momento e sem prévio aviso;

12. Expirado o prazo de vigência da garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.

2.4 Perda da garantia

A garantia do produto cessará automaticamente quando identificado:

1. O uso do produto em não conformidade com as recomendações do manual;
2. Ausência ou remoção da etiqueta de identificação do produto (modelo e série);
3. Alteração no produto ou de qualquer característica original;
4. Produto vidado ou reparado por terceiros não autorizados;
5. Danos causados por uso impróprio ou excessivo;
6. Utilização de produtos químicos não apropriados (inflamáveis ou agressivos a saúde e a natureza);
7. Ausência ou uso inadequado dos componentes de proteção;
8. Ligar em tensão (voltagem) contrária conforme especificado no produto;
9. Uso de adaptadores, alterações ou aviação de cabos elétricos e plugues;
10. Utilização de peças e acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

