




****PARA QUE SUA EXPERIÊNCIA COM NOSSO PRODUTO SEJA A MELHOR POSSÍVEL,
RECOMENDAMOS A MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO****

Seq.	Ref.	Descricao_da_Peca	Description_of_Part	Descripcion_de_la_Parte	Comp.	Larg.	Qtd.
1	18107	BASE INTERMEDIARIA MENOR	MINOR INTERMEDIATE BASE	BASE INTERMEDIA MENOR	588	265	2
2	18105	BASE INFERIOR	BASE	BASE	1576	410	1
3	18106	BASE INTERMEDIARIA	INTERMEDIATE BASE	BASE INTERMEDIA	976	265	1
4	18108	CHAPEU	TOP	TOPO	1576	265	1
5	18109	CONTRA FUNDO	BACK DRAWER	FONDO CAJÓN	434	70	2
6	18110	DIVISORIA INFERIOR DIREITA	RIGHT LOWER PARTITION	DIVISORIA INFERIOR DERECHA	668	410	1
7	18111	DIVISORIA INFERIOR ESQUERDA	LEFT LOWER PARTITION	DIVISORIA INFERIOR IZQUIERDA	668	410	1
8	18112	DIVISORIA SUPERIOR	UPPER PARTITION	DIVISORIA SUPERIOR	1123	265	1
9	18113	LATERAL DIREITA INFERIOR	RIGHT SIDE	LATERAL DERECHA	680	410	1
10	18114	LATERAL DIREITA SUPERIOR	UPPER RIGHT SIDE	LATERAL DERECHA SUPERIOR	1135	265	1
11	18115	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	LOWER LEFT SIDE	LATERAL IZQUIERDA INFERIOR	680	410	1
12	18116	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR	UPPER LEFT SIDE	LATERAL IZQUIERDA SUPERIOR	1135	265	1
13	18117	PRATELEIRA INFERIOR	LOWER SHELF	ESTANTERIA INFERIOR	588	335	1
14	18119	PRATELEIRA SUPERIOR	UPPER SHELF	ESTANTERIA SUPERIOR	976	265	1
15	18120	VISTA SUPERIOR	COVER WOOD	REPIZA SUPERIOR	976	65	1
16	18121	FUNDO CENTRAL	CENTRAL BOTTOM	FONDO CENTRAL	991	480	1
17	18122	FUNDO DE GAVETA	DRAWER BOTTOM	FONDO DE CAJÓN	456	354	2
18	18123	FUNDO INFERIOR DIREITO	RIGHT LOWER BOTTOM	FONDO INFERIOR DERECHO	683	603	1
19	18124	FUNDO INFERIOR MAIOR	HIGH LOWER BOTTOM	FONDO INFERIOR MAYOR	991	680	1
20	18125	FUNDO SUPERIOR MAIOR	HIGH TOP BOTTOM	FONDO SUPERIOR MAYOR	991	661	1
21	18126	FUNDO SUPERIOR DIREITO	RIGHT TOP BOTTOM	FONDO SUPERIOR DERECHO	1140	603	1
22	18127	TAMPO BALCÃO	TOP	CUBIERTA	1600	430	1
23	18128	FRENTE DE GAVETA	FRONT OF DRAWER	FRENTE DEL CAJON	491	175	2
24	18129	PORTA INFERIOR MAIOR	LOWER LARGEST DOOR	PUERTA INFERIOR MAYOR	668	596	1
25	18130	PORTA INFERIOR MENOR	LOWER MINOR DOOR	PUERTA INFERIOR MENOR	491	491	2
26	18131	PORTA SUPERIOR MAIOR	UPPER LARGEST DOOR	PUERTA SUPERIOR MAYOR	655	491	2
27	18132	PORTA SUPERIOR MENOR	UPPER MINOR DOOR	PUERTA SUPERIOR MENOR	560	298	2
28	13288	LATERAL DE GAVETA	LARGEST DRAWER SIDE	LAT DE CAJÓN GRANDE	350	100	4

KIT ACESSÓRIOS 18104 KIT HERRAJENS KIT HARDWARE

	A		B
	C		D
	E		F
	G		H
	I		J
	K		L
	M		N
	O		P
-	Q	-	R
-	S	-	T
-	U	-	V
-	X	-	Z

ATENÇÃO

Ao solicitar assistência, informe a referência da peça, o modelo e a cor do móvel corretamente.

Solicite a assistência diretamente à fábrica:
Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVAÇÕES INICIAIS

- Retire as peças da embalagem sem esfregar umas nas outras;

- Forre o chão com papelão ou similar;

- Procure identificar as peças do móvel e sua numeração antes de iniciar a montagem, para facilitar a própria montagem;

- A montagem deve ser feita com o móvel deitado;

- As peças devem ser parafusadas;

- Somente os fundos devem ser pregados;

CONSERVE SEU MÓVEL

- Limpar com pano levemente umedecido em água limpa;

- Nunca utilizar produtos químicos na limpeza (ex: álcool, desengordurantes, limpa vidros, etc.);

- Não expor à luz solar direta;

- Não arrastar mesmo que vazio;

- Não molhar;

ATTENTION

When requesting assistance, indicate the reference of the piece, the model and the color of the furniture correctly.

Request assistance directly to the factory:
Phone: + 55 43 33038392 e-mail: assistencia@nicioli.com

INITIAL OBSERVATIONS

Remove the parts from the packaging without rubbing each other

Cover the floor with cardboard or similar

Try to identify the pieces of furniture and their numbering before beginning the assembly process.

The assembly should be done with the furniture lying down

The pieces should be screwed

Only the backs should be nailed

CONSERVATION OF THE PRODUCT

Clean with a soft cloth with water.

Do not use Abrasive and chemical products or similar in cleaning

example: Alcohol, degreasers, glass cleaners, etc.

Do not expose to direct sunlight.

Do not drag the furniture.

Do not wet.

ATENCIÓN

Al solicitar asistencia, indique la referencia de la pieza el modelo y el color del mueble correctamente.

Solicite la asistencia directamente a la fábrica:
Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVACIONES INICIALES

Retire las piezas del embalaje sin frotar una en la otra

Cubra el piso con cartón o similar

Trate de identificar las piezas del mueble y su numeración antes de empezar la montaje

El montaje debe ser hecho con el mueble acostado

Las piezas deben ser atornilladas

Solamente los fondos deben ser clavados

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Limpiar con un paño o bayeta suavemente humedecida con agua.

No utilizar Productos abrasivos, químicos en la limpieza.


(ejemplo: alcohol, desengrasantes, limpiavidrios, etc);

No exponerlo a la luz solar directa.

No arrastrar el mueble, aunque esté vacío.


No mojar.

ASPECTO FINAL




Medidas:
1600 X 2000 X 430


01 FIXAR OS PÉS NA BASE




02 FIXAR AS LATERAIS E DIVISORIA NA BASE




03 MONTAR A PARTE SUPERIOR




04 FIXAR AS BASES INTERM NA LATERAL SUPERIOR




05 FIXAR A LATERAL NA MONTAGEM SUPERIOR




06 FIXAR O TAMPO




07 UNIR AS MONTAGENS SUPERIOR E INFERIOR




08 PREGAR OS FUNDOS



09 MONTAR AS PORTAS




10 MONTAR AS GAVETAS



ESQUADREJAR A GAVETA
PARA GARANTIR O ALINHAMENTO

11 FIXAR AS PORTAS E GAVETAS



ASPECTO FINAL

