

Obrigado por escolher a Best House. Você adquiriu um produto de alta qualidade.



BestHouse
SOFÁS

Siga as instruções e garanta a durabilidade de seu estofado.

SOFÁ RETRÁTIL E RECLINÁVEL



Desembale o estofado. Os encostos estão sobre os assentos.



Desembale o estofado. Os encostos estão sobre o assento.

1



Pegue um dos encostos e encaixe no local apropriado, pressionando-o até o final. Repita a operação com o outro encosto.

2



3



Regule o encosto pressionando-o levemente para frente para destrava-lo, depois arrume de acordo com sua preferência. São três níveis de regulagem.
Obs.: Não force o encosto para trás após travá-lo.



4

Para abrir a chaise, encaixe as mãos no local apropriado e puxe até a posição desejada



5

Para recolher a chaise, encaixe as mãos no local apropriado e empurre até posição desejada

Aponte a câmera do seu smartphone para o QR CODE e conheça o nosso catálogo Best House.



Você adquiriu um produto de alta qualidade. Siga as instruções e garanta a durabilidade do seu estofado.

Como conservar seu estofado sempre novo.

- 1 Não sente nos braços do sofá e/ou partes móveis e jamais utilize como ponto de apoio ou escada. Evite que crianças pulem ou fiquem em pé no sofá.
- 2 Não apoie objetos pesados ou pontiagudos sobre o sofá e também não utilize-o como cama, pois pode danificá-lo.
- 3 Não utilize ferro de passar roupas, secador de cabelo ou outra fonte de calor sobre o sofá, pois podem causar danos no tecido e revestimento.
- 4 Deixar o produto exposto a animais domésticos, como cães e gatos, pode danificar o revestimento.
- 5 Caso haja necessidade de troca do produto que foi impermeabilizado por algum motivo. A Best House Estofados, não se responsabiliza pelo resarcimento do valor gasto pelo consumidor com a impermeabilização.
- 6 Algumas partes do produto são compostas por fibra siliconada, que com o uso diário tendem a se movimentar. Por isso, é necessário ajustar manualmente como fazemos com travesseiros.
- 7 É normal que, após o período inicial de uso, haja uma acomodação da espuma e das mantas, bem como do revestimento, deixando o estofado mais solto e macio.
- 8 Ocasionalmente, poderá haver pequena diferença entre as almofadas e assentos devido ao uso localizado.
- 9 Não feche as partes móveis com manta, cobertor ou tecido em seu interior.
- 10 Evite colocar seu sofá próximo a fontes de calor (ex.: exposição direta ao sol, aquecedor, lareira, cigarros, etc.). O produto é composto de materiais inflamáveis.
- 11 Evite utilizar objetos, como tesouras, facas ou outros tipos pontiagudos próximos ao sofá.
- 12 Não encoste o produto na parede, (pois alguns reclináveis necessitam de espaço). Não movimente seu produto com a parte móvel aberta.
- 13 Não puxe ou carregue seu produto pelas almofadas costuradas, pois pode causar danos.
- 14 Durante o transporte, é possível que ocorram dobras e/ou depressões irregulares, isso é normal e desaparecerá com o uso. Ajuste delicadamente as partes com as mãos para que retornem à forma original.
- 15 Tome cuidado ao abrir e fechar o estofado reclinável/retrátil, especialmente com crianças por perto. Há risco de acidente.
- 16 Veludos e tecidos aveludados (suede) possuem textura suave e achatam mais facilmente, além de formar sombras diferentes e marcar mais facilmente que outros tecidos. Essa característica não é considerada como defeito.
*Dependendo do local da iluminação poderá influenciar na tonalidade do revestimento.

Obs.: A garantia do produto depende da correta utilização das instruções acima.

"O presente produto tem garantia legal de 90 dias a contar do seu efetivo recebimento, nos termos do artigo 26, inciso II, parágrafo 1º, do CDC, não se aplicando o artigo 50 da mesma Lei."