





****PARA QUE SUA EXPERIÊNCIA COM NOSSO PRODUTO SEJA A MELHOR POSSÍVEL, RECOMENDAMOS A MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO****

Seq.	Ref.	Descricao_da_Peca	Description_of_Part	Descripcion_de_la_Parte	Comp.	Larg.	Qtd.
1	15128	BASE REFRIGERADOR	REFRIGERATOR BASE	BASE ARMARIO	776	265	1
2	15229	BASE/PRATELEIRA SUPERIOR	BASE/UPPER SHELF	BASE/ESTANTERÍA SUPERIOR	588	265	1
3	15238	BASE INFERIOR	LOWER BASE	BASE INFERIOR	588	410	1
4	18155	BASE AEREO	CABINET BASE	BASE AEREO	1175	265	1
5	18156	CHAPEU AEREO	TOP CABINET	TOPO AEREO	1175	265	1
6	18157	CHAPEU PANELEIRO	CABINET TOP	TOPO ALACENA	588	265	1
7	18158	CHAPEU REFRIGERADOR	REFRIGERATOR TOP	TOPO ARMARIO	776	265	1
8	18159	DIVISORIA AEREO	CABINET PARTITION	DIVISORIA AEREO	588	265	1
9	18160	LATERAL DIREITA INFERIOR	RIGHT LOWER SIDE	LATERAL DERECHA INFERIOR	640	410	1
10	18161	LATERAL DIR./ESQ. REFRIGERADOR	RIGHT/LEFT REFRIGERATOR SIDE	LATERAL DERECHA/IZQUIERDA ARMARIO	265	265	2
11	18162	LATERAL DIREITA SUPERIOR	RIGHT UPPER SIDE	LATERAL DERECHA SUPERIOR	1293	265	1
12	18163	LATERAL DIREITA AEREO	RIGHT SIDE CABINET	LATERAL DERECHA AEREO	612	265	1
13	18164	LATERAL ESQUERDA AEREO	LEFT SIDE CABINET	LATERAL IZQUIERDA AEREO	612	265	1
14	18165	PRATELEIRA AEREO	CABINET SHELF	ESTANTERIA AEREO	774	247	1
15	18166	PRATELEIRA INFERIOR	LOWER SHELF	ESTANTERIA INFERIOR	588	392	1
16	18167	PRATELEIRA SUPERIOR	UPPER SHELF	ESTANTERIA SUPERIOR	588	242	1
17	18168	TAMPO	TOP	CUBIERTA	612	430	1
18	18169	TRAVESSA FRONTAL	FRONT WOOD	REPIZA FRONTAL	587	56	1
19	18170	FUNDO REFRIGERADOR	REFRIGERATOR BOTTOM	FONDO ARMARIO	796	261	1
20	18171	FUNDO SUPERIOR PANELEIRO	UPPER CABINET BOTTOM	FONDO SUPERIOR ALACENA	1295	607	1
21	18172	PORTA AEREO	UPPER DOOR	PUERTA AEREO	582	383	3
22	18173	PORTA BASCULANTE	FLAP DOOR	PUERTA BASCULANTE	235	770	1
23	18174	PORTA INFERIOR	LOWER DOOR	PUERTA INFERIOR	620	290	2
24	18263	PORTA VIDRO REFLECTA IPE	CABINET DOOR	PUERTA ALACENA	742	290	2
25	18416	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	LEFT LOWER SIDE	LATERAL IZQUIERDA INFERIOR	640	410	1
26	18417	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR	LEFT UPPER SIDE	LATERAL IZQUIERDA SUPERIOR	1293	265	1
27	18467	FUNDO INFERIOR PANELEIRO	LOWER CABINET BOTTOM	FONDO INFERIOR ALACENA	642	607	1
28	18468	FUNDO AEREO	UPPER CABINET BOTTOM	FONDO AEREO	1196	607	1

KIT ACESSÓRIOS 18154 KIT HERRAJENS KIT HARDWARE

	A		B
	C		D
	E		F
	G		H
	I		J
	K		L
	M		N
	O		P
	Q		R
	S		T
	U		V
	X		Z

ASPECTO FINAL



ATENÇÃO

Ao solicitar assistência, informe a referência da peça, o modelo e a cor do móvel corretamente.

Solicite a assistência diretamente à fábrica:
Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVAÇÕES INICIAIS

- Retire as peças da embalagem sem esfregar umas nas outras;

- Forre o chão com papelão ou similar;

- Procure identificar as peças do móvel e sua numeração antes de iniciar a montagem, para facilitar a própria montagem;

- A montagem deve ser feita com o móvel deitado;

- As peças devem ser parafusadas;

- Somente os fundos devem ser pregados;

CONSERVE SEU MÓVEL

- Limpar com pano levemente umedecido em água limpa;

- Nunca utilizar produtos químicos na limpeza (ex: álcool, desinfetantes, limpa vidros, etc.);

- Não expor à luz solar direta;

- Não arrastar mesmo que vazio;

- Não molhar;

ATTENTION

When requesting assistance, indicate the reference of the piece, the model and the color of the furniture correctly.

Request assistance directly to the factory:
Phone: + 55 43 33038392 e-mail: assistencia@nicioli.com

INITIAL OBSERVATIONS

Remove the parts from the packaging without rubbing each other

Cover the floor with cardboard or similar

Try to identify the pieces of furniture and their numbering before beginning the assembly process.

The assembly should be done with the furniture lying down

The pieces should be screwed

Only the backs should be nailed

CONSERVATION OF THE PRODUCT

Do not use Abrasive and chemical products or similar in cleaning

example: Alcohol, degreasers, glass cleaners, etc.

Do not expose to direct sunlight.

Do not drag the furniture.

Do not wet.

ATENCIÓN

Al solicitar asistencia, indique la referencia de la pieza el modelo y el color del mueble correctamente.

Solicite la asistencia directamente a la fábrica:
Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVACIONES INICIALES

Retire las piezas del embalaje sin frotar una en la otra

Cubra el piso con cartón o similar

Trate de identificar las piezas del mueble y su numeración antes de empezar la montaje

El montaje debe ser hecho con el mueble acostado

Las piezas deben ser atornilladas

Solamente los fondos deben ser clavados

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Limpiar con un paño o bayeta suavemente humedecida con agua.

No utilizar Productos abrasivos, químicos en la limpieza.


(ejemplo: alcohol, desengrasantes, limpiavidrios, etc);

No exponerlo a la luz solar directa.


No arrastrar el mueble, aunque esté vacío.

No mojar.


01 FIXAR OS PÉS NA BASE




02 FIXAR AS LATERAIS INFERIORES




03 MONTAR A PARTE SUPERIOR DO PANELEIRO




04 MONTAR O PANELEIRO




05 MONTAR O BASCULANTE




06 MONTAR A PRATELEIRA E DIVISORIA DO AEREO




07 MONTAR O AEREO




08 PREGAR OS FUNDOS




09 FIXAR OS MÓDULOS NA PAREDE




10 MONTAR AS PORTAS




11



ASPECTO FINAL





KIT ACESSÓRIOS 18178 KIT HERRAJENS KIT HARDWARE

	A		B
	C		D
	E		F
	G		H
	I		J
	K		L
	M		N
	O	-	P
-	Q	-	R
-	S	-	T
-	U	-	V
-	X	-	Z

****PARA QUE SUA EXPERIÊNCIA COM NOSSO PRODUTO SEJA A MELHOR POSSÍVEL, RECOMENDAMOS A MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO****

Seq.	Ref.	Descricao_da_Peca	Description_of_Part	Descripcion_de_la_Parte	Comp.	Larg.	Qtd.
1	13288	LATERAL DE GAVETA	DRAWER SIDE	LATERAL DE CAJÓN	350	100	2
2	18179	BASE	BASE	BASE	1175	410	1
3	18180	CONTRA FUNDO	BACK DRAWER	FONDO CAJÓN	341	65	1
4	18181	DIVISORIA	PARTITION	DIVISORIA	628	410	1
5	18182	ESPELHO	COVER WOOD	REPIZA CUBIERTA	1200	60	1
6	18183	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LATERAL DERECHA	640	410	1
7	18184	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LATERAL IZQUIERDA	640	410	1
8	18185	PRATELEIRA	SHELF	ESTANTERÍA	773	392	1
9	18186	TAMPO	TOP	CUBIERTA	1200	430	1
10	18187	TRAVESSA FRONTAL	COVER WOOD	REPIZA CUBIERTA	773	56	1
11	18188	FUNDO	BOTTOM	FONDO	785	323	2
12	18189	FUNDO DE GAVETA	DRAWER BOTTOM	FONDO DE CAJÓN	363	354	1
13	18190	FUNDO DIREITO	RIGHT BOTTOM	FONDO DERECHO	647	405	1
14	18192	FRENTE DE GAVETA	FRONT OF DRAWER	FRENTE DE CAJON	384	187	1
15	18193	PORTA MAIOR	LARGEST DOOR	PUERTA MAYOR	620	383	2
16	18194	PORTA MENOR	MINOR DOOR	PUERTA MENOR	429	384	1

ATENÇÃO

Ao solicitar assistência, informe a referência da peça, o modelo e a cor do móvel corretamente.
Solicite a assistência diretamente à fábrica:
Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVAÇÕES INICIAIS

- Retire as peças da embalagem sem esfregar umas nas outras;
- Forre o chão com papelão ou similar;
- Nunca utilizar produtos químicos na limpeza (ex: álcool, desengordurantes, limpa vidros, etc.);
- Não expor à luz solar direta;
- Não arrastar mesmo que vazio;
- Não molhar;

CONSERVE SEU MÓVEL

- Limpar com pano levemente umedecido em água limpa;

ATTENTION

When requesting assistance, indicate the reference of the piece, the model and the color of the furniture correctly.
Request assistance directly to the factory:
Phone: + 55 43 33038392 e-mail: assistencia@nicioli.com

INITIAL OBSERVATIONS

- Remove the parts from the packaging without rubbing each other
- Cover the floor with cardboard or similar
- Try to identify the pieces of furniture and their numbering before beginning the assembly process.
- The assembly should be done with the furniture lying down
- The pieces should be screwed
- Only the backs should be nailed

CONSERVATION OF THE PRODUCT

Clean with a soft cloth with water.

Do not use Abrasive and chemical products or similar in cleaning
example: Alcohol, degreasers, glass cleaners, etc.
Do not expose to direct sunlight.
Do not drag the furniture.
Do not wet.

ATENCIÓN

Al solicitar asistencia, indique la referencia de la pieza el modelo y el color del mueble correctamente.
Solicite la asistencia directamente a la fábrica:
Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVACIONES INICIALES


- Retire las piezas del embalaje sin frotar una en la otra
- Cubra el piso con cartón o similar
- Trate de identificar las piezas del mueble y su numeración antes de empezar la montaje
- El montaje debe ser hecho con el mueble acostado
- Las piezas deben ser atornilladas
- Solamente los fondos deben ser clavados

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO


Limpiar con un paño o bayeta suavemente humedecida con agua.

No utilizar Productos abrasivos, químicos en la limpieza.
(ejemplo: alcohol, desengrasantes, limpiavidrios, etc);
No exponerlo a la luz solar directa.
No arrastrar el mueble, aunque esté vacío.
No mojar.


ASPECTO FINAL




01 FIXAR OS PÉS NA BASE




02 FIXAR A DIVISÓRIA




03 FIXAR A PRATELEIRA, A TRAVESSA E A LATERAL ESQUERDA




04 FIXAR A LATERAL DIREITA




05 FIXAR O ESPELHO NO TAMPO




06 FIXAR O TAMPO




07 PREGAR OS FUNDOS




08 MONTAR A GAVETA




09 ENCAIXAR A GAVETA



10 MONTAR AS PORTAS



11 ENCAIXAR AS PORTAS



ASPECTO FINAL

