MANUAL DE INSTRUÇÕES

RECOMENDAÇÕES

Uso interno. Não expor ao sol ou umidade.

Capacidade máxima suportada: 120Kg

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpar com pano macio umedecido em solução de água e sabão neutro e secar em seguida.


Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.





Acesse @Rivattimoveis e fique por dentro das nossas novidades!


BANQUETA BAIXA ANALU














COMPONENTES

Cuidado com os parafusos de tamanhos diferentes.

A 1 UNID.




(B) 1 UNID.



(C) 1 UNID.



D 1 UNID.




E 1 UNID.



(F) 2 UNID.




G 1 UNID.



(H) 8 UNID.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM





Atenção: Não aplique força excessiva ao parafusar os componentes do item. Isso poderá danificá-lo.