🛠️ **Montagem (Fixação na Parede)**

Ferragens incluídas:

- Parafusos 6 x 60 mm
- Buchas 8 mm

Observação:

Gabinete de 50cm a 100cm – 5 Parafusos e 5 Buchas

Gabinete de 120cm a 200cm – 9 Parafusos e 9 Buchas

📏 **Passo a passo de instalação**

- Posicione o gabinete na parede na altura desejada.
- Marque apenas o furo do meio.
- Fure a parede com broca 8mm, coloque a bucha e parafuse o gabinete apenas com o parafuso do meio, deixe um pouco de folga para conseguir gira-lo.
- Nivele o gabinete
- Marque os outros furos.
- Com o parafuso do meio colocado gire o gabinete, faça os outros furos e coloque as buchas.
- Parafuse os outros parafusos.

✅ **Resultado** Gabinete instalado de forma, Segura, Nivelada e Rápida