

BRV

BE24

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QTD.
02	Prateleira Menor	04
03	Prateleira Central	01
04	Lateral	08
08	Travessa	01
09	Lateral Interna	02
11	Porta	01
12	Costa	01

A = 6KG








Ferramentas necessárias
(não fornecidas)





Peso Máximo
suportado pelo produto

FERRAGENS		(mm)	QTD.
A		6x30	02
B		3x40	18
C		6x50	08
D			01
F		10x10	30
G			04
H		3,5x12	08


FERRAGENS		(mm)	QTD.
J		3,5x20	04
K			02
L			01
M			01
N			01
P			01

Atenção!

1. Parabéns, você está adquirindo um produto com a qualidade BRV Móveis.
2. Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
3. Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produtor, contrate um profissional capacitado.
4. Aconselhamos utilizar embalagem para forrar o chão, afim de não danificar o produto.

Limpeza:

1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
3. Utilizar pano com álcool SOMENTE para eliminar a numeração de identificação da peça.




Garantia (exclusivo para o Brasil):

A garantia dos produtos fabricados pela BRV Móveis, abrange eventuais defeitos-vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.


PRÉ-MONTAGEM


A- x02	H- x02
D- x01	M- x01
K- x02	N- x01





MONTAGEM

B- x16	J- x04
D- x01	






C- x08
H- x02
D- x01
L- x01


H
L


D
C

02
04
02
04
04
03
11
04
02
09
04
02
04
04


B- x02
D- x01
F- x30
G- x04


04
02
04
08
12
02
04
04
09
02
04
02
04

B

G
F

H- x04

P- x01

