Jcarvalho móveis
Rua Vital Zambotto, n° 666 - Área Industrial II
Fone/Fax: (54) 3358-6054
Cep 95300-000 - Lagoa Vermelha - RS




BALCÃO DE PIA ALANA/JULIA

REF.: 651


MANUAL DE MONTAGEM ASSEMBLY MANUAL MANUAL DE MONTAJE




FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A		Parafuso 4 x 40 Screw 4 x 40 Tornillo 4x40
B		Prego 10 x 10 Nail 10 x 10 Clavo 10 x 10
C		Cavilhas 6 x 30 Peg Clavija
D		Pé FEET PIES
E		Cantoneira Corner guard Esquina
F		Prego Nail Clavo
G		Puxador Handle Manejar
I		Dobradiça Hinge Bisagra
J		Parafuso 3,5 x 14 Screw 3,5 x 14 Tornillo 3,5x14
K		Parafuso 4 x 40 Screw 4 x 40 Tornillo 4x40
L		Perfil H Per?l H Por lo H
N		Suporte Support Apoyo
O		Corrediça Metal Metal Slide Diapositiva metálica
P		Fixador de Fundo Bottom Fixer Fijador inferior
Q		Cola Paste Pasta


1° Passo
1° Step
1° Paso




2° Passo
2° Step
2° Paso




3° Passo
3° Step
3° Paso



4° Passo
4° Step
4° Paso






5° Passo
5° Step
5° Paso

Para o puxador não se movimentar
pode ser utilizado cola instantânea para melhorar a fixicação
entre a fita de borda e o puxador.

To prevent the handle from moving
instant glue can be used to improve fixation between the edge band and the handle.


Para evitar que el mango se mueva
Se puede utilizar pegamento instantáneo para mejorar la fijación.
entre el borde y el mango.

6° Passo
6° Step
6° Paso




j CARVALHO MÓVEIS
Rua Vital Zambotto, n° 666 - Área Industrial II
Fone/Fax: (54) 3358-6054
Cep 95300-000 - Lagoa Vermelha - RS

AÉREO 2 PORTAS ALANA
REF.: 691
MANUAL DE MONTAGEM




FERRAGENS


A		Parafuso 4,5 x 50
B		Prego 10 x 10
C		Cavilhas 6 x 30
D		Puxador
E		Parafuso 4 x 25
F		Dobradiça
G		Parafuso 3,5 x 14
H		Parafuso 4,0 x 30



1º Passo



2º Passo



3º Passo

