

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Secadora

soleil


A Mueller agradece a preferência por nossos produtos. Ao adquirir a Secadora Soleil, você escolheu um produto de qualidade e fabricado com alta tecnologia.

Este manual contém todas as instruções de instalação e uso adequado do produto, bem como informações voltadas a sua segurança. Leia com atenção.

Mueller, sua família merece! Um compromisso assumido com você consumidor, há mais de 67 anos!

SEGURANÇA

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- A Mueller Eletrodomésticos Ltda não se responsabilizará por atos praticados sem observância as instruções de uso, precauções e advertências.
- A secadora possui o plugue de acordo com a norma NBR14136, que visa à padronização de plugues e tomadas, oferecendo maior segurança ao consumidor. Certifique-se de que a tomada em que será ligado o produto está dimensionada para o mesmo.
- Antes de ligar sua secadora, verifique se ela possui a mesma tensão elétrica da tomada. Verifique também se a instalação elétrica (fio, tomada e disjuntor) de sua residência é adequada ao produto. Em caso de dúvida, entre em contato com um eletricista.
- Não utilize extensões ou benjamins para ligar secadora na tomada, pois isso poderá ocasionar sobrecarga na instalação elétrica de sua residência.
- Assim como qualquer eletrodoméstico, não opere o produto com os pés descalços, evitando o risco de choque elétrico.
- No caso de queda de energia ou variação na tensão elétrica de sua residência, desligue imediatamente sua secadora.
- Nunca deixe o aparelho conectado à rede elétrica quando não estiver em uso, durante sua limpeza ou manutenção.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele dever ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não coloque nada sobre o gabinete de sua secadora.
- O processo de secagem deverá contar com acompanhamento.
- Este aparelho foi projetado somente para secar roupas lavadas com água, após a centrifugação das mesmas.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.






INSTALAÇÃO

A instalação de sua secadora é simples e prática, não necessitando de técnico especializado. Você mesmo pode instalá-la, seguindo corretamente as instruções abaixo:

- 1- Escolha um local adequado, com condições seguras e apropriadas para a fixação da secadora e evite irregularidades na parede. Para uma maior vida útil de sua secadora, selecione um local ventilado, fora do alcance do sol, fontes de calor e chuva.
- 2- Corte o gabarito impresso na aba da embalagem e posicione na altura desejada, conforme imagem 1. Aconselhamos de 1,6m para 1,8m do piso para sua maior comodidade. Verifique se as duas extremidades estão corretamente niveladas.
- 3- Com uma broca de 6mm, faça os furos nos pontos indicados no gabarito.
- 4- Coloque as buchas e prenda firmemente os suportes metálicos (imagem 2).

Importante: em paredes de madeira ou sem reboco pode ser necessário reforçar a fixação.

- 5- Prenda os pinos de sustentação nos furos laterais do gabinete. Se necessário, utilize chave de boca 18 (imagem 3).
- 6- Com a secadora na vertical, introduza os pinos inferiores nas ranhuras inferiores. Após o encaixe dos pinos inferiores, gire a secadora o suficiente para acomodar os pinos superiores (imagem 4).



FUNÇÕES DO PAINEL

- 1 - Liga/Desliga: Essa função liga ou desliga a secadora, acione para dar inicio à programação do ciclo ou para desligar após o término.
- 2 - Tempo: Esta função define o tempo que o ciclo irá durar. Selecione o tempo de acordo com a sua necessidade, podendo escolher entre oito opções. Esta opção pode ser alterada durante o ciclo, basta acionar o botão Iniciar/Pausar e em seguida o botão Tempo.

Importante:

Os 15 minutos finais de qualquer ciclo, ou se pré-definido apenas 15 minutos, serão com ventilação fria, para que a secadora possa diminuir a temperatura no sistema e para que você possa ter acesso as roupas sem nenhum risco de se queimar.

3 - Temperatura: Esta função define qual a temperatura você irá utilizar no ciclo. Podendo escolher entre quente e frio. Esta opção pode ser alterada durante o ciclo, basta acionar o botão Iniciar/Pausar e em seguida o botão Temperatura.

4 - Iniciar/Pausar: Esta função dá inicio ao ciclo no qual você programou, ou se necessário, pausa um ciclo para que seja alterada alguma configuração da programação.

INSTRUÇÕES DE USO

1 - Para abrir a câmara de secagem, abra os dois zíperes localizados no topo e na vertical esquerda da câmara.

2 - Distribua as roupas uniformemente nos varais ou nos cabides. Recomendamos não sobrepor peças de roupa, pois isto prejudicará a eficiência da secagem.

3 - Os cabides devem ser pendurados na haste metálica (transversal aos varais).

4 - Acione o botão Liga/Desliga para iniciar a programação do ciclo.

5 - Aperte o botão Tempo e escolha o tempo de duração da secagem de acordo com a sua necessidade.

6 - Acione o botão Temperatura para definir a temperatura do ciclo.

7 - Após a definição do ciclo, aperte a opção Iniciar/Pausar para iniciar o ciclo que você programou.

Importante:

- Siga as orientações dos fabricantes de roupas e tecidos quanto à secagem em secadoras.

- Não manuseie as roupas com a secadora em funcionamento.

- Por serem fabricados com material adequado a estes fins, somente podem ser utilizados cabides originais em seu interior.

- Para interromper a secagem, basta acionar o botão Iniciar/Pausar.

- O tempo de secagem e a energia consumida são proporcionais a quantidade de água contida nas roupas e o tipo de tecido. Por isso, centrifugue-as na centrífuga Mueller ou torça-as antes de colocá-las para secar.

- Caso as roupas estejam excessivamente úmidas, deve-se repetir o ciclo de secagem.

- Devido um verniz que é aplicado no motor, poderá ocorrer um cheiro forte nas primeiras utilizações do produto. Este cheiro é normal e depois de algumas utilizações desaparecerá.

Protetor térmico:

O motor do seu produto possui um protetor térmico que o protege de uma possível queima, desligando o sistema elétrico. Isto ocorrerá quando existir oscilação da rede elétrica, excesso de carga. Caso o protetor térmico desligue seu produto, ele levará em torno de 15 min para liga-lo novamente. Se ocorrer com frequência, deverá ser enviado / chamado a assistência térmica.

DIFERENCIAIS DA SECADORA


- 1 - Câmara de secagem especial, produzida em Tafetá, um tecido nobre, mais maleável, com maior facilidade para limpar, melhora o ambiente deixando uma agradável sensação de limpeza.
- 2 - Na lateral do suporte metálico direito encontram-se três furos que servem de encaixe para o rabicho quando a secadora não estiver em uso, evitando que o cabo fique esticado.
- 3 - Recolhimento inteligente da câmara de secagem: sua secadora pode ser armazenada de modo que ocupe menos espaço.

Atenção:

Espere até que o ciclo frio tenha sido concluído para um melhor manuseio da secadora. Certifique-se que ela encontra-se desligada.

Siga corretamente as instruções abaixo:

- 1 - Gire a parte inferior da câmara de secagem até que a mesma tenha completado meia volta.
- 2 - Levante a câmara de secagem.
- 3 - Junte o velcro que está na lateral da secadora com o da câmara de secagem.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tabela de Especificações:

Modelo	Soleil
Cor	Branca
Capacidade (kg)	8kg de roupa úmida
Potência Nominal (Watts)	127V-1520W / 220V-1450W
Frequência (Hz)	50/60
Temperatura (°C)	No interior da câmara 60°C
Duração Máxima do Ciclo	120 minutos
Duração Mínima do Ciclo	15 minutos (frio)
Sistema de Controle	Automático
Peso Líquido (kg)	7kg
Dimensões (cm)	A:105 x L:62 x P:57

Acompanham o produto:

- 1 câmara de secagem
- 4 buchas e 4 parafusos S6 para fixação na parede
- 2 suportes de sustentação para parede
- 4 pinos de sustentação
- 1 manual de instrução com certificado de garantia e relação de Postos Autorizados
- 6 cabides de plástico

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

- 1 - Para a limpeza das partes metálicas e plásticas da secadora, utilizar pano macio com água e sabão neutro.
- 2 - Nunca utilize materiais e produtos abrasivos, tais como pasta cristal, esponja de aço ou o lado verde das esponjas.
- 3 - Limpar a câmara de secagem com água e sabão neutro.
- 4 - É importante secá-la com um pano após a limpeza.
- 5 - Manter o produto desconectado da rede elétrica para efetuar os procedimentos de limpeza.

RESPEITE O MEIO AMBIENTE

Fundada em 1949, a Mueller é uma das mais tradicionais e inovadoras fabricantes de eletrodomésticos da linha branca no Brasil.

Está inteiramente voltada à fabricação de produtos que satisfaçam as mais variadas necessidades da família brasileira e o mais importante, sem poluir.

Desde o desenvolvimento do projeto até a conclusão de cada produto em seu parque fabril, a Mueller preocupa-se em exercer sua responsabilidade social e ambiental, utilizando matéria-prima recicável e processos avançados que reduzem o desperdício, evidenciando assim a sustentabilidade e contribuindo para preservação do meio ambiente.

A embalagem do produto é produzida com materiais que podem ser reciclados, ou reutilizados. Ao descartá-la, dê a destinação correta aos resíduos, ajudando-nos a promover a sustentabilidade. Ao final da vida útil, o produto deve ser descartado em conformidade com a legislação vigente, encaminhando-o para local adequado a estes fins, reduzindo a agressão ambiental.

Em caso de dúvidas entre em contato através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC – 0800 47 1692) para obter maiores orientações.

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

A Mueller Eletrodomésticos Ltda. projetou e fabricou este produto com o objetivo de atender da melhor forma possível ao consumidor. Para sua orientação e garantia deste produto é importante ler o Manual de Instruções de Uso. Assim, ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Consideradas as condições estabelecidas por este manual, a Mueller Eletrodomésticos Ltda. certifica estar entregando ao consumidor um produto para uso doméstico, garantindo-o por 12 meses corridos, contra defeitos de fabricação, a contar da data de emissão da Nota Fiscal. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela Lei Nº 8.078, de 11/set/1990.

Os últimos 09 meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Mueller Eletrodomésticos Ltda., como prova da confiança que deposita na qualidade dos produtos que fabrica.

2. A garantia compreenderá a substituição gratuita de peças e mão-de-obra no reparo de problemas devidamente constatados como sendo defeitos de material ou de fabricação.

3. Os reparos necessários em nosso produto devem ser efetuados pelos Postos de Serviço Autorizado Mueller - SAM. Sendo assim, a mão-de-obra necessária para o reparo de nossos produtos dentro do período de garantia é gratuita.

3.1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Mueller mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.mueller.ind.br), ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Mueller.

3.2. Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo. No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

3.3. Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de instalação, reparos, transportes, peças e mão-de-obra serão por conta do usuário. Neste caso, o valor do frete deverá ser negociado com o Posto Autorizado de preferência antes da retirada do produto.

4. Esta garantia fica automaticamente anulada se:

- 4.1. O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- 4.2. Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas neste manual;
- 4.3. O produto for mal usado, apresentar sinais de descuido ou ainda, tiver sofrido alterações ou consertos realizados por pessoa ou entidade não credenciada pela Mueller Eletrodomésticos Ltda.
- 4.4. Qualquer peça, componente ou agregado se caracterize como não original;
- 4.5. Houver remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do aparelho.
5. A garantia não cobre:
- 5.1. Despesas com instalação do produto, mesmo que realizada pelo Serviço Autorizado Mueller - SAM, como transporte, mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do produto, ou seja: a rede elétrica, aterramento, entre outros;
- 5.2. Produto ou peças que tenham sido danificadas em consequência de acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamento ou atos e efeitos de catástrofe da natureza;
- 5.3. Falhas de funcionamento do produto decorrentes de instalação em rede elétrica imprópria, problemas de abastecimento de água e de energia elétrica, instalação efetuada em desacordo com as instruções descritas neste manual, falta de limpeza, excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- 5.4. Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, tais como filtros, etc.
6. Considerações Gerais:
- 6.1. A Mueller Eletrodomésticos Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas;
- 6.2. As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
- 6.3. A Mueller Eletrodomésticos Ltda., se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso ao consumidor.
- 6.4. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.



0800 47 1692

Horário de Atendimento
Segunda a sexta-feira
das 07:30hs às 12hs
e das 13hs às 18:20hs

mueller
Sua família merece.

www.mueller.ind.br



www.facebook.com.br/mueller.ind