

DIMENSÕES: (mm)

405x980x510

(LARG. x ALTURA x PROF.)

Os painéis traseiros (costas) fixam a estrutura. Assegure-se de que a estrutura tenha ângulos retos (90°), antes de pregar os painéis. Pelo contrário o móvel não ficará firme.

ENGLISH: The BACK Panels are responsible for holding the frame. This is the reason the structure must be assembled at right angles (90°) BEFORE nailing the back panel in place.

ESPAÑOL: Los paneles traseros fijan la estructura. Asegúrate de que la estructura tenga ángulos rectos (90 grados) ANTES de colocar los clavos del panel. De lo contrario el mueble quedará inclinado.

Parabéns pela aquisição de um produto de qualidade, presente em mais de 60 países, nos 5 continentes. Antes de iniciar a montagem confira todos os componentes com a lista de peças ao lado. Em caso de dúvidas procure a loja em que efetuou a compra. Observe atentamente as instruções e siga rigorosamente as etapas de montagem. Com o uso não esqueça de apertar os parafusos periodicamente.

ENGLISH: Congratulations for your purchase. This is a fine-quality product sold in over sixty countries. Please check all components before assembly. Follow the assembly instructions carefully. Be sure to regularly tighten the screws.

ESPAÑOL: Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un producto de alta calidad, presente en más de sesenta países en los cinco continentes. Antes de empezar el armado, egúrese de que estén todos los componentes de la Lista. Si tiene dudas, dirijase a la tienda en que hizo la compra. Observe atentamente las instrucciones y siga rigurosamente las etapas del montaje. Ajuste los tornillos regularmente.

Cuidados com o móvel:

Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que o Senhor(a), leia atentamente nossas recomendações para com o cuidado de seu móvel.











1. Proteja-o da incidência direta da luz solar.
2. Evite colocá-lo próximo de estufas ou saídas de ar condicionado.
3. Não deixe em lugar úmido e não o exponha às intempéries.
4. Evite objetos pontiagudos sobre a sua superfície.
5. Para movimentar o móvel de lugar, carregue-o, não empurre-o nem arraste-o.
6. Mantenha o móvel sempre nivelado para garantir o bom funcionamento das portas e gavetas.
7. Fixe as costas observando bem o esquadro e colocando a quantidade correta de pregos.
8. Não fique de pé sobre os assentos das cadeiras.
9. Não incline-se para trás balançando as cadeiras sobre as pernas traseiras.
10. Evite utilizar as travessas das cadeiras como apoio dos pés.




Certificado de Garantia:

Será de **90 dias** o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação, contados da data de instalação. Será de **três (03)** meses a garantia do móvel por defeitos de fabricação, ressalvadas condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data da emissão da nota fiscal.

Rustic	Carvalho cinza	Tabaco	IT	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	MAT	QT
203342375Z19	203342370C19	203342371419	1	4237.19 PE TRAS ESQ	25x41x980	MDF	1
203342375Z11	203342370C11	203342371411	2	4237.11 PE TRAS DIR	25x41x980	MDF	1
203341735Z12	203341730C122	2033417314123	3	4237.12 PE FRONTAL	25x45x435	MDF	2
203342025Z04	203342020C044	203342021404	4	4237.04 TRAVESSA LAT	15x75x300	MDF	2
203342075Z02	203342070C02	203342071402	5	4237.03 TRAVESSA FR. TRAS	15x75x320	MDF	1
			6	4237.01 ASSENTO	35x387x396	MDP	1
203342375Z09	203342370C09	203342371409	7	4237.06 TRAVESSA SUP	15X75x320	MDF	1
			8	4237.07 ENCOSTO	15X320X423	MDF	1
203342375Z29	203342370C29	203342371429	9	4237-08 TIRA INTERM	15x75x320	MDF	1

Ferragem para uma cadeira





IMPORTANTE:
- Antes de fixar o assento certifique-se que o mesmo esteja encostado no pé traseiro e no encosto inferior.

