


## CAMA SOLTEIRO SAFIRA



Colchão indicado para  
a cama: 1,88 x 0,88 m.


### CAMA SOLTEIRO SAFIRA CÓD.: 7493

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

#### NECESSÁRIO:



Chave Philips



Chave Allen



Martelo



Pessoa  
necessária



Recomendamos que a montagem seja  
feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA  
CNPJ 38.542.932/0001 39  
Rodovia Ubá - Guidoal, s/n°Km 01  
CEP- 36500-970

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- a não colocação do produto no mercado;
- embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja: .....

Cidade/Estado: .....

Telefone: ..... Nota Fiscal nr: ..... / ..... / .....

Motivo da Assistência: .....

**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

## LISTAGEM DE PEÇAS - CAMA SOLTEIRO SAFIRA

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
193	2	BARRA CAMA	1900	139	25	MDF 25MM
1466	4	TRAVESSÃO CAMA SOLTEIRO	900	60	30	MADEIRA
7474	1	PÉ CABECEIRA DIREITA	1135	109	30	MDF 30MM
7475	1	PÉ PESEIRA DIREITO	450	109	30	MDF 30MM
7479	1	PAINEL CABECEIRA INFERIOR	860	400	12	MDF 12MM
7480	1	PAINEL PESEIRA C. SOLTEIRO	860	230	12	MDF 12MM
7481	2	MOLDURA C. SOLTEIRO	742	115	25	MDF 25MM
7483	2	PAINEL CABECEIRA CENTRAL	860	61	12	MDF 12MM
7485	1	PAINEL CABECEIRA SUPERIOR	860	170	12	MDF 12MM
7787	1	PÉ CABECEIRA ESQUERDA	1135	109	30	MDF 30MM
7788	1	PÉ PESEIRA ESQUERDA	450	109	30	MDF 30MM
13047	6	RIPA CAMA	1840	45	8	MULTILAMINADOS

## LISTA DE FERRAGENS

Cód: (x16)



PARAFUSO SOBERBO 7,0 x 60

Cód: (x8)



PORCA ELIPTICA

Cód: (x1)



CHAVE ALLEN

Cód: (x4)




SAPATA REDONDA 1 PINO

Cód: (x8)



PARAF. ALLEN ROSCA FINA 1/4X80

Cód: (x24)



PREGO COM CABEÇA 13X15

Cód: (x1)



GIZ CERA

Cód: (x30)




PARAFUSO SOBERBO ESCAREADO 7X25 ( Tampa 10 mm )

Cód: (x24)





TAMPA SOBERBO 13MM


Cód: (x3)




PERFIL JUNÇÃO 860MM




**1** Fixe as sapatas (2575) nos pés. Em seguida, monte a peseira e cabeceira conforme a orientação abaixo.



**2** Fixe as barras (193) nos pés utilizando as porcas elípticas (3269) e os parafusos (2543). Em seguida fixe os travessões (1466) nas barras (193) utilizando os parafusos (2559).



**3** Fixe as ripas (13047) com os pregos (2573).



**4** Sua CAMA SOLTEIRO SAFIRA está montada para o uso.

