



DP-001-3820

Instruções de Montagem

/ Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

3820 - BERÇO MINI CAMA Q ENCANTO RETRO

3820 - CUNA MINÍ CAMA Q ENCANTO RETRO


3820 - COT MINI BED Q ENCANTO RETRO

Site: www.qmovi.com.br - e-mail: qmovi@qmovi.com.brAtualização 5
Actualización / Update
07/03/2025QR Code para acessar
vídeo de montagem

Legendas de Peças / Leyenda de Piezas / Legends of Parts

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRISIONES	DESCRIPTION	QTD	DIMENSÃO
2801	GRADE	CUADRÍCULA CUNA	GRID CRIB	2	1300 X 666
3862	BASE PARA PÉ	BASE DEL PIE	FOOT BASE	2	1300 X 140
3863	CABECEIRA/PESEIRA	CABECERA/PESERA	HEADBOARD	2	740 X 685
931	TRAVESSA BERÇO	TRAVESSA CUNA	BATTEN CRIB	2	1300 X 49
932	BASE DO COLCHÃO	COLCHÓN DE BASE	BASE MATTRESS	7	183 X 680
945	BARRA	BARRA CUNA	BAR CREADLE	2	1300 X 97

RETIRAR A NUMERAÇÃO DAS PEÇAS COM ALCOOL



Colchão / Colchón / Mattress

Densidade Mínima:
Densidad Mínima / Minimum Density:
D-18 (18 Kg/m³)

Variação permitida: ± 2,0 kg/m³

Medidas / Medidas / Measures:

70cm X 1,30m X 12cm

Variação permitida: ± 0,5 cm

Peso Suportado: 40 Kg distribuidos e sem impacto.
Supported Weight: 40 Kg distributed and without impact.
Peso soportado: 40 Kg distribuidos y sin impacto.

Instrução

01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03 - Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04 - Caso seja utilizado parafusadeira para montagem, recomendamos que a pressão seja até 5 Newtons, finalizando o aperto com chave manual. Em caso de ensaio ou remontagem utilizar chave manual ou parafusadeira com pressão de até 5 Newtons.
04.1 - Indicamos que o montador observe se há quinas vivas no acabamento das peças, caso houver devem ser lixadas manualmente com cuidado antes da montagem.
05 - Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.

01 - Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02 - Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03 - Identificar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
04 - Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea. para la vericación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05 - Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.

01 - Use the packaging material to cover the floor and start assembling;
02 - Separate the parts by placing them upright, never over each other;
03 - Identify the mobile parts before starting assembling;
04 - If using an electric screwdriver with 5 Newton pressure, finish tightening the screws manually for the first assembling. In testing or reassembling, tighten the screws manually.
05 - We strongly recommend using a professional furniture assembler for the task.

*TERMO DE GARANTIA- A Qmovi garante este produto por defeito de fabricação pelo devido prazo legal de 90 dias a contar da emissão da Nota ao consumidor. Apresentar este certificado de garantia acompanhado da Nota Fiscal do local de aquisição do produto.
*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.








*Plazo de garantía - qmovi garantiza este producto por defecto de fabricación durante el plazo legal de 90 días desde la emisión de la factura al consumidor. Presente este certificado de garantía junto con el redibo de compra del establecimiento.
*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote.

*warranty term - qmovi guarantees this product against manufacturing defect for the due legal period of 90 days from the issuance of the invoice to the consumer. Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.
* When ordering parts to the Technical Assistance, inform the product code, the color, the number of the damaged part and the batch. Please contact us by email to

NOTA: Produto não contém tapa furo para maior segurança e conformidade com a Norma.


NOTA: el Producto no contiene tapa el agujero para mayor seguridad y de conformidad con la Norma.

NOTE: Product does not contain slap hole for added security and compliance with the Standard.

A	2549	Qt:12	B	2542	Qt:8	C	2547	Qt:4	D	2430	Qt:14
											
PARAFUSO 1/4 X 50			PARAFUSO CHATA M5 X 50			PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 45			PREGO 12 X 12		
E	34	Qt:16	F	2866	Qt:4	G	211	Qt:8	H	144	Qt:1
											
CAVILHA MADEIRA 6 X 30 MM			PE DE MADEIRA TORNEADO INCLINADO			PORCA CILINDRICA 10 X 13 ROSCA M-5			MOSQUITEIRO		
I	3577	Qt:4	J	213	Qt:4	K	208	Qt:12	L	4920	Qt:4
											
PORCA GARRA			PORCA CILINDRICA 12 X12 PLAST OVO			PORCA CILIN 10 X 20 ROS 1/4			CANTONEIRA 46X17,5X17,5		
M	2545	Qt:16									
			PARA FLANG. 4,0X14								


1

Colocar Tuerca Garra em el lado pintado de la base.
Place Nut Claw on the painted side of the base.





"Porca Garra por cima e
pés rosqueados por baixo.
Atenção siga a instrução!

2




3

Vista Superior, montagem de estrado
Vista superior, conjunto de paletas
Top view, platform assembly




4


O berço tem três regulagens
de altura do estrado
La cuna tiene tres ajustes
de altura de la plataforma
The crib has three
height adjustments




5



6




Duas opções de
montagem da mini cama
Dos opciones de
montaje de mini-cama
Two options for mounting
the mini bed






DP-001-3820

Instruções de Montagem / Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

FIXAÇÃO DE PORCA GARRA NA BASE
3820 - BERCO MINI CAMA Q ENCANTO RETROAtualização 2
Actualización / Update
26/05/2022Colocar Tuerca Garra en el lado pintado de la base.
Place Nut Claw on the painted side of the base.**AVISO DE RISCO**"Porca Garra por cima e
pés rosqueados por baixo.
Atenção siga a instrução!"


DP-001-3820

Instruções de Montagem / Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

FIXAÇÃO DE PORCA GARRA NA BASE
3820 - BERCO MINI CAMA Q ENCANTO RETROAtualização 2
Actualización / Update
26/05/2022Colocar Tuerca Garra en el lado pintado de la base.
Place Nut Claw on the painted side of the base.**AVISO DE RISCO**"Porca Garra por cima e
pés rosqueados por baixo.
Atenção siga a instrução!"


DP-001-3820

Instruções de Montagem / Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

FIXAÇÃO DE PORCA GARRA NA BASE
3820 - BERCO MINI CAMA Q ENCANTO RETROAtualização 2
Actualización / Update
26/05/2022Colocar Tuerca Garra en el lado pintado de la base.
Place Nut Claw on the painted side of the base.**AVISO DE RISCO**"Porca Garra por cima e
pés rosqueados por baixo.
Atenção siga a instrução!"

DP-001-3820

Instruções de Montagem / Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

FIXAÇÃO DE PORCA GARRA NA BASE
3820 - BERCO MINI CAMA Q ENCANTO RETROAtualização 2
Actualización / Update
26/05/2022Colocar Tuerca Garra en el lado pintado de la base.
Place Nut Claw on the painted side of the base.**AVISO DE RISCO**"Porca Garra por cima e
pés rosqueados por baixo.
Atenção siga a instrução!"