


rio


Mesa



peças

1 Tampo (1x)

2 Pé (4x)



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza



evitar batidas
e contato com
objetos cortantes




pano umedecido
com água, seguido
de pano seco



capacidade de carga
por prateleira
(distribuídos uniformemente)

ferramentas necessárias (não fornecidas)



Esquadro




Chave de Boca

Componentes




A - Parafuso Sextavado
ø5/16" x 1/2" (16x)




B - Porca Sextavada
ø5/16" (16x)

1

A - Parafuso Sextavado
ø5/16" x 1/2" (8x)




B - Porca Sextavada
ø5/16" (8x)




* Não apertar totalmente os parafusos

2

A - Parafuso Sextavado
ø5/16" x 1/2" (8x)




B - Porca Sextavada
ø5/16" (8x)



* Não apertar totalmente os parafusos

3



* Conferir os esquadros e apertar totalmente os parafusos

Termo de Garantia para produtos Leme.

A Leme assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos pelo período de 6 meses, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de saída de fábrica.

Toda e qualquer reclamação referente a qualidade, falta de componentes, impossibilidade de montagem, deverá ser tratada com a loja distribuidora onde foi adquirido o produto. As tratativas referente a qualidade do produto e demais esclarecimentos serão alinhados entre a loja e a fábrica.

Para possíveis e futuras assistências, a Leme solicitará ao lojista distribuidor o envio de documentos, fotos ou qualquer outro complemento que comprove o problema de qualidade reclamado pelo consumidor.

A garantia do produto refere-se apenas a problemas de qualidade referente a fabricação do produto não atendendo transporte, montagem inadequada, má utilização ou falta de cuidados com o produto.