


# Instalação

## OBSERVAÇÕES:

- 1 - O Decaterm não aquece a água, controla a temperatura, proporcionando maior conforto ao banho.
- 2 - O Decaterm funciona com aquecedores de acumulação (gás, elétrico ou solar). Seu uso não é recomendado com aquecedores de passagem.
- 3 - Para um bom funcionamento, utilize o Decaterm entre 20 KPa (2 mca) e 400 KPa (40 mca)
- 4 - \*Para utilizar o Decaterm com banheira, retire o tampão, e instale um registro de pressão para controle de fluxo.


**Antes de instalar o Decaterm, deixe escoar um pouco d'água pelas tubulações, para eliminar eventuais resíduos.**

- 1 Instale o corpo do misturador, sem retirar a capa protetora, observando as entradas de água quente e fria, conforme indicado no gabarito.




2

Observe, ainda, as faixas de embutimento, conforme limites indicados na capa.




Após a colocação do revestimento, solte os parafusos e remova a capa protetora puxando-a.



3

4


Rosqueie o cilindro menor no castelo superior do corpo e encaixe o cilindro maior no outro castelo. Observe que o raio coincide com o do cartucho (termostato) (uma só posição).



Obs.: Para instalação em Dry wall utilize os pontos de fixação

5


Fixe a canopla com os dois parafusos e monte o acabamento no castelo superior.



Para regular a vazão da água fria (lado direito) ou da água quente (lado esquerdo), gire os parafusos da válvula de retenção utilizando uma chave de fenda. Girando sentido horário diminui a vazão e anti-horário aumenta.

6

Fixe o acabamento graduado, observando que a marca do castelo coincida com a indicação de 38°C ou o botão vermelho.




## Atenção:

Para maior segurança, certifique-se que o acabamento graduado esteja instalado corretamente da seguinte forma: Gire-o para os dois lados, até o final do curso (½ para volta sentido horário e ½ volta anti-horário), sendo que o mesmo deve travar na graduação 38°C.


**OBSERVAÇÃO:** Caso seja necessário um ajuste mais preciso da temperatura, abra o registro e meça a temperatura da água com auxílio de um termômetro.

Gire a cruzeta graduada até atingir 38°C. Retire a cruzeta (soltando o botão e o parafuso) e recoloca-a de modo a coincidir a temperatura do termômetro com a indicação da cruzeta. (o produto já é regulado de Fábrica)




## Funcionamento e uso

Regule o acabamento graduado na temperatura desejada e abra o registro para regulagem da vazão.



## Manutenção

Para limpeza das válvulas de retenção, feche os registros de água quente e fria, remova o acabamento superior e a canopla de maneira inversa à indicada anteriormente. Limpe as válvulas e monte novamente. Para a limpeza do cartucho, feche as válvulas de retenção, girando o parafuso com uma chave de fenda no sentido anti-horário e remova o cartucho de regulagem de temperatura (conforme desenho a seguir). Limpe o cartucho e monte o produto de maneira inversa à descrita anteriormente, **atenção ao posicionamento correto do cartucho (fig.1).**\*



**OBS.:** Guarde estas instruções para eventuais limpezas.

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

### ATENÇÃO:

A manutenção do cartucho Decaterm deverá ser feita por Postos Autorizados Deca.

A violação invalida a garantia do produto.

## Composição Básica

Ligas de cobre (bronze e latão), plásticos de Engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

## Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
  - Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
  - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
  - Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.


Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
Ligue Grátis: 0800-011-7073  
Visite Nosso Site: [www.deca.com.br](http://www.deca.com.br)

**DURATEX S.A.**  
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57  
Fone: 55 (11) 3674-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP  
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP  
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114  
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000 - Jundiaí - SP  
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - Inscr. Est.: 407.489.347.118  
Indústria Brasileira

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES



DECATERM  
2430

0275.303E0516