

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pelo período de 2 (dois) anos a partir da data da compra e somente em caso de defeito de fabricação. Eventuais quebras ou danos causados pela instalação incorreta ou pelo uso inadequado do produto, não serão cobertos pela garantia. Esta garantia somente será válida com a apresentação deste CERTIFICADO DE GARANTIA acompanhado da respectiva NOTA FISCAL DE COMPRA.


Descrição	Referências	Diâmetro Aproximado
Cuba de Apoio de Vidro Temperado	035 / 036 / 037 / 038	350mm
	045 / 046 / 047 / 048	385mm

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E COLOCAÇÃO DA VÁLVULA


Acompanha válvula plástica-inox necessária para instalação da cuba.

NOTA: CORTE O LACRE QUE PRENDE A VÁLVULA NA CUBA.

A válvula contém 9 peças, sendo que a tampa já está acoplada no seu suporte. Mais 01 "Anel do Corpo" e 01 "Anel de Vedação" sobressalentes. Separar as peças da válvula para depois remontar no furo da cuba de vidro.




DET: A



- 1° Colocar o "Anel do Corpo" com a parte reta para cima no "Corpo da Válvula";
- 2° Colocar o "Anel da Válvula" (Inox) no "Corpo da Válvula" já com o "Anel do Corpo";
- 3° Encaixar o "Anel de vedação" no "Anel da Válvula" e colocar o conjunto no furo do vidro;
- 4° Entre a Cuba e a Parte Superior do Tampo, colocar o "Arruela de Apoio".
- 5° Por baixo do Tampo, colocar a "Arruela da Válvula" (com os pinos para baixo) no "Corpo da Válvula" e rosquear com a "Porca da Válvula";
- 6° Conforme DET. A travar o "Corpo da Válvula" com o auxílio de 02 chaves de fenda e apertar a "Porca da Válvula" com um alicate de regulação;

COLOCAÇÃO DA VÁLVULA



- 7° Para tampar a Válvula, rosquear a "Tampa" até encontrar o vazio, e depois pressionar;
 - 8° Com um recipiente abaixo da Válvula e com a Tampa fechada, colocar água na cuba para verificar se há vazamento **por fora** do "Corpo da Válvula";
Obs.: Se ainda houver vazamento, reapertar a "Porca".
 - 9° Montar o sifão e verificar se há vazamento;
 - 10° Para abrir a Válvula, puxar e girar a Tampa no sentido anti-horário.
- IMPORTANTE: Não utilizar produtos clorados e água acima de 45°C.

COLOCAÇÃO: Utilizar equipamento de segurança (LUVAS ÓCULOS), E FERRAMENTAS ADEQUADAS.



ATENÇÃO: Para evitar risco de queda, este móvel deve ser fixado em parede sólida de forma segura, conforme instruções de montagem e usando acessórios fornecidos.

A FÁBRICA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR, A QUALQUER TEMPO E SEM PRÉVIO AVISO, QUALQUER PRODUTO OU COMPONENTE.