



JCM
movelaria

Mesa Andorinha Andorinha Desk Escritorio Andorinha



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.

We recommend that the product assembly be performed with a cordless screwdriver and by a professional furniture assembler.
Se recomienda que el montaje de los productos sea realizado con un destornillador eléctrico y por un montador de muebles profesional.








AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
ATTENTION: We are not responsible for misuse, assembly and wall fixation. Therefore, we are not responsible for damages and falls caused to the product, electronics and belongings therein. It is important to use suitable drills and tools for the assembly.
ATENCIÓN: No nos responsabilizamos del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared. Por lo tanto, no somos responsables de daños y caídas del producto, electrónicos y objetos que contiene. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: Para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.

Tip: To avoid damages, use the product packaging as base during the assembly.

Pista: Para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES



CANTONEIRA 04 FUROS (A)	4-HOLE ANGLE BRACKET (A)	ÁNGULO REFUERZO 4 AGUJEROS (A)		02
CAVILHA 6x30 (B)	6x30 DOWEL (B)	CLAVIJA 6x30 (B)		08
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x14 (C)	3.5x14 SCREW (C)	TORNILLO 3.5x14 (C)		22
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x40 (D)	5x40 SCREW (D)	TORNILLO 5x40 (D)		04
PARAFUSO MINIFIX (E)	MINIFIX BOLT (E)	PERNO MINIFIX (E)		04
PREGO 8x8 C/C (F)	8x8 NAIL (F)	CLAVO 8x8 (F)		21
SAPATA DELIZANTE (G)	GLIDE (G)	PATÍN DESLIZANTE (G)		04
TAMBOR MINIFIX 12x10mm (H)	12x10mm MINIFIX NUT (H)	TUERCA MINIFIX 12x10mm (H)		04
FECHADURA (I)	LOCK (I)	CERRADURA (I)		01

RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

	01 Tampo Cover Tapa	1Pc
	02 Lateral Esquerda Left Panel Lateral Izquierdo	1Pc
	03 Lateral Direita Right Panel Lateral Derecho	1Pc

	04 Prateleira Shelf Estante	1Pc
	05 Frente Gaveta Drawer Front Frente Cajón	1Pc
	06 Lateral Gaveta Drawer Side Lateral Cajón	2Pc
	07 Traseiro Gaveta Drawer Back Trasera Cajón	1Pc
	09 Fundo Gaveta Drawer Bottom Fondo Cajón	1Pc
	09 Costas Back Trasera	1Pc

PASSO 01 PARAFUSE AS PEÇAS 2 E 3, JÁ COM AS SAPATAS L (G+C) E AS CORREDIÇAS, NA PEÇA 1 COM MINIFIX (E+H);
STEP 01 SCREW PARTS 2 AND 3, ALREADY WITH THE FEET L (G+C) AND THE SLIDES, INTO PART 1 WITH MINIFIX (E+H);
PASO 01 ATORNILLE LAS PARTES 2 Y 3, YA CON LAS ZAPATAS L (G+C) Y LAS CORREDIZAS, A LA PARTE 1 CON MINIFIX (E+H);




PARA DESTRAVAR A CORREDIÇA LEVANTE A TRAVA E DESENCAIXE AS PARTES, PARAFUSAR UMA PEÇA NA GAVETA E A OUTRA NO HOME CONFORME DESENHOS.
 TO LOOSE THE SLIDE, LIFT THE LOCK AND DETACH THE PARTS. SCREW THE PART INTO THE DRAWER, AND THE OTHER INTO THE PRODUCT ACCORDING TO THE PICTURES.
 PARA DESTRARAR LA CORREDERA, LEVANTE LA TRABA Y DESENCAJAR LAS PARTES. ATORNILLE LA PARTE AL CAJÓN Y LA OTRA AL PRODUCTO. SEGÚN DISEÑOS.

C = 8 G = 4 E = 4 H = 4

PASSO 02 1) ENCAIXE E PAFUFUSE A PEÇA 4 NAS PEÇAS 2 E 3 COM CAVILHA (B) E PARAFUSO 5x40(D), CONFORME DESENHO ABAIXO;
STEP 02 ATTACH AND SCREW PART 4 INTO PARTS 2 AND 3 WITH DOWEL (B) AND 5x40 SCREW(D), AS THE PICTURE SHOWS;
PASO 02 ENCAJE Y ATORNILLE LA PARTE 4 A LAS PARTES 2 Y 3 CON CLAVIJA (B) Y TORNILLO 5x40(D), SEGÚN MUESTRA EL DIBUJO;


STEP 02 ATTACH AND SCREW PART 4 INTO PARTS 2 AND 3 WITH DOWEL (B) AND 5x40 SCREW(D), AS THE PICTURE SHOWS;

PASO 02 ENCAJE Y ATORNILLE LA PARTE 4 A LAS PARTES 2 Y 3 CON CLAVIJA (B) Y TORNILLO 5x40(D), SEGÚN MUESTRA EL DIBUJO;



B = 2 D = 2


PASSO 03 PREGUE AS COSTAS 9 COM PREGO(F) CONFORME DESENHO;
STEP 03 FASTEN THE BACK WITH NAIL(F) AS THE PICTURE SHOWS;
PASO 03 FIJE LA TRASERA CON CLAVO(F) SEGÚN MUESTRA EL DIBUJO;




VISTA TRASEIRA
 BACK VIEW
 VISTA TRASERA

F = 21

PASSO 04 MONTE A GAVETA COM SUAS RESPECTIVAS FERRAGENS E COLOQUE-A NO LUGAR.
STEP 04 ASSEMBLE THE DRASER WITH ITS HARDWARE AND INSERT IT.
PASO 04 MONTE EL CAJÓN CON SUS HERRAJES E PÓNGALO EN SU SITIO.



PARA DESTRAVAR A CORREDIÇA LEVANTE A TRAVA E DESENCAIXE AS PARTES, PARAFUSAR UMA PEÇA NA GAVETA E A OUTRA NO HOME CONFORME DESENHOS.
 TO LOOSE THE SLIDE, LIFT THE LOCK AND DETACH THE PARTS. SCREW THE PART INTO THE DRAWER, AND THE OTHER INTO THE PRODUCT ACCORDING TO THE PICTURES.
 PARA DESTRARAR LA CORREDERA, LEVANTE LA TRABA Y DESENCAJAR LAS PARTES. ATORNILLE LA PARTE AL CAJÓN Y LA OTRA AL PRODUCTO. SEGÚN DISEÑOS.



A = 2 B = 6 C = 12 D = 2 I = 1