




Fama Móveis de Tupã Ltda

www.famamoveis.com.br
famamoveis@famamoveis.com.br

ARMÁRIO 4 PORTAS DE CORRER FAMA IPANEMA

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos constantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Página 1 / 4

MEDIDA EXTERNA DO MÓVEL

Largura.....2380mm

Altura.....2330mm

Profundidade.....610mm



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco.

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:


Cera;	Detergentes;	Lustra-móveis;
Álcool;	Tinner;	etc.

Para Efetuar a Montagem do Produto é Necessário dois Montadores





Carga Suportável

ARMÁRIO 4 PORTAS SEM ESPELHO



ARMÁRIO 4 PORTAS COM 1/2 ESPELHO



IPÊ	Int / Ext	Nº	Característica	Mat / Prima	Medidas			Q.td		
I	01		Lateral Esquerda	M DP	2330	X	592	X	15	01
I	02		Lateral Direita	M DP	2330	X	592	X	15	01
B	03		Divisória Esquerda	M DP	1700	X	450	X	14	01
B	04		Divisória Direita	M DP	1700	X	450	X	14	01
I	05		Moldura do Chapéu	M DP	2380	X	97	X	30	01
B	06		Chapéu	M DP	2350	X	592	X	15	01
B	07		Paleta	M DP	450	X	97	X	14	02
B	08		Base do Maleiro	M DP	2350	X	451	X	14	01
B	09		Prateleira	M DP	831	X	449	X	14	01
B	10		Tampo das Gavetas	M DP	658	X	449	X	15	01
B	11		Divisória Interna	M DP	1335	X	365	X	14	01
B	12		Prateleira Pequena	M DP	407	X	365	X	15	03
B	13		Meia Prateleira	M DP	831	X	140	X	15	01
I	14		Base	M DP	2350	X	592	X	15	01
I	15		Rodapé Frontal	M DP	2350	X	97	X	15	01
S / Pad	16		Travessa do Rodapé	M DP	494	X	97	X	15	02
S / Pad	17		Rodapé Traseiro	M DP	2350	X	97	X	15	01
B	18		Lateral Gav Esquerda	M DP	400	X	140	X	14	04
B	19		Lateral Gav Direita	M DP	400	X	140	X	14	04
B	20		Contra Fundo	M DP	605	X	140	X	15	04
B	21		Frente das Gavetas	M DP	648	X	177	X	14	04
B	22		Fundo das Gavetas	M DF	617	X	386	X	2,5	04
B	23		Fundo do Armário Lateral	M DF	1722	X	421	X	2,5	04
B	24		Fundo do Armário Central	M DF	1722	X	335	X	2,5	02
B	25		Fundo do Maleiro	M DF	2370	X	473	X	2,5	01
B / I	26		Portas	M DP	2152	X	601	X	15	04
B / I	27		Painel Topo	M DP	536	X	566	X	15	04
B	28		Painel Central C / Espelho	M DP	1074	X	566	X	15	02

ARMÁRIO 4 PORTAS CORRER IPANEMA . ACESSÓRIOS e SUAS UTILIDADES Página 2 / 4









A Bastão de Metal 819 x 29 x 16 02 Unid.	B Suporte Oblongo 46 x 26 x 3 8 Unid.	C Corrediça Metalica 400 x 22 x 9 04 Pares.	D Perfil H 1710 x 18 x 6 03 Unid.	E Alinhador de Porta 2150 x 18 x 15 04 Unid.	F Puxador 450 x 15 x 13 04 Unid.	G Esfera de Silicone 10 x 2 18 Unid.	H Sapata Oval 50 x 12 x 5 08 Unid.	I Parafuso C/ Panela 5,0 x 25 04 Unid.
J Parafuso Estrutural 6,0 x 8 16 Unid.	K Parafuso C/ Chata 3,5 x 12 08 Unid.	L Parafuso C/ Panela 3,5 x 12 40 Unid.	M Pino Girofix 32 x 6 x 6 24 Unid.	N Parafuso C/ Flangeada 4,5 x 45 28 Unid.	O Cavilha Plástica 6,0 x 30 16 Unid.	P Cavilha de Madeira 6,0 x 30 82 Unid.	Q Porca Cilíndrica 12 x 10 28 unid.	
R União P/ Fundos 13 x 13 x 1 40 Unid.	S Prego Anelado 10 x 10 16 Unid.	T Tambor Girofix 12 x 10 24 unid.	U Dispositivo Trapézio 04 unid.	V Guia Superior 43 x 53 x 8 08 Unid.	X Rodízio 56 x 32 x 20 08 Unid.	Y Parafuso C/ Chata 4,0 x 35 06 Unid.	W Prego C/ Cabeça 10 x 10 100 Unid.	Z Bisnaga de Cola 10g 04 Unid.
AB Parafuso C/ Panela 3,5 x 25 08 Unid.	AC Travessa Aparente de Alumínio 557 x 17 x 11 04 Unid.	AD Bastão de Metal 397 x 29 x 16 01 Unid.	AE Bastão de Metal 648 x 29 x 16 01 Unid.	AF Perfil Puxador de Alumínio 2152 x 37 x 17 04 Unid.	AG Puxador Plástico 08 Unid.			AA Parafuso C/ Flangeada 4,0 x 12 72 Unid.

Cód	Qtd	Ferragens	Medidas	Utilidades
A	02	Bastão de Alumínio	819 x 29 x 16 mm	
B	08	Suporte Oblongo	46 x 23 x 3 mm	
C	4 Pares	Corrediças Metálica	400 x 22 x 9 mm	
D	03	Perfil H	1710 x 18 x 6 mm	
E	04	Alinhador de Porta	2150 x 18 x 15 mm	
F	04	Puxador	450 x 15 x 13 mm	
G	18	Esfera de Silicone	10 x 2 mm	Utilizar 3 em cada lado das portas, proteger contra Impacto
H	08	Sapata Oval	50 x 12 x 5 mm	Utilizar na parte inferior das laterais e Rodapés
I	04	Parafuso Cabeça Panela	5,0 x 25	Fixar dispositivo
J	16	Parafuso Estrutural	6,0 x 8	Fixar Corrediças
K	08	Parafuso Cabeça Chata	3,5 x 12	Utilizar como o 3º parafuso da Corrediça
L	40	Parafuso Cabeça Panela	3,5 x 12	Fixar corrediças lateral gaveta, sup bastão
M	24	Pino Girofix	32 x 6 x 6 mm	Utilizar na Divisória, Paleta e Frente das Gavetas
N	28	Parafuso Cabeça Flangeada	4,5 x 45	Fixar a Estrutura do Móvel
O	16	Cavilha Plástica	6 x 30	Utilizar no contra fundo das Gavetas
P	82	Cavilha Madeira	6 x 30	
Q	28	Porca Cilíndrica	12 x 10 mm	Fixar Estrutura do Móvel
R	40	União Para Fundos	13 x 13 x 1 mm	Utilizar Para Fixar os Fundos
S	16	Prego Anelado	10 x 10	Fixar a Sapata Oval
T	24	Tambor Girofix	12 x 10 mm	Utilizar na Divisória, Paleta e Frente das Gavetas
U	04	Dispositivo Trapézio		Utilizar na Travessa do Rodapé
V	08	Guia Superior	62 x 18 x 2 mm	Utilizar na Parte superior das Portas
X	08	Rodízio	74 x 32 x 2 mm	Utilizar na parte Inferior das Portas
Y	06	Parafuso Cabeça Chata	4,0 x 35	Fixar Moldura do Chapéu e Travessa do Rodapé
W	100	Prego com Cabeça	10 x 10	Fixar Fundos
Z	04	Bisnaga Cola 10g		Utilizar nas Gavetas
AA	72	Parafuso Cabeça Flangeada	4,0 x 12	Fixar Rodizios , Guias e Perfil Puxador de Alumínio
AB	08	Parafuso Cabeça Panela	3,5 x 25	Fixar Puxadores das Gavetas
AC	04	Travessa Aparente Natural Alumínio	557 x 17 x 11 mm	
AD	01	Bastão de Metal	397 x 29 x 16 mm	
AE	01	Bastão de Metal	648 x 29 x 16 mm	
AF	04	Perfil Puxador de Alumínio	2152 x 37 x 17 mm	
AG	08	Puxador Plástico		

Montagem- Passo a Passo


Página 3 / 4

ATENÇÃO: Sempre Montar o Produto conforme o Manual.
Este Produto tem a possibilidade de ser montado em Pé.



9º Montagem das Guias e Rodízios

Portas de Madeira



- 1º Fixar as Corredícias nas Divisórias nº3 e 4
- 2º Fixar os Rodapés nº15 e 17 nas Travessas do Rodapé nº16 Utilizando Dispositivos , Parafuso 5.0 x 25 e Cavilha ,Logo Após Fixar a estrutura do Rodapé na Base nº14 com Parafuso 4.0 x 35
- 3º Fixar Lateral Esquerda nº1 na Base nº14 Utilizando Cavilha , Parafuso 45 x 45 e Porca Cilíndrica , Fixar a Divisória Interna nº11 e Prateleira Pequena nº12
- 4º Fixar a Prateleira nº9, Divisória Esquerda nº3 , Tampo das Gavetas nº10 e Divisória Direita nº4
- 5º Fixar a Base do Maleiro nº8 Atenção com o Pino Girofix , Paletas nº7 , Logo após Encaixar na Divisória nº3 e nº4 e na Lateral nº1
- 6º Fixar o Chapéu nº6 na Lateral Esquerda nº1 , Paletas nº7, Meia Prateleira nº13 e Fixar a Lateral Direita nº2
- 7º Fixar a Moldura do Chapéu nº5
- 8º Montar as Gavetas e Fixar os Fundos nº23 , 24 e 25
- 9º Fixar as Portas


ATENÇÃO! Desembalar a Caixa do Espelho, com Cuidado para não Danificar o Espelho.

A Montagem Deverá ser Feita na Horizontal.


IMPORTANTE: UTILIZAR OS PARAFUSOS 3,5 X 12 FLANGEADO PARA MONTAR AS PORTAS E FIXAR OS RODÍZIOS E GUIAS PARA NÃO DANIFICAR O ESPELHO.

1º
Encaixar o Painel da Porta entre a Travessa Aparente e Parafusar no Perfil Puxador


A Montagem Deverá ser Feita na Horizontal.



2º
Encaixar os dois Painéis da Porta entre a Travessa Aparente e Parafusar no Perfil Puxador



3º
Encaixar o Perfil Puxador nos Painéis e Parafusar



4º
Faciar a Guia no Perfil Puxador

ATENÇÃO: Fixar Os Rodízio Faciando no PERFIL PUXADOR de acordo com o desenho explicativo, Após a Porta Montada colocar enfrente do Armário para verificar o local do Rodizio e Guias.

G

AA

V

G

AA

X