







MANUAL DE MONTAGEM

**ARMÁRIO AÉREO 01 PORTA BÁSCULA
ADEGA BARONESA/IMPERATRIZ
120 CM 100% MDF**

















DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	297	15
3	TAMPO	1	1.170	297	15
4	DIVISÃO DE NICHO	8	113	292	15
5	PRATELEIRA INFERIOR	1	1.170	297	15
6	DIVISÃO SUPERIOR	1	215	297	15
7	BASE	1	1.170	297	15
8	PRATELEIRA DE NICHO	1	1.170	297	15
9	DIVISÃO INFERIOR	1	342	297	15
10	MOLDURA LATERAL	2	780	30	18
11	MOLDURA SUPERIOR	1	1.140	30	18
12	PORTA BASCULANTE	1	1.135	397	18
13	FUNDO TRASEIRO	2	1.195	363	2,5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	54	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	38
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	3	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  CAVILHA 8x30mm	2
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	50	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	6
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PISTÃO A GÁS 60N	2	L  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	3
M  BATENTE DE SILICONE	2	N  CHAVE ZETA	1
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	42	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	12	R  PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	2
S  SUPORTE ANGULAR	10	T  PARAFUSO MINIFIX	2
U  TAMBOR MINIFIX	2	V  TAMPA MINIFIX	2

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELLO

CHAVE PHILIPS
E FENDA


Montagem




Instalação



PASSO 1




- 1 - Posicione as cantoneiras 1 na borda traseira das peças 1 e 2, no espaço onde a porta será fixada entre a prateleira 5 e base 7, para que não fiquem aparentes no produto (ver PASSO 4), e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Aline o suporte K do pistão na marcação das laterais e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 9
- 4 - Fixar os calços C na peça 5 utilizando os parafusos de união H (17mm)
- 5 - Inserir os minifix T na peça 5



PASSO 2




- 1 - Fixar as peças 4 na prateleira 8 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
- 2 - Fixar a divisão 6 na prateleira 5 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N




PASSO 3




- 1 - Fixar a peça 9 na base 7 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
- 2 - Fixar as laterais 1 e 2 na base 7 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N




PASSO 4




- 1 - Encaixar o conjunto de peças 5 e 6 na peça 9 e fixar nas laterais 1 e 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
- 2 - Encaixar o tambor do minifix U na peça 9 e utilizar uma chave philips para girar até travar a peça 9 na 5




PASSO 5




- 1 - Fixar o conjunto de peças 4 e 8 nas laterais 1, 2 e na divisão 6 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N



PASSO 6




- 1 - Fixar o tampo 3 nas laterais 1 e 2 e nas divisões de nichos 4 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N



PASSO 7



- 1 - Fixar as molduras laterais 10 nas laterais 1 e 2 com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)




OBS.: Verificar instrução na última página do manual

PASSO 8



- 1 - Fixar a moldura superior 11 no tampo 3, com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)
2 - Fixar as molduras laterais 10 nas molduras superior 11 com o parafuso R (3,5x50mm)




ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO

PASSO 9



- 1 - Alinhar a peça 13 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
2 - Alinhar a outra peça 13 inferior e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
3 - Na junção entre as peças 13 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q




PASSO 10



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com uma broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 11




- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 12 com parafuso B (4x14mm)
2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 12 com os parafusos do kit pistão



PASSO 12




- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:



PASSO 13

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
2 - Retire esta capa puxando-a para cima
3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.




Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão


PASSO 14



- 1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado na lateral 1 e 2 e na porta 12 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral



PASSO 15




Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada




PASSO 16




Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta
4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix




ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY




1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la




3 - Introduza a bucha no furo da parede




4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha




2 - Introduza a bucha no furo da parede



3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS





TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS
COM ETIQUETA QUE MOSTRA
A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL





MANUAL DE MONTAGEM

**ARMÁRIO AÉREO 02 PORTAS BÁSCULAS
NESHER IMPERATRIZ 80 CM 100% MDF**

















DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL	2	780	297	15
2	TAMPO / PRATELEIRA	2	770	297	15
3	BASE	1	770	297	15
4	MOLDURA LATERAL	2	780	30	18
5	MOLDURA SUPERIOR INFERIOR	2	740	30	18
6	PORTA BASCULANTE	2	734	355	15
7	FUNDO TRASEIRO	2	795	363	2,5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A 	12	B 	44
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C 	4	D 	3
CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm		PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E 	4	F 	1
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		CHAVE ZETA	
G 	34	H 	8
PREGO 10x10 COM CABEÇA		PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
I 	4	J 	4
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K 	2	L 	4
PISTÃO A GÁS 60N		DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
M 	4	N 	2
BATENTE DE SILICONE		PUXADOR 211 mm - FURAÇÃO 160 mm	
O 	16	P 	4
TAPA FURO ADESIVO 12mm		CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
Q 	8	R 	4
FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO		PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	
S 	12		
SUPORTE ANGULAR			

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELLO



CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem



Instalação




PASSO 4






- Fixar as molduras superior/inferior 5 no tampo 2 e na base 3, com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)

- Fixar as molduras laterais 4 nas molduras superior/inferior 5 com o parafuso R (3,5x50mm)




ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO


PASSO 1




- Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- Aline os suportes K dos pistões nas marcações da lateral indicadas abaixo e fixe-os com os parafusos do kit do pistão
- Fixar os calços C nas peças 3 utilizando os parafusos de união H (17mm)



PASSO 5



- Alinhar a peça 7 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- Alinhar a outra peça 7 inferior e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
- Na junção entre as peças 7 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q




PASSO 6



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- Fure a parede com uma broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 2



- Fixar as peças 1 nas peças 2 e 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F



PASSO 7




- Fixar as dobradiças L nas portas 6 com parafuso B (4x14mm)
- Fixar o suporte do pistão K na marcação das portas 6 com os parafusos do kit pistão


- Encaixar o puxador N no recorte das peças 6
- Fixar o puxador N com os parafusos do kit puxador



PASSO 3



- Fixar as molduras laterais 4 nas laterais 1 com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)




OBS.: Verificar instrução na última página do manual

PASSO 8







- Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:



PASSO 9

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO




- 1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.





Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 10

- 1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado na lateral 1 e nas portas 6 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral






OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY



Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU




Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 11




Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada






PASSO 12





Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores das portas




INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS



FRENTE




200MM
300MM
200MM
80MM




FRENTE

O LADO MENOR É SEMPRE P/ O LADO DA BASE



BASE
SUporte ANGULAR
MOLDURA





MOLDURA
SUporte ANGULAR
TAMPO

TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS COM ETIQUETA QUE MOSTRA A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL

O LADO MENOR É SEMPRE P/ O LADO DO TAMPO


MANUAL DE MONTAGEM

**BALCÃO 01 PORTA 01 GAVETA NESHER
IMPERATRIZ 80 CM 100% MDF**




DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO
















ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)

Ⓐ 685 x 242 x 385 mm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	670	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	500	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	769	50	15
6	AFASTADOR DE GAVETA	2	400	40	15
7	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	260	15
8	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	260	15
9	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	685	260	15
10	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	1	685	70	15
11	MOLDURA LATERAL	2	670	30	18
12	MOLDURA INFERIOR	1	740	30	18
13	FUNDO TRASEIRO	2	795	348	2,5
14	FUNDO DE GAVETA	1	699	398	2,5
15	BANCADA	1	801	520	30
16	PORTA BASCULANTE	1	734	315	15
17	FRENTE DE GAVETA	1	734	315	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	4	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	34
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	2	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  CAVILHA 8x30mm	18
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	40	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PISTÃO A GÁS 60N INVERSO	1	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2
M  BATENTE DE SILICONE	2	N  PUXADOR 211 mm - FURAÇÃO 160 mm	2
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	22	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	8	R  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4
S  PARAFUSO MINIFIX	4	T  PÉS	4
U  TAMBOR MINIFIX	4	V  TAMPA MINIFIX	4

W		1	X		4
PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm			PARAFUSO 3 X 16mm CABEÇA CHATA		
Y		2	Z		6
PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA			PARAFUSO 3,5 X 25mm CABEÇA CHATA		
A1		12	A2		9
PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA			SUPORTE ANGULAR		
A3		14	A4		1
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA			CHAVE ZETA		
A5		6			
PARAFUSO 3,5x30mm CABEÇA CHATA					

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTEL



CHAVE PHILIPS E FENDA



Montagem






Instalação




Para realizar a união deste produto com o balcão de canto, faça as furações vazadas na lateral que ficará faceada com o balcão de canto, utilizando broca de 6 mm, antes de iniciar a montagem do produto, conforme orientação abaixo:

BALCÃO DE CANTO DO LADO ESQUERDO:
Furar lateral esquerdaBALCÃO DE CANTO DO LADO DIREITO:
Furar lateral direita

PASSO 3




- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Aline o suporte K do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixe os afastadores 6 nas marcações das laterais 1 e 2, utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
- 4 - Fixe as corrediças W nas marcações dos afastadores 6 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)




PASSO 1

- 1 - Alinhar o pé T com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)




PASSO 2

- 1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente




PASSO 4


- 1 - Fixar os calços C na prateleira 4 utilizando os parafusos de união H (17mm)




PASSO 5



- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topo das peças 1 e 2
2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A4



PASSO 10




ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)



PASSO 6




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas travessas 5
2 - Encaixar as travessas 5 entre as laterais 1 e 2
3 - Fixar as travessas nas laterais com o parafuso A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A4



PASSO 11




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 7, 8 e 9
2 - Encaixar a peça 9 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
3 - Encaixar a peça 14 no conjunto
4 - Encaixar a peça 8 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)





PASSO 7




- 1 - Encaixar a peça 15 nas peças 1 e 2
2 - Fixar a peça 15 com os parafusos A5 (3,5x30mm)




PASSO 12




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 10
2 - Encaixar a peça 10 entre as laterais 7 e 8 e fixá-la com parafusos A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A4




PASSO 8




- 1 - Alinhar a peça 13 com as laterais e a base do móvel e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
2 - Em seguida alinhar a outra peça 13 com as laterais, na metade da prateleira e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e na bancada 15
3 - Na junção entre as peças 13 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q




PASSO 13




- 1 - Inserir os minifix S na peça 17
2 - Encaixar a peça 17 no conjunto montado
3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta utilizando uma chave philips girar até travar
4 - Encaixar o puxador N no recorte da peça 17
5 - Fixar o puxador N com os parafusos do kit puxador



PASSO 9



- 1 - Fixar as molduras laterais 11 nas laterais 1 e 2 com suporte angular A2 e parafusos B (4x14mm)
2 - Fixar a moldura inferior 12 na base 3 com suporte A2 e parafuso B (4x14mm)
3 - Fixar as molduras 11 na moldura inferior 12 com o parafuso Y (3,5x50mm)




OBS.: Verificar instrução na última página do manual


PASSO 14




- 1 - Encostar a corrediça W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-o com os parafusos X (3x16mm)



PASSO 15



- Fixar as dobradiças L na porta 16 com parafuso B (4x14mm)
- Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 16 com os parafusos do kit pistão
- Encaixar o puxador N no recorte da peça 16
- Fixar o puxador N com os parafusos do kit puxador




PASSO 20



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- Cole os batentes de silicone M nos cantos superiores da porta
- Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas




PASSO 16




- Encaixar o conjunto de gaveta no balcão e verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:



ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede



3 - Introduza a bucha no furo da parede







4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 17




INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
- Retire esta capa puxando-a para cima
- Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- Recoloque a capa de proteção para travar o conector.



Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso.


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 18




- Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 16 nos passos anteriores.

- A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta



PASSO 19





Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada





INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS






MANUAL DE MONTAGEM

**BALCÃO 01 PORTA 04 GAVETAS
NESHER IMPERATRIZ 120 CM 100% MDF**




DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

























ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)

- (A) 382 x 78 x 85 mm
- (B) 500 x 78 x 385 mm
- (C) 500 x 242 x 385 mm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	670	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	500	15
3	DIVISÃO	1	639	500	15
4	BASE	1	1.170	500	15
5	PRATELEIRA	1	570	500	15
6	TRAVESSA SUPERIOR	2	1.169	50	15
7	AFASTADOR DE GAVETA	5	400	40	15
8	LATERAL DIREITA DE GAVETA MAIOR	2	400	260	15
9	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA MAIOR	2	400	260	15
10	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	500	260	15
11	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	2	500	70	15
12	LATERAL DIREITA DE GAVETA MENOR	1	400	90	15
13	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA MENOR	1	400	90	15
14	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	500	90	15
15	LATERAL DIREITA DE GAVETA COND.	1	147	90	15
16	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA COND.	1	100	90	15
17	TRASEIRO DE GAVETA COND.	1	382	60	15
18	MOLDURA LATERAL	2	670	30	18
19	MOLDURA CENTRAL	1	640	30	18
20	MOLDURA INFERIOR	1	1.140	30	18
21	FUNDO TRASEIRO	2	1.195	348	2,5
22	FUNDO DE GAVETA	3	514	398	2,5
23	FUNDO DE GAVETA COND.	1	396	98	2,5
24	BANCADA	1	1.201	520	30
25	TRAVESSA FRONTAL	1	585	70	15
26	PORTA BASCULANTE	1	549	315	15
27	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	549	315	15
28	FRENTE DE GAVETA MENOR	1	549	156	15
29	FRENTE DE GAVETA COND.	1	549	156	15
30	TRAVESSA TRASEIRA	1	585	70	15
31	PORTA TALHERES	1	499	384	60

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A 	12	B 	52
PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C 	2	D 	3
CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm		PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E 	11	F 	42
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		CAVILHA 8x30mm	
G 	44	H 	8
PREGO 10x10 COM CABEÇA		PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
I 	6	J 	6
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K 	1	L 	2
PISTÃO A GÁS 60N INVERSO		DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
M 	4	N 	5
BATENTE DE SILICONE		PUXADOR 211 mm - FURAÇÃO 160 mm	

O		32	P		6
Q		6	R		12
S		12	T		5
U		12	V		12
W		3	X		12
Y		3	Z		15
A1		46	A2		13
A3		22	A4		2
A5		1	A6		8

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELHO



CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem





Instalação





PASSO 1

1 - Alinhar o pé T com o furo da base 4 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)




Para realizar a união deste produto com o balcão de canto, faça as furações vazadas na lateral que ficará faceada com o balcão de canto, utilizando broca de 6 mm, antes de iniciar a montagem do produto, conforme orientação abaixo:

BALCÃO DE CANTO DO LADO ESQUERDO:
Furar lateral esquerdaBALCÃO DE CANTO DO LADO DIREITO:
Furar lateral direita


OBS.: Medidas em milímetro

ATENÇÃO




PASSO 2


1 - Fixar os calços C na prateleira 5 utilizando os parafusos de união H (17mm)




PASSO 3



- 1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
- 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente




PASSO 6



- 1 - Inserir as caivilhas F (8x30mm) nos topo das peças 1 e 2

2 - Fixar a peça 4 entre as laterais 1 e 2 com os parafusos A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A5



3 - Fixar a peça 3 na peça 4 com os parafusos A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A5



PASSO 4




- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Aline o suporte K do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixe os afastadores 7 nas marcações das laterais 1 e 2, utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
- 4 - Fixe as corredeiras W nas marcações dos afastadores 7 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)




PASSO 7




- 1 - Fixar a peça 5 entre as peças 1 e 3 com o parafuso A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A5





PASSO 8




- 1 - Fixe o afastador 7 nas marcações superiores da divisão 3, utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
- 2 - Fixe a corredeira W nas marcações do afastador 7, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)




PASSO 5




- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira da divisão 3 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixe um afastador 7 nas marcações inferiores da divisão 3, utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
- 3 - Fixe uma corredeira W nas marcações do afastador 7, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)
- 4 - Fixe a outra corredeira nas marcações na outra face da divisão 3, utilizando os parafusos A1



PASSO 9




- 1 - Inserir as caivilhas F (8x30mm) nos topo das peças 25 e 30
- 2 - Fixar os calços A4 na travessa 25, utilizando os parafusos de união H (17mm)




PASSO 10


- 1 - Encaixar a travessa traseira 30 na lateral direita 1 e divisão 3
 2 - Encaixar a travessa frontal 25 na lateral direita 1 e divisão 3
 Obs. NÃO aparafuse a travessa 25 neste passo



PASSO 11



A3 6**A5** 1**F** 4

- 1 - Inserir as caivilhas F (8x30MM) nas travessas 6
 2 - Encaixar as travessas 6 entre as laterais 1 e 2
 3 - Fixar as travessas nas laterais 1 e 2 e divisão 3 com o parafuso A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A5




PASSO 12

- 1 - Encaixar a bancada 24 nas laterais 1 e 2
 2 - Girar a travessa 25, deixando a peça no sentido vertical
 2 - Fixar a bancada 24 nas travessas 6 com os parafusos A6 (3,5x30mm)

A6 8

PASSO 13


- 1 - Fixar as molduras laterais 18 nas laterais 1 e 2 com suporte angular A2 e parafusos B (4x14mm)
 2 - Fixar a moldura central 19 na divisão 3 com suporte A2 e parafuso B (4x14mm)

A2 9**B** 18

PASSO 14


- 1 - Fixar a moldura inferior 20 na base 4 com suporte angular A2 e parafusos B (4x14mm)

- 2 - Fixar a moldura 20 nas molduras laterais 18 e na moldura central 19 com o parafuso Y (3,5x50mm)

A2 4**B** 8**Y** 3


PASSO 15

- 1 - Encaixar o puxador N no recorte das peças 26, 27, 28 e 29
 2 - Fixar o puxador N nas peças com os parafusos do kit do puxador

N 5


PASSO 16

- 1 - Encaixar as dobradiças slowmotion A4 nas portas 29 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)


A4 2**B** 4

PASSO 17


- 1 - Inserir as caivilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16 e 17
 2 - Encaixar a peça 17 entre as laterais 15 e 16
 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
 4 - Encaixar o fundo 23 no conjunto

A 2**F** 4


PASSO 18




- 1 - Inserir os minifix S na peça 29
- 2 - Encaixar a peça 29 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar



PASSO 23




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 12, 13 e 14
- 2 - Encaixar a peça 14 entre as laterais 12 e 13
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 22 no conjunto




PASSO 19




- 1 - Para montar o conjunto da gaveta para condimentos, gire a travessa 25 e encaixe a dobradiça slow motion A4 no calço A4 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:




PASSO 24




- 1 - Inserir os minifix S na peça 28
- 2 - Encaixar a peça 29 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar




PASSO 20




- 1 - Feche a gaveta para condimentos como na imagem abaixo, deixando a travessa 25 na posição horizontal
- 2 - Fixe a travessa 25 na lateral 1 e divisão 3 com os parafusos A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A5




PASSO 25




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 8, 9 e 10
- 2 - Encaixar a peça 10 na lateral 8 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 22 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 9 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta




PASSO 21




- 1 - Alinear a peça 21 com as laterais e a base do móvel e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 21 com as laterais, na metade da prateleira e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e na bancada 24
- 3 - Na junção entre as peças 21 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H fixando na prateleira
- 4 - Na junção entre as peças 21, utilizar o parafuso A1 (3,5x14mm) para fixar os fundos na travessa 30




PASSO 26



- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 11
- 2 - Encaixar a peça 11 entre as laterais 8 e 9 e fixá-la com parafusos A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A5
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta



PASSO 22



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 27





- 1 - Inserir os minifix S na peça 27
- 2 - Encaixar a peça 27 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta



PASSO 28





- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta




PASSO 33






- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 26 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta



PASSO 29




- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)



PASSO 34



- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no balcão
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 31 dentro da segunda gaveta




PASSO 30



- 1 - Encaixar as dobradiças L na porta 26 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 26 com os parafusos do kit do pistão




PASSO 35




Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada




PASSO 31



- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:







PASSO 36



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:





- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos superiores da porta e da gaveta para condimentos
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas



PASSO 32




INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.



Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Introduza a bucha no furo da parede


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS



TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS
COM ETIQUETA QUE MOSTRA
A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL