



**nesh**  
cozinhas moduladas

# BALCÃO FORNO 1 GAVETA NESHER RAINHA 70CM 100% MDF

NESHER RAINHA OVEN CABINET W/ 1 DRAWER 70 CM 100% MDF /  
MOSTRADOR PARA HORNO NESHER RAINHA DE 1 CAJÓN 70 CM 100 % MDF




A marca da gestão florestal responsável  
The mark of responsible forest management  
La marca de la gestión florestal responsable  
FSC • C168299




**Peso máximo suportado**  
Maximum weight supported  
Peso máximo suportado

**DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO**  
MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT  
DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO



**DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)**  
DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)  
DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

















**ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)**











INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)

ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 615 x 76 x 384 mm

CÓDIGO CODE CÓDIGO	BRANCO / NATURE WHITE / NATURE BLANCO / NATURE	NATURE / VERDE NATURE / GREEN NATURE / VERDE	NATURE / GREIGE NATURE / GREIGE NATURE / GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENT S MEDICIONES	COMP LENGTH LONG	LARG WIDTH ANCHO	ESP THICKNESS S ESP
1	403149	403153	403153	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780x500x15	780	500	15
2	403150	403154	403154	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780x500x15	780	500	15
3	402902	402992	402992	BASE / BASE / BASE	MDF	1	670x500x15	670	500	15
4	402943	403024	403024	PRATELEIRA / SHELF / ESTATE	MDF	1	670x500x15	670	500	15
5	402904	402994	402994	TRAVESSA SUPERIOR / UPPER CROSSPIECE / LARGUERO SUPERIOR	MDF	1	670x47x15	670	47	15
6	402599	402826	402826	LATERAL DE GAVETA DIREITA / RIGHT SIDE OF DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN	MDF	1	400x90x15	400	90	15
7	402600	402827	402827	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA / LEFT SIDE OF DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN	MDF	1	400x90x15	400	90	15
8	403151	403155	403155	TRASEIRO DE GAVETA / DRAWER BACK / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN	MDF	1	615x90x15	615	90	15
9	403152	403156	403934	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	MDF	1	696x225x15	696	225	15
10	402910	402910	402910	BANCADA / COUNTERTOP / ENCIMERA	MDF	1	701x520x30	701	520	30
11	403141	403142	403142	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	420x30x18	420	30	18
12	403187	403189	403189	PERFIL PUXADOR "J FORNO" / "J OVEN" PROFILE HANDLE / PERFIL DEL TIRANTE "J HORNO"	MDF	1	701x67x53	701	67	53
13	403188	403190	403190	PERFIL PUXADOR "C FORNO" / "C OVEN" PROFILE HANDLE / PERFIL DEL TIRANTE "C HORNO"	MDF	1	701x82x53	701	82	53
14	402842	402858	402858	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURATREE	1	628x398x2,5	628	398	2,5
15	403143	403145	403145	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695x509x2,5	695	509	2,5
16	403144	403146	403146	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695x284x2,5	695	284	2,5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
<b>A</b>  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	<b>35</b>	<b>B</b>  PARAFUSO ALLEN S/ PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITHOUT TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	<b>14</b>
<b>C</b>  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	<b>1</b>	<b>D</b>  CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO METAL CORNER BRACE CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA	<b>8</b>
<b>E</b>  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	<b>2</b>	<b>F</b>  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	<b>12</b>
<b>G</b>  PARAFUSO PHILIPS 3x16mm CABEÇA CHATA SCREW PHILIPS 3x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3x16 mm CABEZA PLANA	<b>4</b>	<b>H</b>  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANEIA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	<b>40</b>
<b>I</b>  PÉS DE PLÁSTICO 100X50X50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	<b>4</b>	<b>J</b>  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28mm 28mm MODULE CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO DE MÓDULO DE 28mm	<b>3</b>
<b>K</b>  CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm WOODEN DOWEL PIN 8X30mm TARUGO DE MADERA 8X30mm	<b>8</b>	<b>L</b>  BATENTE DE SILICONE 12mm 12mm SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12mm	<b>2</b>
<b>M</b>  SUPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22X15X12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ÂNGULO PLÁSTIC 22x15x12mm	<b>6</b>	<b>N</b>  PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm - CÓDIGO 202294 PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CÓDIGO 202294 CORREDERA TELESCÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 202294	<b>1</b>

<p><b>O</b></p>  <p><b>4</b></p> <p><b>CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm</b> 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm</p>	<p><b>P</b></p>  <p><b>4</b></p> <p><b>BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm</b> 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLÁSTICO DE 8mm</p>
<p><b>Q</b></p>  <p><b>8</b></p> <p><b>PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA</b> PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA</p>	<p><b>R</b></p>  <p><b>3</b></p> <p><b>PARAFUSO MINIFIX 6x30mm</b> 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm</p>
<p><b>S</b></p>  <p><b>3</b></p> <p><b>TAMBOR MINIFIX 15mm</b> 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm</p>	<p><b>T</b></p>  <p><b>4</b></p> <p><b>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO PLÁSTICO 15x14x12mm</b> 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm</p>
<p><b>U</b></p>  <p><b>6</b></p> <p><b>FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm</b> 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm</p>	<p><b>V</b></p>  <p><b>14</b></p> <p><b>TAPA FURO ADESIVO 12mm</b> 12mm ADHESIVE HOLE COVERS 12 mm CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm</p> <p><b>BRANCO</b>    <b>NATURE</b> <b>WHITE</b>    <b>NATURE</b> <b>BLANCO</b>    <b>NATURE</b></p>
<p><b>W</b></p>  <p><b>4</b></p> <p><b>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm</b> 55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm</p> <p><b>BRANCO</b>    <b>NATURE</b> <b>WHITE</b>    <b>NATURE</b> <b>BLANCO</b>    <b>NATURE</b></p>	<p><b>X</b></p>  <p><b>2</b></p> <p><b>TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm</b> 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm</p> <p><b>BRANCO</b>    <b>NATURE</b> <b>WHITE</b>    <b>NATURE</b> <b>BLANCO</b>    <b>NATURE</b></p>

**Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación**  
**Não fornecidas / Not Provided / No Provisto**



**PARAFUSADEIRA**  
POWER SCREWDRIVER  
DESTORNILLADOR



**FURADEIRA**  
DRILL  
TALADRO



**NÍVEL**  
LEVEL  
NIVEL



**TRENA**  
TAPE MEASURE  
CINTA METRICA



**MARTELO**  
HAMMER  
MARTILLO





**CHAVE PHILIPS E FENDA**  
PHILLIPS SCREWDRIVER  
LLAVE PHILIPS



**MONTAGEM**  
ASSEMBLY  
MONTAJE



**PASSO 1**  
**STEP 1**  
**PASO 1**



1 - Alinhar os pés I com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos Q (5x50mm)

1 - Align feet I with the holes in base 3 and secure them with screws Q (5x50 mm)

1 - Alinee los pies I con los orificios de la base 3 y fíjelos con los tornillos Q (5x50 mm)



**PASSO 2**  
**STEP 2**  
**PASO 2**




1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto  
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly

2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated



1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto

2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo





**PASSO 3**  
**STEP 3**  
**PASO 3**

- 1 - Fixar as corrediças N nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos F (3,5x14mm)
  - 2 - Posicione as cantoneiras O na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos H (4x14mm)
- 1 - Secure slides N to the markings on sides 1 and 2 using screws F (3.5x14 mm)
- 2 - Position corner braces O on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws H (4x14 mm)
- 1 - Fije las guías N a las marcas de los laterales 1 y 2 con los tornillos F (3,5x14 mm)
- 2 - Coloque las cantoneiras I en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fijelas con los tornillos H (4 x 14 mm)





**PASSO 5**  
**STEP 5**  
**PASO 5**

- 1 - Encaixar a peças 5, 12 e 13 entre as laterais 1 e 2
  - 2 - Fixar com o parafuso B (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 1 - Fit parts 5, 12 and 13 between sides 1 and 2
- 2 - Secure with screw B (7x40 mm), using S-shaped hex key C
- 1 - Encaje las piezas 5, 12 y 13 entre los laterales 1 y 2
- 2 - Fije con el tornillo B (7x40 mm), utilizando la llave zeta C





**PASSO 6**  
**STEP 6**  
**PASO 6**

- 1 - Fixar as cantoneiras D em nas laterais e nas travessa com parafuso H (4x14mm)
  - 2 - Encaixar a bancada 10 sobre o balcão e fixá-la através das cantoneiras D e parafusos H (4x14mm)
- 1 - Secure corner braces D to the sides and crosspieces with screw H (4x14 mm)
- 2 - Fit countertop 10 onto the cabinet and secure it using corner braces D and screws H (4x14 mm)
- 1 - Fije las cantoneiras D a los laterales y los largueros con tornillos H (4x14 mm)
- 2 - Coloque la encimera 10 sobre el mostrador y fijela con cantoneiras D y tornillos H (4x14 mm)




**PASSO 4**  
**STEP 4**  
**PASO 4**

- 1 - Inserir as cavilhas K (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
  - 2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 1 - Insert dowel pins K (8x30 mm) into the tops of parts 1 and 2
- 2 - Secure parts 3 and 4 to sides 1 and 2 with screws B (7x40 mm), using S-shaped hex key C
- 1 - Inserte los tarugos K (8 x 30 mm) en las piezas 1 y 2
- 2 - Fije las piezas 3 y 4 a los laterales 1 y 2 con tornillos B (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta C




**PASSO 7**  
**STEP 7**  
**PASO 7**

- 1 - Alinhar a peça 16 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar a peça 15 e fixá-la com os pregos A (10x10) nas laterais e bancada 10
- 3 - Na junção entre as peças 15 e 16 utilizar os pregos A (10x10) com o fixador metálico U





- 1 - Align the part 16 with the sides and base of the cabinet and secure it with nails A (10x10) on the sides and base.
- 2 - Then align part 15 and secure with nails A (10x10) on the sides and upper crosspiece 10.
- 3 - At the junction between parts 15 and 16, use nails A (10x10) with metal fastener U
- 1 - Alinee la pieza 16 con los laterales y la base del armario y fijela con clavos A (10 x 10) en los laterales y la base.
- 2 - A continuación, alinee la pieza 15 y fijela con los clavos A (10x10) en los laterales y encimera 10.
- 3 - Al unir las piezas 15 y 16, utilice clavos A (10x10) con el sujetador metálico U




**PASSO 8**  
**STEP 8**  
**PASO 8**

- 1 - Fixar as molduras laterais 11 nas laterais 1 e 2 com suporte angular M e parafusos H (4x14mm)
- 1 - Secure side moldings 11 to sides 1 and 2 with angle bracket M and screws H (4x14 mm)
- 1 - Fije los marcos laterales 11 a los laterales 1 y 2 con la escuadra de ángulo M y los tornillos H (4x14 mm)




**PASSO 11**  
**STEP 11**  
**PASO 11**

- 1 - Inserir os minifix R na peça 9
- 2 - Encaixar a peça 9 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix S nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar




- 1 - Insert overlay hinge R into part 9
- 2 - Fit part 9 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut S onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.




**PASSO 9**  
**STEP 9**  
**PASO 9**

- FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**  
**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
  - 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
  - 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar




- SECURING TO WALL (MASONRY)**  
**ATTENTION:** Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.
- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
  - 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
  - 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

- FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)**  
**ATENCIÓN:** Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.
- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
  - 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
  - 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriétele hasta el



**FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR**

- OBS:** No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)
- NOTE:** At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)
- OBS:** Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)




**PASSO 12**  
**STEP 12**  
**PASO 12**

- 1 - Encostar a corredeira N na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo e fixar nas marcações da lateral com parafuso F (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo T entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos G (3x16mm)




- 1 - Place drawer slide N on the drawer front and align it at the bottom and secure it to the markings on the side with screw F (3.5x14 mm)
- 2 - Fit drawer edge fastener T between the slot and the drawer bottom and secure them with screws G (3x16 mm)




**PASSO 10**  
**STEP 10**  
**PASO 10**

- 1 - Inserir as cavilhas K (8x30mm) nas peças 6, 7 e 8
- 2 - Encaixar a peça 8 entre as laterais 6 e 7
- 3 - Fixar as peças com os parafusos E (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 14 no conjunto




- 1 - Insert dowel pins K (8x30 mm) into parts 6, 7 and 8
- 2 - Fit part 8 between sides 6 and 7
- 3 - Secure the parts with screws E (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 14 into the assembly






**PASSO 13**  
**STEP 13**  
**PASO 13**

- 1 - Encaixar o conjunto de gaveta no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Coloque el juego de cajones en el armario
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados



**PASSO 14**  
**STEP 14**  
**PASO 14**



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:





- 1 - Cole o tapa furo adesivo V (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica W sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos superiores da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas X sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers V (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic covers W over all metal corners
- 3 - Stick silicone bumpers L to the upper corners of the drawer front
- 4 - Place the covers X over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo V (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico W sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes L de silicona en las esquinas superiores del frente del cajón
- 4 - Coloque las cubiertas X sobre los tambores de los minifix de los cajones



**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción




1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función




2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo



3 - Introduza a bucha no furo da parede

- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared



Aperte o parafuso até a fixação estar segura

Tighten the screw until securely affixed

Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY  
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR  
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción




1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco



2 - Introduza a bucha no furo da parede

- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared



3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR  
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU



# CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.  
A marca especialista em cozinhas!



*Beto Rigoni*

CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso  
**Instagram @cozinhasnesher.**

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os  
produtos Nesher ficaram na sua casa!

**nesher**  
cozinhas moduladas



# TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Neshor Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.  
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.  
A Neshor se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

## DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshor Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Neshor.  
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

## EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
  - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
  - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
  - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
  - A Neshor não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
  - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
  - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
  - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(71) 3047-0040 @cozinhasnesher

[www.cozinhasnesher.com.br](http://www.cozinhasnesher.com.br)