




1 - Material necessário para instalação (não fornecido)**2 - Procedimento para o corte na pedra**

Utilize o gabarito (molde) que acompanha a cuba, para riscar a pedra conforme mostra ilustração abaixo:
 Obs.: Verifique se o local a ser cortado a pedra para colocação da cuba, não irá interferir em nenhuma travessa do balcão;
 Não poderá ser utilizado riscadores metálicos, afim de evitar marcas não removíveis na pedra.




A dimensão do corte com os recuos nas partes frontal e dos fundos da pedra, onde são instalados os metais, saboneteira e outros, deverão seguir as dimensões mínimas ilustradas abaixo.

Obs.: As dimensões mínimas deverão ser de área livre, ou seja, sem considerar a largura da represa.




Importante:
 Na medida que for sendo cortada a pedra, segure a parte a ser destacada, para não danificar a borda da pedra.
 Qualquer tipo de acabamento na pedra, deverá ser feito antes de efetuar a instalação definitiva da cuba, afim de evitar danos na peça.

3 - Sistema de represa


O sistema de represa é utilizado em alguns casos para que não haja escape de água para fora da pia, isto é um sistema opcional do cliente.

4 - Aplicação do silicone

O Silicone deverá ser aplicado em todo o perímetro da cuba, conforme a ilustração abaixo:

**5 - Montagem da cuba na pedra**


A fixação da cuba deverá ser feita com a pedra deitada (antes da colocação no balcão), conforme ilustração a seguir:




Importante: A cuba deverá ficar centralizada no corte feito anteriormente com o auxílio do gabarito, observe que terá um recuo de 5mm entre a pedra e o raio, que ajudará na higiene da sua pia, sendo mais fácil de limpar e evitando que acumule resto de sujeiras embaixo da pedra.

6 - Aplicação da massa plástica

Logo após a secagem do silicone (+/- 2hrs), deverá ser aplicado a massa plástica, afim de vedar a cuba na pedra, sem causar danos futuros, verificar onde deverá ser aplicado massa plástica no desenho ao lado:

**7 - Acabamento final**

Após a fixação verificar a necessidade de retirar o excesso de silicone utilizando uma lâmina, em seguida limpar a região em volta da cuba com um pano com álcool.



Quando a instalação da cuba seguir corretamente estas informações possibilitará uma perfeita vedação e se necessário a sua remoção para outra pedra.

ROUND BASIN TOP/UNDERMOUNT SINK



Installation guide
Pileta ronda sobreponer/empotrar
Manual de instalación

1 - Material required for installation (not supplied) | Material necesario para la instalación (no suministrado)

Glasses
Gafas

Glove
Guante

Diamond Saw
Sierras de diamante

Screwdriver
Destornillador

Pencil
Lápiz


Blade
Cuchilla

Sandpaper
Papel de lija


Silicone
Silicona

2 - Procedure for cutting into stone | Procedimiento para cortar la piedra

Use the template that accompanies the tub, to scratch the stone as shown illustration below:
Obs: check that the place to be cut the stone for laying the tub, will not interfere with any counter tray;
Metal scratchers may not be used in order to avoid non-removable in stone.
Utilice la plantilla (molde) que viene con la cuba, para rayar la piedra como se muestra en la ilustración siguiente:
Compruebe si el lugar donde se va a cortar la piedra para colocar la cuba no va a interferir en ninguna viga del contador;
No se pueden utilizar trazadores metálicos para evitar que queden marcas en la piedra.




The dimension of the cut with the indentations on the front and bottoms of the stone, where they are installed metals, soap dish and others should follow the minimum dimensions illustrated below.
La dimensión del corte con las hendiduras en las partes delanteras de la piedra, donde se instalan los metales, la jabonera y otros, debe seguir las dimensiones mínimas ilustradas a continuación.



Important | Importante

As the stone is cut, hold the part to be highlighted, so as not to damage the edge of the stone.
Any type of finish on the stone must be done before installation of the tank in order to avoid damage to the workpiece.
Mientras corta la piedra, sujete la parte que va a desprender, para no dañar el borde de la piedra. Cualquier tipo de acabado en la piedra debe realizarse antes de la instalación final de la cuba, para evitar dañar la pieza.


3 - Dam system | Sistema de presas



The dam system is used in some cases so that there is no water leak out of the sink, this is. an optional customer system.
El sistema de vertedero se utiliza en algunos casos para permitir que el agua salga del fregadero, este es un sistema opcional para el cliente.


4 - Silicone application | Aplicación de la silicona

Silicone should be applied throughout the perimeter of the tank, as the illustration below:
La silicona debe aplicarse alrededor de todo el perímetro del tanque, como se muestra en la siguiente ilustración:



5 - Tub mounting on stone | Montaje de la cuba en la piedra


The tank must be fixed with the stone lying down (before placing it on the counter), as shown below:
Los fregaderos deben fijarse con la piedra en posición horizontal (antes de colocarlos en la encimera), como se muestra en la ilustración siguiente:



Important: The tub should be centered on the cut done previously with the help of the jig, note that it will have a recoil of 5mm between the stone and the radius, that will help in the hygiene of your sink, being easier to clean and prevent ingaccumulate summation of dirt under the stone.
Importante: La bañera debe estar centrada en el corte previamente realizado con la ayuda de la plantilla, tenga en cuenta que habrá una hendidura de 5mm entre la piedra y el radio, lo que ayudará en la higiene de su fregadero, siendo más fácil de limpiar y evitar la acumulación de suciedad bajo la piedra.


6 - Application the plastic mass | Aplicación de la masilla plástica

Immediately after drying the silicone (+/-2hrs), the plastic mass should be applied in order to seal the vat in the stone, without causing future damage, check where plastic mass should be applied to the drawing next to it:
Una vez que la silicona esté seca (+/-2 horas), se debe aplicar masilla plástica para sellar la cubeta en la piedra sin causar daños futuros, compruebe dónde se debe aplicar la masilla plástica en el dibujo de al lado:



7 - Final finish | Acabado final

After fixing, verify the need to remove excess silicone using a blade, then clean the area around the tub using a blade, then clean the area around the tub with an alcohol wipe.
Después de la fijación, compruebe la necesidad de eliminar el exceso de silicona con una cuchilla, y luego limpie la zona alrededor de la bañera con un paño con alcohol.



When the installation of the tub follows this information correctly, it will make possible a perfect seal, and if necessary, its removal for another stone.
Cuando la instalación de la bañera sigue esta información correctamente, permitirá un sellado perfecto y si es necesario, su retirada para otra piedra.