



**nesh**  
cozinhas moduladas

**PANELEIRO 2 PORTAS 2 GAVETAS  
NESHER RAINHA 70CM 100% MDF**

NESHER RAINHA UPRIGHT CUPBOARD W/ 2 DOORS & 2 DRAWERS 70 CM 100% MDF /  
CACEROLERO DE 2 PUERTAS Y 2 CAJONES NESHER RAINHA DE 70 CM 100 % MDF



A marca da gestão florestal responsável  
The mark of responsible forest management  
La marca de la gestión forestal responsable  
FSC • C168299




**KG** **Peso máximo suportado**  
Maximum weight supported  
Peso máximo suportado

**DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO**

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO



**ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)**

INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

(A) 585 x 240 x 385

















**DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)**












DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)



CÓDIGO CODE CÓDIGO	BRANCO WHITE BLANCO	NATURE / VERDE NATURE / GREEN NATURE / VERDE	NATURE / GREIGE NATURE / GREIGE NATURE / GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES
1	402938	403019	403019	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	2180X500X15
2	402939	403020	403020	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	2180X500X15
3	402940	403021	403931	FRENTE DE GAVETÃO / LAGER DRAWER FRONT / FRENTE MAS GRANDE DEL CAJÓN	MDF	2	635X357X15
4	402941	403022	403932	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	2	1400X316X15
5	401608	401608	401608	AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / RETRACTOR DE CAJONES	MDF	4	400X40X15
6	402012	402012	402012	TRAVESSA DE GAVETA / CROSSPIECE OF DRAWER / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	2	585X70X15
7	402581	402865	402865	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURATREE	2	599X398X2.5
8	402850	402866	402866	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	2	695X448X2.5
9	402851	402867	402867	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	2	695X391X2.5
10	402852	402868	402868	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695X495X2.5
11	402871	402869	402869	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	2180X30X18
12	402872	402870	402870	PERFIL PUXADOR "C" / "C" PROFILE HANDLE / PERFIL DEL TIRANTE "C"	MDF	2	670X62X35
13	402942	403023	403023	TAMPO DE GAVETA / DRAWER TOP / TAPA DEL CAJÓN	MDF	1	670X480X15
14	402943	403024	403024	TAMPO PRATELEIRA / TOP SHELF / TAPA ESTATE	MDF	3	670X500X15X
15	402944	403025	403025	BASE / BASE / BASE	MDF	1	670X500X15X
16	402945	402945	402945	TRAVESSA TRASEIRA / BACK CROSSPIECE / LARGUERO POSTERIOR	MDF	1	670X70X15
17	402584	403026	403026	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR / BACK OF LARGER DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	2	585X260X15
18	402582	402783	402783	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR / RIGHT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN MAS PEQUEÑO	MDF	2	400X260X15
19	402583	402784	402784	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR / LEFT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN MAS PEQUEÑO	MDF	2	400X260X15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
<b>A</b>  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	<b>8</b>	<b>B</b>  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	<b>50</b>
<b>C</b>  DOBRADICA SLOW SUPER ALTA 35MM CLICK - CÓDIGO 200163 SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM CLICK - CODE 200163 BISAGRA SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CLICK - CÓDIGO 200163	<b>6</b>	<b>D</b>  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28mm 28mm MODULE CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO DE MÓDULO DE 28mm	<b>4</b>
<b>E</b>  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	<b>10</b>	<b>F</b>  CAVILHA DE MADEIRA 8x30mm 8x30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADERA 8x30mm	<b>22</b>
<b>G</b>  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	<b>80</b>	<b>H</b>  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	<b>12</b>
<b>I</b>  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	<b>6</b>	<b>J</b>  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	<b>6</b>
<b>K</b>  SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm	<b>6</b>	<b>L</b>  PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	<b>30</b>
<b>M</b>  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	<b>6</b>	<b>N</b>  SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm	<b>10</b>
<b>O</b>  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12 mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm	<b>24</b>	<b>P</b>  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm 55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm	<b>6</b>

<p><b>Q</b> FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm</p>  <p>20</p>	<p><b>R</b> DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm</p>  <p>8</p>
<p><b>S</b> PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm</p>  <p>9</p>	<p><b>T</b> PÉS DE PLÁSTICO COM REGULAGEM 100X50X50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET WITH ADJUSTMENT - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO CON AJUSTE 100x50x50mm - CÓDIGO 202367</p>  <p>4</p> <p>CINZA GRAY</p>
<p><b>U</b> TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm</p>  <p>9</p>	<p><b>V</b> TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm</p>  <p>8</p> <p>BRANCO WHITE BLANCO</p> <p>NATURE NATURE NATURE</p>
<p><b>W</b> PAR CORREDIÇA TElescópica 350x35mm - CÓDIGO 202294 PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294 CORREDERA TELESCÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 202294</p>  <p>2</p>	<p><b>X</b> PARAFUSO PHILIPS 3x16mm CAbEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3x16 mm CABEZA PLANA</p>  <p>8</p>
<p><b>Y</b> CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm</p>  <p>1</p>	<p><b>Z</b> PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CAbEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x25mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA</p>  <p>12</p>
<p><b>A1</b> PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CAbEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA</p>  <p>32</p>	

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación  
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA  
POWER SCREWDRIVER  
DESTORNILLADOR



FURADEIRA  
DRILL  
TALADRO



NÍVEL  
LEVEL  
NIVEL



TRENA  
TAPE MEASURE  
CINTA METRICA



MARTELO  
HAMMER  
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA  
PHILLIPS SCREWDRIVER  
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM  
ASSEMBLY  
MONTAJE







INSTALAÇÃO  
INSTALLATION  
INSTALACIÓN

**PASSO 1**  
STEP 1  
PASO 1

1 - Alinhar os pés T com os furos da base 15 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

1 - Align feet T with the holes in base 15 and secure them with screws E (5x50 mm)

1 - Alinee los pies T con los orificios de la base 15 y fíjelos con los tornillos E (5x50 mm)



**PASSO 2**  
STEP 2  
PASO 2



1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto  
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly

2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto

2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo






**PASSO 3**

**STEP 3**

**PASO 3**

- 1 - Fixar os afastadores 5 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
- 2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

- 1 - Secure spacers 5 to the markings on sides 1 and 2 using screws Z (3.5x25 mm)
- 2 - Position corner braces I on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws B (4x14 mm)



**PASSO 4**



**STEP 4**

**PASO 4**

- 1 - Fixe as corredeiras W nas marcações dos afastadores 5 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)

- 1 - Secure drawer slides W to the markings on the spacers 5 using screw A1 (3.5x14 mm)

- 1 - Fije las guías W a las marcas de los separadores 5 con el tornillo A1 (3,5 x 14 mm)



**PASSO 5**



**STEP 5**

**PASO 5**

- 1 - Fixar as peças 13, 14 e 15 na lateral 1 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

- 1 - Secure parts 13, 14 and 15 on side 1 with screws L (7x40 mm), using S-shaped hex key Y

- 1 - Fije las piezas 13, 14 y 15 al lateral 1 con tornillos L (7x40 mm), utilizando la llave zeta Y



**PASSO 6**

**STEP 6**

**PASO 6**

- 1 - Fixar a lateral 2 nas peças 13, 14 e 15 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

- 2 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na travessa traseira 16

- 3 - Fixar a travessa traseira 16 nas laterais 1 e 2 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

- 1 - Secure side 2 to parts 13, 14 and 15 with screws L (7x40 mm), using S-shaped hex key Y




- 2 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into back crosspiece 16

- 3 - Secure back crosspiece 16 on sides 1 and 2 with screws L (7x40 mm), using Y-shaped hex key

- 1 - Fije el lateral 2 a las piezas 13, 14 y 15 con tornillos L (7x40 mm), utilizando la llave zeta Y

- 2 - Inserte los tarugos F (8 x 30 mm) en el larguero posterior 16

- 3 - Fije el larguero posterior 16 en los laterales 1 y 2 con los tornillos L (7x40 mm), utilizando la llave zeta Y



**PASSO 7**

**STEP 7**

**PASO 7**

- 1 - Alinhar uma das peças 8 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais

- 2 - Em seguida alinhar as demais peças 10 e 9 e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base

- 3 - Na junção entre as peças 8, 10 e 9 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q e parafuso A1 (3,5x14mm) na junção das peças 9, fixando-as na travessa traseira

- 1 - Align one of the parts 8 and secure it with nails G (10x10) on the top and sides




- 2 - Then align the other parts 10 and 9 and secure them with nails G (10x10) on the sides and base

- 3 - At the junction between parts 8, 10 and 9, use nails G (10x10) with metal fastener Q and screw A1 (3.5x14 mm) at the junction of parts 9, securing them to the back crosspiece

- 1 - Alinee una de las piezas 8 y fijela con clavos G (10 x 10) en la parte superior y en los laterales

- 2 - A continuación, alinee las otras piezas 10 y 9 y fijelas a los laterales y a la base con clavos G (10x10)



- 3 - En la unión entre las piezas 8, 10 y 9, utilice clavos G (10x10) con el sujetador metálico Q y tornillo A1 (3,5x14 mm) en la unión de las piezas 9, fijándolas al larguero posterior



**PASSO 8**

**STEP 8**


**PASO 8**




1 - Fixar o perfil C 12 nas laterais 1 e 2 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

1 - Secure C-profile 12 on sides 1 and 2 with screws L (7x40 mm), using Y-shaped hex key

1 - Fije el perfil C 12 a los laterales 1 y 2 con los tornillos L (7x40 mm), utilizando la llave zeta Y




OBSERVAR A ETIQUETA QUE ESTA COLADA NO PERFIL QUE ESTA INDICANDO O LADO CORRETO A SER FIXADO  
SEE LABEL THAT IS AFFIXED TO THE PROFILE INDICATING THE CORRECT SIDE TO BE SECURED  
OBSERVE LA ETIQUETA QUE ESTÁ PEGADA EN EL PERFIL QUE INDICA EL LADO CORRECTO QUE HAY QUE FIJAR.



**PASSO 10**

**STEP 10**

**PASO 10**



1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 17, 18 e 19

2 - Encaixar a peça 17 na lateral 18 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

3 - Encaixar a peça 7 no conjunto

4 - Encaixar a peça 19 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta

1 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into parts 17, 18 and 19

2 - Fit part 17 to side 18 and secure it with screws A (3.5x40 mm)

3 - Fit part 7 onto the assembly

4 - Fit part 19 onto the other side and secure it with screws A (3.5x40 mm)

5 - Repeat the process to assemble the other drawer


1 - Inserte los tarugos F (8 x 30 mm) en las piezas 8, 18 y 19

2 - Encaje la pieza 17 en el lateral 18 y fijela con tornillos A (3,5x40 mm)

3 - Encajar la pieza 7 en el conjunto

4 - Encaje la pieza 19 en el otro lado y fijela con los tornillos A (3,5x40 mm)



5 - Repita el proceso para montar el otro cajón



**PASSO 9**

**STEP 9**

**PASO 9**



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

**ATTENTION:** Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

**ATENCIÓN:** Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.


1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel

2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera

3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el



FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR



OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)



NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

**PASSO 11**

**STEP 11**

**PASO 11**



1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 6

2 - Encaixar a peça 6 entre as laterais 18 e 19 e fixá-la com parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

1 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into part 6


2 - Fit part 6 between sides 18 and 19 and secure it with L screws (7x40 mm), using S-shaped hex key Y

3 - Repeat the process to assemble the other drawer

1 - Inserte los tarugos F (8 x 30 mm) en la pieza 6

2 - Encaje la pieza 6 entre los laterales 18 y 19 y fijela con tornillos L (7x40 mm), utilizando la llave zeta Y


3 - Repita el proceso para montar el otro cajón



**PASSO 12**

**STEP 12**

**PASO 12**



1 - Inserir os minifix S na peça 3

2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado

3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta utilizando uma chave philips girar até travar

4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

1 - Insert cam lock S into part 3

2 - Fit part 3 into the assembled set

3 - Fit cam lock nut U onto the drawer sides using a Philips screwdriver and turn it until it locks into place


4 - Repeat the process to assemble the other drawer

1 - Inserte el minifix S en la pieza 3

2 - Encaje la pieza 3 en el conjunto montado

3 - Encaje el tambor del minifix U en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips y gírelo hasta que encaje


4 - Repita el proceso para montar el otro cajón



**PASSO 13**

**STEP 13**

**PASO 13**




- 1 - Encostar a corrediça W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

1 - Place drawer slide W (350x35 mm) on the drawer front, align the holes with the markings on the side and secure with screw A1 (3.5x14 mm)

2 - Fit drawer edge fastener R between the slot and the drawer bottom and secure them with screws X (3x16 mm)

3 - Repeat the process to assemble the other drawer



- 1 - Coloque a guia W (350x35 mm) contra o frente do cajón, alinee os agudos com as marcas do lateral e fixe com o parafuso A1 (3,5x14 mm)
- 2 - Coloque o sujetador de fundo R entre a ranura e o fundo do cajón e fixe-os com os parafusos X (3 x16 mm)
- 3 - Repita o processo para montar o outro cajón



**PASSO 15**

**STEP 15**

**PASO 15**




- 1 - Fixar as dobradiças C nas portas 4 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

1 - Secure hinges C on doors 4 with screw B (4x14 mm)

2 - Repeat the process to assemble the other door



- 1 - Fije las bisagras C a las puertas 4 con el tornillo B (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta



**PASSO 14**

**STEP 14**



**PASO 14**



- 1 - Colocar as molduras na parte frontal do painel e fixá-las com os acessórios N e parafusos B (4x14mm)

1 - Place the frames on the front of the panel and fix them with accessories N and screws B (4x14mm)

- 1 - Colocar los marcos en el frente del panel y fijarlos con los accesorios N y tornillos B (4x14mm)



**PASSO 16**

**STEP 16**


**PASO 16**



- 1 - Alinhe a dobradiça com a marcação na lateral e fixe-a com o parafuso H (4x30 mm), prendendo-a juntamente com o afastador K

1 - Align the hinge with the marking on the side panel and fasten it using screw H (4x30 mm), securing it together with spacer K

- 1 - Alinea la bisagra con la marca en el lateral y fijala con el tornillo H (4x30 mm), asegurándola junto con el separador K



**PASSO 17**

**STEP 17**


**PASO 17**

- 1 - Encaixar as gavetas
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados


1 - Insert the drawers

2 - Check that the 2 sides fit properly

- 1 - Encaje los cajones
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados



**PASSO 18**  
**STEP 18**  
**PASO 18**




Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:  
1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again  
2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again  
3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Phillips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:  
1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételes de nuevo  
2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriétele de nuevo  
3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada




**Opção de montagem com dobradiça click**  
**Assembly option with click hinge**  
**Opción de montaje con bisagra click**

Para separar o calço da dobradiça.




- 1 - Para separar o calço da dobradiça click, pressione a trava localizada na parte traseira da dobradiça até que ela se solte do calço.
- 2 - Para recolocar, encaixe primeiro a parte da frente da dobradiça sobre o calço, depois pressione a parte traseira até ouvir um "clique", indicando que está bem travada.

To detach the hinge from the mounting plate, follow the steps below:  
1 - To separate the hinge from the click-on mounting plate, press the release latch located at the back of the hinge until it disconnects from the plate.  
2 - To reattach, first hook the front part of the hinge onto the plate, then press the back part down until you hear a "click," indicating it is securely locked in place.

Para separar el calzo de la bisagra, siga los pasos a continuación:  
1 - Para separar la bisagra del calzo tipo click, presione la traba ubicada en la parte trasera de la bisagra hasta que se suelte del calzo.  
2 - Para volver a colocarla, encaje primero la parte delantera de la bisagra sobre el calzo, luego presione la parte trasera hasta escuchar un "clic", indicando que está bien trabada.



**PASSO 19**  
**STEP 19**  
**PASO 19**




Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:  
1 - Stick adhesive hole covers O (12 mm) over all visible screws  
2 - Fit plastic cover P over all metal corner braces  
3 - Stick silicone bumpers M to the upper corners of the pull-down door and drawer front  
4 - Place the covers V over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo O (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico P sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes M de silicona en las esquinas superiores de la puerta báscula y del frente del cajón
- 4 - Coloque las cubiertas V sobre los tambores de los minifix de los cajones




**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY  
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR  
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS




**1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha**  
1 - Drill the wall according to the anchor diameter  
1 - Taladre la pared en función



**2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la**  
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it  
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo



**3 - Introduza a bucha no furo da parede**  
3 - Insert the anchor into the hole in the wall  
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared



**4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso**  
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw  
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo


**Aperte o parafuso até a fixação estar segura**  
Tighten the screw until securely affixed  
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR  
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU



**1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha**  
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor  
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco



**2 - Introduza a bucha no furo da parede**  
2 - Insert the anchor into the hole in the wall  
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared



**3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura**  
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed  
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



# CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.  
A marca especialista em cozinhas!



*Beto Rigoni*

CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso  
**Instagram @cozinhasnesher.**

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os  
produtos Nesher ficaram na sua casa!

**nesher**  
cozinhas moduladas



# TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Neshor Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.  
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.  
A Neshor se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

## DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshor Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Neshor.  
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.


## EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
  - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
  - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
  - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
  - A Neshor não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
  - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
  - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
  - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040  cozinhasnesher

[www.cozinhasnesher.com.br](http://www.cozinhasnesher.com.br)