



**nesh**  
cozinhas moduladas

**BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 4 GAVETA  
NESHER RAINHA 120CM 100% MDF**

NESHER RAINHA BASE CABINET W/ 1 PULL-DOWN DOOR & 4 DRAWER 120 CM 100% MDF/  
MOSTRADOR DE 1 PUERTA BÁSCULA 4 CAJÓN NESHER RAINHA DE 120 CM 100 % MDF



A marca da gestão florestal responsável  
The mark of responsible forest management  
La marca de la gestión forestal responsable  
FSC • C168299




**Peso máximo suportado**  
Maximum weight supported  
Peso máximo suportado

**DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO**

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO



**DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)**

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)















**ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)**

















INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)

ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

- (A) 367 x 78 x 85 mm
- (B) 515 x 78 x 385 mm
- (C) 515 x 242 x 385 mm

CÓDIGO CODE CÓDIGO	BRANCO/NATURE WHITE/NATURE BLANCO/NATURE	NATURE / VERDE NATURE / GREEN NATURE / VERDE	NATURE / GREIGE NATURE / GREIGE NATURE / GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES
1	402913	403004	403927	FRENTE DE GAVETA CONDIMENTOS / FRONT OF CONDIMENT DRAWER/ FRENTE DEL CAJÓN PARA CONDIMENTOS	MDF	1	596X162X15
2	402914	403005	403928	FRENTE DE GAVETA MENOR / FRONT OF SMALLER DRAWER/ FRENTE DEL CAJÓN MAS PEQUENO	MDF	1	596X192X15
3	402915	403006	403929	FRENTE DE GAVETA MAIOR / FRONT OF LAGER DRAWER/ FRENTE DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	2	596X357X15
4	402916	403007	403930	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	1	596X357X15
5	402935	402935	402935	TRAVESSA TRASEIRA / BACK CROSSPIECE / LARGUERO POSTERIOR	MDF	1	570X70X15
6	402936	402936	402936	TRAVESSA DE GAVETA / CROSSPIECE OF DRAWER / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	2	515X70X15
7	402917	403008	403008	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780X500X15
8	402901	402998	402998	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780X500X15
9	402918	403009	403009	DIVISÃO / DIVIDER / DIVISION	MDF	1	717X500X15
10	402919	403010	403010	PRATELEIRA / SHELF / ESTATE	MDF	1	585X480X15
11	402930	403011	403011	TRAVESSA SUPERIOR / UPPER CROSSPIECE / LARGUERO SUPERIOR	MDF	1	1170X47X15
12	402828	402828	402828	LATERAL DE GAVETA DIREITA COND. / RIGHT SIDE OF CONDIMENT DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN COND.	MDF	1	147X90X15
13	402829	402829	402829	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA COND. / LEFT SIDE OF CONDIMENT DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN COND.	MDF	1	100X90X15
14	403012	403012	403012	TRASEIRO DE GAVETA COND. / BACK OF CONDIMENT DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN COND.	MDF	1	367X60X15
15	402599	402826	402826	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR / RIGHT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN MAS PEQUENO	MDF	1	400X90X15
16	402600	402827	402827	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR / LEFT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN MAS PEQUENO	MDF	1	400X90X15
17	402932	403013	403013	TRASEIRO DE GAVETA MENOR / BACK OF SMALLER DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN MAS PEQUENO	MDF	1	515X90X15
18	402582	402783	402783	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR / RIGHT SIDE OF LARGER DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	2	400X260X15
19	402583	402784	402784	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR / LEFT SIDE OF LARGER DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	2	400X260X15
20	402933	403014	403014	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR / BACK OF LARGER DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	2	515X260X15
21	402934	403015	403015	TRAVESSA FRONTAL / FRONT CROSSPIECE / LARGUERO DELANTEIRO	MDF	1	570X70X15
22	402937	403016	403016	BASE / BASE / BASE	MDF	1	1170X500X15
23	402818	402818	402818	BANCADA MONTADA / ASSEMBLED COUNTERTOP / ENCIMERA MONTADA	MDF	1	1201X520X30
24	402846	402862	402862	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURAREE	3	528X397X2.5
25	402863	402863	402863	FUNDO DE GAVETA CONDIMENTOS / BOTTOM OF CONDIMENT DRAWER / FONDO DEL CAJÓN CONDIMENTOS	DURAREE	1	380X98X2.5
26	402848	402864	402864	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURAREE	2	1195X398X2.5
27	402877	402883	402883	PERFIL PUXADOR "J FORNO" / "J OVEN" PROFILE HANDLE / PERFIL DEL TIRANTE "J HORNO"	MDF	1	1201X47X35
28	402878	402884	402884	PERFIL PUXADOR "C FORNO" / "C OVEN" PROFILE HANDLE / PERFIL DEL TIRANTE "C HORNO"	MDF	1	1201X62X35
29	403018	403017	403017	AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / RETRACTOR DE CAJONES	MDF	2	328X53X15
30	200117	200117	200117	DIVISOR TALHERES 384X514 / SILVERWARE DIVIDER 384x514 / SEPARADOR DE CUBIERTOS 384x514x55mm	PLÁSTICO	1	384X514X55

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
<b>A</b>  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	12	<b>B</b>  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANEIA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	50
<b>C</b>  CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm 5 mm HINGE BASE PLATÉS CUÑA PARA BISAGRA DE 5 mm	2	<b>D</b>  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28mm 28mm MODULE CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO DE MÓDULO DE 28mm	9
<b>E</b>  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	11	<b>F</b>  CAVILHA DE MADEIRA 8x30mm 8x30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA 8x30mm	40
<b>G</b>  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	45	<b>H</b>  PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO 17mm	9
<b>I</b>  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	6	<b>J</b>  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	6
<b>K</b>  KIT PISTÃO A GÁS 60N INVERSO - CÓDIGO 202294 60N GAS STRUT INVERSE KIT - CODE 202294 KIT PISTÃO A GAS 60N INVERSO - CÓDIGO 202294	1	<b>L</b>  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm STRAIGHT OVERLAY HINGE 35 mm CAZOLETA DE BISAGRA RECTA DE 35 mm	2

<p><b>M</b>  <b>BATENTE DE SILICONE 12MM</b>                  12MM SILICONE BUMPER                  TOPE DE SILICONA 12MM</p> 	<p><b>N</b>  <b>CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm</b>                  18x12mm METAL CORNER BRACE                  CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm</p> 
<p><b>O</b>  <b>TAPA FURO ADESIVO 12mm</b>                  12 mm ADHESIVE HOLE COVERS                  CUBRE ORIFÍCIOS ADHESIVO DE 12 mm</p>  <p><b>BRANCO</b>                  WHITE                  BLANCO</p> <p><b>NATURE</b>                  NATURE                  NATURE</p>	<p><b>P</b>  <b>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm</b>                  55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE                  TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm</p>  <p><b>BRANCO</b>                  WHITE                  BLANCO</p> <p><b>NATURE</b>                  NATURE                  NATURE</p>
<p><b>Q</b>  <b>FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm</b>                  14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER                  SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm</p> 	<p><b>R</b>  <b>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm</b>                  15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE                  DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm</p> 
<p><b>S</b>  <b>PARAFUSO MINIFIX 6x30mm</b>                  6x30mm CAM LOCK SCREW                  TORNILLO MINIFIX 6x30mm</p> 	<p><b>T</b>  <b>PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367</b>                  100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367                  PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367</p>  <p><b>CINZA</b>                  GRAY                  GRIS</p>
<p><b>U</b>  <b>TAMBOR MINIFIX 15mm</b>                  15mm CAM LOCK NUT                  TAMBOR MINIFIX 15mm</p> 	<p><b>V</b>  <b>TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm</b>                  15mm PLASTIC CAM LOCK COVER                  CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm</p>  <p><b>BRANCO</b>                  WHITE                  BLANCO</p> <p><b>NATURE</b>                  NATURE                  NATURE</p>
<p><b>W</b>  <b>PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm - CÓDIGO 202294</b>                  PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294                  CORREDERA TELESCÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 202294</p> 	<p><b>X</b>  <b>PARAFUSO PHILIPS 3x16mm CABEÇA CHATA</b>                  PHILIPS SCREW 3x16 mm FLAT HEAD                  TORNILLO PHILIPS 3x16 mm CABEZA PLANA</p> 
<p><b>Y</b>  <b>PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA</b>                  ALLEN SCREW WITH TYPICAL TIP 7x40 mm FLAT HEAD                  TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA</p> 	<p><b>Z</b>  <b>CHAVE ZETA 4mm</b>                  4mm S-SHAPED HEX KEY                  LLAVE ZETA 4mm</p> 
<p><b>A1</b>  <b>PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA</b>                  PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD                  TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA</p> 	<p><b>A2</b>  <b>DOBRADIÇA SUPER ALTA CLICK SLOW MOTION CANEÇO 35mm COM CALÇO - CÓDIGO 200163</b>                  SUPER HIGH CLICK SLOW MOTION HINGE 35mm CUP WITH MOUNTING PLATE - CODE 200163                  BISAGRA SÚPER ALTA CLICK SLOW MOTION CAZOLETA 35mm CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 200163</p> 

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación  
 Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



**PARAFUSADEIRA**  
 POWER SCREWDRIVER  
 DESTORNILLADOR



**FURADEIRA**  
 DRILL  
 TALADRO



**NÍVEL**  
 LEVEL  
 NIVEL



**TRENA**  
 TAPE MEASURE  
 CINTA METRICA



**MARTELO**  
 HAMMER  
 MARTILLO



**CHAVE PHILIPS E FENDA**  
 PHILLIPS SCREWDRIVER  
 LLAVE PHILIPS





**MONTAGEM**  
 ASSEMBLY  
 MONTAJE



**INSTALAÇÃO**  
 INSTALLATION  
 INSTALACIÓN



**PASSO 1**  
**STEP 1**  
**PASO 1**

1 - Alinhar os pés T com os furos da base 22 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)  
 1 - Align feet T with the holes in base 22 and secure them with screws E (5x50 mm)  
 1 - Alinee los pies T con los orificios de la base 22 y fíjelos con los tornillos E (5x50 mm)



**PASSO 2**  
**STEP 2**  
**PASO 2**



1 - Fixar os calços C na prateleira 10 utilizando os parafusos de união H (17mm)  
 1 - Secure base plates C on shelf 10 using connector screws H (17 mm)  
 1 - Fije las cuñas C al estante 10 con los tornillos de unión H (17 mm)



**OBS - DEIXAR O CALÇO FOLGADO NESSE PASSO**  
**NOTE: LEAVE BASE PLATES LOOSE IN THIS STEP**  
**NOTA - DEJE LA CUÑA SUELTA EN ESTE PASO**





**PASSO 3**  
**STEP 3**  
**PASO 3**

- 1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
  - 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente
- 1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
  - 2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated
- 1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
  - 2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo





**PASSO 6**  
**STEP 6**  
**PASO 6**

- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira da divisão 9 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
  - 2 - Fixe 2 corredeiras W nas marcações da divisão 9, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)
- 1 - Position corner braces I on the back edge of divider 9 and secure them with screws B (4x14 mm)
  - 2 - Attach two slides W to the markings on divider 9, using screws A1 (3.5x14 mm)
- 1 - Coloque las cantoneiras I en el borde posterior de la división 9 y fijelas con los tornillos B (4 x 14 mm)
  - 2 - Fije 2 guías W a las marcas de la división 9, utilizando los tornillos A1 (3,5x14 mm)





**PASSO 4**  
**STEP 4**  
**PASO 4**

- 1 - Fixar as corredeiras W nas marcações das laterais 7 e 8 utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)
  - 2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 7 e 8 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
  - 3 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação superior da lateral 8 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 1 - Secure drawer slides W to the markings on sides 7 and 8 using screws A1 (3.5x14 mm)
  - 2 - Position corner braces I on the back edge of parts 7 and 8 and secure them with screws B (4x14 mm)
  - 3 - Align strut mount K with the upper marking on side 8 and secure it with the screws from the strut kit
- 1 - Fije las guías W a las marcas de los laterales 7 y 8 con los tornillos A1 (3,5x14 mm)
  - 2 - Coloque las cantoneiras I en el borde posterior de las piezas 7 y 8 y fijelas con los tornillos B (4x14 mm)
  - 3 - Alinee el soporte del pistón K con la marca superior del lateral 8 y fijelo con los tornillos del kit del pistón





**PASSO 7**  
**STEP 7**  
**PASO 7**

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 7, 8 e 9
  - 2 - Fixar a peça 22 entre as laterais 7 e 8 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
  - 3 - Fixar a peça 9 na peça 22 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 1 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into the tops of parts 7, 8 and 9
  - 2 - Secure part 22 between sides 7 and 8 with screws Y (7x40 mm), using S-shaped hex key Z
  - 3 - Secure part 9 to part 22 with screws Y (7x40 mm), using S-shaped hex key Z
- 1 - Inserte los tarugos F (8 x 30 mm) en las tapas 7, 8 y 9
  - 2 - Fije la pieza 22 entre los laterales 7 y 8 con los tornillos Y (7x40 mm), utilizando la llave zeta Z
  - 3 - Fije la pieza 9 a la pieza 22 con los tornillos Y (7x40 mm), utilizando la llave zeta Z





**PASSO 5**  
**STEP 5**  
**PASO 5**

- 1 - Fixar os afastadores 29 na peça 9 utilizando o parafuso de união D (28mm)
  - 2 - Fixe uma corredeira W nas marcações do afastador 29, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)
- 1 - Secure spacers 29 to part 9 using connector screw D (28 mm)
  - 2 - Attach slide W to the markings on spacer 29, using screws A1 (3.5x14 mm)
- 1 - Fijar los separadores 29 a la pieza 9 con el tornillo de unión D (28 mm)
  - 2 - Fije las guías W a las marcas del separador 29 con los tornillos A1 (3,5 x 14 mm)



**PASSO 8**  
**STEP 8**  
**PASO 8**

- 1 - Fixar a peça 10 entre as peças 8 e 9 com o parafuso Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 1 - Secure part 10 between parts 8 and 9 with screw Y (7x40 mm), using Z-shaped hex key
- 1 - Fije la pieza 10 entre las piezas 8 y 9 con el tornillo Y (7x40 mm), utilizando la llave zeta Z



**PASSO 9**


STEP 9

PASO 9



- 1 - Solte o calço pressionando a parte traseira da dobradiça.
- 2 - Fixar os calços A2 na travessa 21, utilizando os parafusos de união H (17mm)
- 3 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 5 e 21

- 1 - Release the mounting plate by pressing the back of the hinge
- 2 - Secure base plates A2 to crosspiece 21, using connector screws H (17 mm)
- 3 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into the tops of parts 5 and 21



**PASSO 12**

STEP 12


PASO 12



- 1 - Fixar cantoneiras N nas laterais 7 e 8, na travessa traseira 11 e no perfil J, afim de fixar a bancada no próximo passo.
- 2 - Fixar também as cantoneiras N, travando a divisão 9 na travessa traseira 11 e no perfil J 27.

- 1 - Secure corner braces N on sides 7 and 8, on back crosspiece 11 and on profile J, in order to secure the countertop in the next step.
- 2 - Also secure corner braces N, locking divider 9 on back crosspiece 11 and on J-profile 27

- 1 - Fije las cantoneiras N a los laterales 7 y 8, al larguero trasero 11 y al perfil J para fijar la encimera en el siguiente paso.
- 2 - Fije también las cantoneiras N, trabe la división 9 en el larguero trasero 11 y en el perfil J 27



**PASSO 10**


STEP 10

PASO 10

- 1 - Encaixar a travessa traseira 5 na lateral direita 7 e divisão 9
- 2 - Encaixar a travessa frontal 21 na lateral direita 7 e divisão 9

- 1 - Fit back crosspiece 5 on right side 7 and divider 9
- 2 - Fit back front crosspiece 21 on right side 7 and divider 9

- 1 - Encaje el larguero posterior 5 en el lateral derecho 7 y la división 9
- 2 - Encaje el larguero delantero 21 en el lateral derecho 7 y la división 9



**Obs. NÃO aparafuse a travessa 21 neste passo**  
 Note: DO NOT screw crosspiece 21 in this step  
 Nota: NO atornillar el larguero 21 en este paso

**PASSO 13**

STEP 13


PASO 13



- 1 - Encaixar a bancada 23 e travar com parafuso A1

- 1 - Fit countertop 23 and lock it into place with screw A1


- 1 - Encaje la encimera 23 y bloquee con el tornillo A 1



**PASSO 11**

STEP 11


PASO 11



- 1 - Encaixar o perfil puxador J 27 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7X40mm) utilizando a chave zeta Z.
- 2 - Encaixar o perfil puxador C 28 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7X40mm) utilizando a chave zeta Z.
- 3 - Encaixar a travessa traseira 11 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7X40mm) utilizando a chave zeta Z.

- 1 - Fit the J-profile handle 27 between sides 7 and 8, and secure it with screw Y (7x40 mm) using S-shaped hex key Z.
- 2 - Fit C-profile handle 28 between sides 7 and 8, and secure it with screw Y (7x40 mm) using S-shaped hex key Z.
- 3 - Fit back crosspiece 11 between sides 7 and 8, and secure it with screw Y (7x40 mm) using S-shaped hex key Z.

- 1 - Coloque el perfil del tirante J 27 entre los laterales 7 y 8, y fíjelo con el tornillo Y (7x40 mm) utilizando la llave zeta Z.
- 2 - Coloque el perfil del tirante J 28 entre los laterales 7 y 8, y fíjelo con el tornillo Y (7x40 mm) utilizando la llave zeta Z.
- 3 - Monte el larguero posterior 11 entre los laterales 7 y 8, y fíjelo con un tornillo Y (7x40 mm) utilizando la llave zeta Z.




**OBS - APÓS FIXAR O PERFIL 14 APRETE O CALÇO DA DOBRADIÇA (ISSO PARA NÃO ARRANHAR O PERFIL)**  
 NOTE: AFTER SECURING PROFILE 14, TIGHTEN THE HINGE BASE PLATE (IN SUCH A WAY AS TO NOT SCRATCH THE PROFILE)  
 NOTA - DESPUÉS DE FIJAR EL PERFIL 14, APRIETE LA CUÑA DE LA BISAGRA (PARA EVITAR RAYAR EL PERFIL)

**PASSO 14**

STEP 14


PASO 14



- 1 - Alinhar uma peça 26 e fixá-la com pregos G (10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 26 e fixá-la com os pregos G (10x10) na lateral e na base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q
- 4 - Utilizar o parafuso A1 (3,5x14mm) para fixar os fundos na travessa traseira.



- 1 - Align one part 26 and secure it with nails G (10x10) on the side and base.
- 2 - Then align the other part 26 and secure it with nails G (10x10) on the side and base.
- 3 - When joining the parts, use nails G (10x10) with the metal fastener Q
- 4 - Use screw A1 (3.5x14 mm) to secure the bottoms to the back crosspiece.

- 1 - Alinee una pieza 26 y fíjela con clavos G (10x10) en el lateral y en la base.
- 2 - A continuación, alinee la otra pieza 26 y fíjela con clavos G (10x10) al lateral y a la base.
- 3 - Al unir las piezas, utilice clavos G (10 x 10) con el sujetador metálico Q
- 4 - Utilice el tornillo A 1 (3,5x14 mm) para fijar los fondos al larguero trasero




**PASSO 15**  
**STEP 15**  
**PASO 15**

- 1 - Encaixar as dobradiças slowmotion A2 na porta 1 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)  
1 - Fit the A2 slow-motion hinges. on door 1 and secure them with screws B (4x14 mm)  
1 - Encaje las bisagras A2 de cierre suave en la puerta 1 y fijelas con los tornillos B (4x14 mm)



**PASSO 18**  
**STEP 18**  
**PASO 18**




**Sistema de instalação com dobradiça comum**  
**Standard hinge assembly configuration**  
**Alternativa de instalação com bisagra común**

- 1 - Para montar o conjunto da gaveta para condimentos, gire a travessa 21 e encaixe a dobradiça slow motion A2 no calço A2 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

1 - To assemble the condiment drawer assembly, turn the crosspiece 21 and fit the slow-motion overlay hinge A2 into the base plate A2, fastening it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar el conjunto del cajón de condimentos, gire el larguero 21 y encaje la bisagra de cierre lento A2 en la cuña A2, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 abajo:





**Opção de montagem com dobradiça click**  
**Assembly option with click hinge**  
**Opcción de montaje con bisagra click**

- 1- Para montar o conjunto da gaveta para, encaixe primeiro a parte da frente da dobradiça sobre o calço, depois pressione a parte traseira até ouvir um "clique", indicando que está bem travada.


1 - To assemble the condiment drawer assembly, first hook the front part of the hinge onto the plate, then press the back part down until you hear a "click," indicating it is securely locked in place.

- 1- Para montar el conjunto del cajón de condimentos, Para volver a colocarla, encaje primero la parte delantera de la bisagra sobre el calzo, luego presione la parte trasera hasta escuchar un "clik", indicando que está bien trabada.




**PASSO 16**  
**STEP 16**  
**PASO 16**

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 12, 13 e 14  
2 - Encaixar a peça 14 entre as laterais 12 e 13  
3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)  
4 - Encaixar o fundo 25 no conjunto  
1 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into parts 12, 13 and 14  
2 - Fit part 14 between sides 12 and 13  
3 - Secure the parts with screws A (3.5x40 mm)  
4 - Fit drawer bottom 25 into the assembly



- 1 - Inserte los tarugos F (12x30 mm) en las partes 8, 13 y 14  
2 - Encaje la pieza 14 entre los laterales 12 y 13  
3 - Fije las piezas con tornillos A (3,5 x 40 mm)  
4 - Encaje el fondo 25 en el conjunto





**PASSO 17**  
**STEP 17**  
**PASO 17**


- 1 - Inserir os minifix S na peça 1  
2 - Encaixar a peça 1 no conjunto montado no passo anterior  
3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

1 - Insert cam lock S into part 1  
2 - Fit part 1 into the assembly completed in the previous step  
3 - Fit cam lock nut U into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver until it locks

- 1 - Inserte el minifix S en la pieza 1  
2 - Encaje la pieza 1 en el conjunto montado en el paso anterior  
3 - Encaje el tambor del minifix U en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips hasta que encaje




**PASSO 19**  
**STEP 19**  
**PASO 19**



- 1 - Feche a gaveta para condimentos como na imagem abaixo, deixando a travessa 21 na posição horizontal  
2 - Fixe a travessa 21 na lateral 7 e divisão 9 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

1 - Close the condiment drawer as in the image below, leaving crosspiece 21 in a horizontal position  
2 - Secure crosspiece 21 on side 7 and divider 9 with screws Y (7x40 mm), using hex key Z



- 1 - Cierre el cajón de condimentos como muestra la imagen inferior, dejando el larguero 21 en posición horizontal  
2 - Fije el larguero 21 al lateral 7 y a la división 9 con los tornillos Y (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta Z



**PASSO 20**

STEP 20

PASO 20



**FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

**SECURING TO WALL (MASONRY)**

**ATTENTION:** Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

**FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)**

**ATENCIÓN:** Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.


- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriétele hasta el

**FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR**

**OBS:** No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

**NOTE:** At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)




**OBS:** Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)



**PASSO 23**

STEP 23


PASO 23



- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 18, 19 e 20
- 2 - Encaixar a peça 20 na lateral 18 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 24 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 19 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta

- 1 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into parts 18, 19 and 20
- 2 - Fit part 20 onto side 18 and secure it with screws A (3.5x40 mm)
- 3 - Fit part 24 into the assembly
- 4 - Fit part 19 onto the other side and secure it with screws A (3.5x40 mm)
- 5 - Repeat the process to assemble the other drawer


- 1 - Inserte los tarugos F (8x30 mm) en las piezas 18, 19 y 20
- 2 - Encaje la pieza 20 en el lateral 18 y fijela con tornillos A (3,5x40 mm)
- 3 - Encaje la pieza 24 en el conjunto
- 4 - Encaje la pieza 19 en el otro lado y fijela con los tornillos A (3,5x40 mm)
- 5 - Repita el proceso para montar el otro cajón



**PASSO 21**

STEP 21


PASO 21



- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16 e 17
- 2 - Encaixar a peça 17 entre as laterais 15 e 16
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 24 no conjunto

- 1 - Insert the pins F (8x30mm) into parts 15, 16 and 17
- 2 - Fit part 17 between sides 15 and 16
- 3 - Fix the parts with screws A (3.5x40mm)
- 4 - Fit the bottom 24 into the assembly


- 1 - Introducir los tarugos F (8x30mm) en las piezas 15, 16 y 17
- 2 - Encaje la pieza 17 entre los lados 15 y 16
- 3 - Fijar las piezas con tornillos A (3,5x40mm)
- 4 - Introducir los 24 inferiores en el conjunto.



**PASSO 24**

STEP 24


PASO 24



- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 6
- 2 - Encaixar a peça 6 entre as laterais 18 e 19 e fixá-la com parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

- 1 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into part 6
- 2 - Fit part 6 between sides 18 and 19 and secure it with screws Y (7x40 mm), using Z-shaped hex key
- 3 - Repeat the process to assemble the other drawer



- 1 - Inserte los tarugos F (8 x 30 mm) en la pieza 6
- 2 - Coloque la pieza 6 entre los laterales 18 y 19 y fijela con tornillos Y (7x40 mm), utilizando la llave zeta Z
- 3 - Repita el proceso para montar el otro cajón



**PASSO 22**

STEP 22


PASO 22



- 1 - Inserir os minifix S na peça 2
- 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar

- 1 - Insert cam lock S into part 2
- 2 - Fit part 2 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut U into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver to turn it until it locks



- 1 - Inserte el minifix S en la pieza 2
- 2 - Encaje la pieza 2 en el conjunto montado en el paso anterior
- 3 - Encaje el tambor del minifix U en los laterales del cajón utilizando un destornillador Philips para girarlo hasta que encaje



**PASSO 25**

STEP 25


PASO 25



- 1 - Inserir os minifix S na peça 3
- 2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

- 1 - Insert cam lock S into part 3
- 2 - Fit part 3 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut U into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver to turn it until it locks
- 4 - Repeat the process to assemble the other drawer


- 1 - Inserte el minifix S en la pieza 3
- 2 - Encaje la pieza 3 en el conjunto montado en el paso anterior
- 3 - Encaje el tambor del minifix U en los laterales del cajón utilizando un destornillador Philips para girarlo hasta que encaje
- 4 - Repita el proceso para montar el otro cajón



**PASSO 26**

STEP 26


PASO 26



- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

- 1 - Place drawer slide W on the drawer front, align the holes with the markings on the side and secure with screw A1 (3.5x14 mm)
- 2 - Fit drawer edge fastener R between the slot and the drawer bottom and secure them with screws X (3x16 mm)
- 3 - Repeat the process to assemble the other drawer


- 1 - Coloque a guia W contra el frente del cajón, alinee los agujeros con las marcas del lateral y fijela con el tornillo A1 (3,5x14 mm)
- 2 - Coloque el sujetador de fondo R entre la ranura y el fondo del cajón y fijelos con los tornillos X (3 x16 mm)
- 3 - Repita el proceso para montar el otro cajón



**PASSO 27**

STEP 27


PASO 27



- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)

- 1 - Place drawer slide W on the drawer front, align the holes with the markings on the side and secure with screw A1 (3.5x14 mm)
- 2 - Fit drawer edge fastener R between the slot and the drawer bottom and secure them with screws X (3x16 mm)

- 1 - Coloque la guía W contra el frente del cajón, alinee los agujeros con las marcas del lateral y fijela con el tornillo A1 (3,5x14 mm)
- 2 - Coloque el sujetador de fondo R entre la ranura y el fondo del cajón y fijelos con los tornillos X (3 x16 mm)



**PASSO 28**

STEP 28


PASO 28



- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 4 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 4 com os parafusos do kit do pistão

- 1 - Secure hinges L on door 4 with screw B (4x14 mm)
- 2 - Secure strut mount K to door 4 marking with the screws from the strut kit

- 1 - Fije las bisagras L a la puerta 4 con el tornillo B (4x14 mm)
- 2 - Fije el soporte del pistón K a la marca de la puerta 4 con los tornillos del kit del pistón



**PASSO 29**

STEP 29


PASO 29



- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge L into the base plate C, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra L en la cuña C, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:



**PASSO 30**

STEP 30

PASO 30

**INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO**


**STRUT ASSEMBLY INSTRUCTION**

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PISTÓN**

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

- 1 - At both ends of the strut there is a protective cover
- 2 - Remove this cover by pulling it upwards
- 3 - Then, without the cover, fit the connector in the indicated location
- 4 - Replace the protective cover to lock the connector.

- 1 - Hay una cubierta protectora en los extremos del pistón
- 2 - Retire esta tapa tirando de ella hacia arriba
- 3 - A continuación, sin la tapa, encaje el conector en el lugar indicado
- 4 - Vuelva a colocar la tapa protectora para bloquear el conector.



Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

Repeat the procedure to secure the other end of the strut

Repita el procedimiento para fijar el otro extremo del pistón

**PASSO 31**

STEP 31


PASO 31



- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 8 e na porta 4 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta


- 1 - Fit strut rod K onto the mounts that were attached to side 8 and door 4 in the previous steps.
- 2 - The thickest portion of the strut will be attached to the side and the thinnest portion will be attached to the door

- 1 - Encaje el vástago del pistón K en los soportes que se fijaron al lateral 8 y a la puerta 4 en los pasos anteriores.
- 2 - La parte más gruesa se apoyará en el lateral y la más fina en la puerta




**PASSO 32**  
**STEP 32**  
**PASO 32**

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no balcão
  - 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
  - 3 - Inserir o divisor de talheres 30 dentro da segunda gaveta
- 1 - Place the assembled drawers into the counter
  - 2 - Check that the 2 sides fit properly
  - 3 - Insert silverware divider 30 into the second drawer
- 1 - Encaje los cajones en el mostrador
  - 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados
  - 3 - Inserte el separador de cubiertos 30 en el segundo cajón




**PASSO 33**  
**STEP 33**  
**PASO 33**

- Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:
- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
  - 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
  - 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada



- To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:
- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
  - 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
  - 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

- Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:
- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételes de nuevo
  - 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriétele de nuevo
  - 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada



**PASSO 34**  
**STEP 34**  
**PASO 34**



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

- To finish the modules, follow the steps below:
- 1 - Stick adhesive hole covers O (12 mm) over all visible screws
  - 2 - Fit plastic cover P over all metal corner braces
  - 3 - Stick silicone bumpers M to the upper corners of the pull-down door and drawer front
  - 4 - Place the covers V over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo O (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico P sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los toques M de silicona en las esquinas superiores de la puerta báscula y del frente del cajón
- 4 - Coloque las cubiertas V sobre los tambores de los minifix de los cajones




**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY  
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR  
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS




- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Taladre la pared en función



- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo



- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared



- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura  
Tighten the screw until securely affixed  
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR  
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU



- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco



- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared



- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



# CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.  
A marca especialista em cozinhas!



*Beto Rigoni*

CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso  
**Instagram @cozinhasnesher.**

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os  
produtos Nesher ficaram na sua casa!

**nesher**  
cozinhas moduladas



# TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Neshor Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.  
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.  
A Neshor se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

## DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshor Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Neshor.  
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.


## EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
  - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
  - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
  - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
  - A Neshor não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
  - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
  - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
  - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040  cozinhasnesher

[www.cozinhasnesher.com.br](http://www.cozinhasnesher.com.br)