


**nesh**  
cozinhas moduladas

**ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA BASCULANTE  
NESHER MARQUESA 120CM 100% MDF**


NESHER MARQUESA WALL CABINET W/ 1 LIFT-UP DOOR 120 CM 100% MDF  
ARMARIO COLGANTE CON 1 PUERTA BÀSCULA NESHER MARQUESA DE 120 CM 100 % MDF



A marca da gestão florestal responsável  
The mark of responsible forest management  
La marca de la gestión forestal responsable  
FSC • C168299



ARMÁRIO COM PORTAS DE VIDRO REFLECTA  
CABINET WITH REFLECTA GLASS DOORS  
ARMARIO CON PUERTAS DE VIDRIO REFLECTA



ARMÁRIO COM PORTAS DE MDF  
CABINET WITH MDF DOORS  
ARMARIO CON PUERTAS DE MDF




Peso máximo suportado  
Maximum weight supported  
Peso máximo soportado

**DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO**

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO























**DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)**

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)



CÓDIGO CODE CÓDIGO	NATURE NATURE NATURE	NATURE / VERDE NATURE / GREEN NATURE / VERDE	NATURE C/ VIDRO NATURE C/ GLASS NATURE C/ VIDRIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES
1	403088	402730		PORTA MONTADA / ASSEMBLED DOOR / PUERTA MONTAJE	MDF	1	1195x420x18
2	402733	402733	402733	LATERAL ESQUERDA / LAFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	MDF	1	820x297x15
3	402732	402732	402732	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	820x297x15
4	402737	402737	402737	BASE / BASE / BASE	MDF	1	1170x297x15
5	402736	402736	402736	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	MDF	1	1170x297x15
6	402734	402734	402734	TAMPO / TOP / TAPA	MDF	1	1170x297x15
7	402735	402735	402735	COLUNA / COLUMN / COLUMNA	MDF	1	386x82x15
8	402728	402728	402728	MOLDURA INFERIOR / LOWER MOLDING / MARCO INFERIOR	MDF	1	1140x30x18
9	402727	402727	402727	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	335x30x18
10	402729	402729	402729	MOLDURA SUPERIOR / UPPER MOLDING / MARCO SUPERIOR	MDF	1	1201x60x22
11	402709	402709	402709	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO SUPERIOR	DURATREE	1	1195x348x2,5
12	402710	402710	402710	FUNDO TRASEIRO INFERIOR / LOWER BACK PANEL / FONDO POSTERIOR INFERIOR	DURATREE	1	1195x405x2,5
13			403908	PORTA DE VIDRO / GLASS DOOR / PUERTA DE VIDRIO	MDF+VIDRO	1	1195x420x18

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
<b>A</b> PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	 50	<b>B</b> FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	 12
<b>C</b> CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm 18x12mm METAL CORNER BRACE CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm	 2	<b>D</b> PARAFUSO ALLEN SI/ PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITHOUT TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	 14
<b>E</b> PARAFUSO PHILIPS 3,5X50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50 MM FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS DE CABEZA PLANA DE 3.5x50 mm	 2	<b>F</b> PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	 46
<b>G</b> CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4MM	 1	<b>H</b> PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28mm 28mm MODULE CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO DE MÓDULO DE 28mm	 3
<b>I</b> PARAFUSO DE UNIÃO 17mm 17 mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO DE 17 mm	 7	<b>J</b> DOBRADIÇA SUPER ALTA CANECO 35MM COM CALÇO SUPER HIGH HINGE 35MM CUP WITH MOUNTING PLATE BISAGRA SUPER ALTA CANECO 35MM CON CALZO	 3
<b>M</b> BATENTE DE SILICONE 12mm 12mm SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12mm	 3	<b>L</b> CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	 4
<b>O</b> PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA 5x50 mm PHILIPS FLANGE HEAD SCREW TORNILLO PHILIPS DE CABEZA CON BRIDA DE 5x50 mm	 4	<b>N</b> BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8 mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8 mm	 4
<b>Q</b> TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm	 20	<b>P</b> CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8x30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADERA 8X30mm	 6
<b>S</b> SUPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ÂNGULO PLASTIC 22x15x12mm	 12	<b>R</b> CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm 55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm	 4
<b>T</b> KIT PISTÃO A GÁS 80N - CÓDIGO 200035 KIT 80N GAS STRUT - CODE 200035 KIT PISTÓN A GAS 80N - CÓDIGO 200035	 2	<b>T</b> KIT PISTÃO A GÁS 60N - CÓDIGO 200093 KIT 60N GAS STRUT - CODE 200093 KIT PISTÓN A GAS 60N - CÓDIGO 200093	 3

MODELO PADRÃO UTILIZADO NA PORTA DE VIDRO  
STANDARD MODEL USED ON THE GLASS DOOR  
MODELO ESTÁNDAR UTILIZADO EN LA PUERTA DE VIDRIO

MODELO PADRÃO UTILIZADO NA PORTA CANALADA DE MDF  
STANDARD MODEL USED ON THE MDF FLUTED DOOR  
MODELO ESTÁNDAR UTILIZADO EN LA PUERTA ACANALADA DE MDF

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación  
 Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



**PARAFUSADEIRA**  
 POWER SCREWDRIVER  
 DESTORNILLADOR



**FURADEIRA**  
 DRILL  
 TALADRO



**NÍVEL**  
 LEVEL  
 NIVEL



**TRENA**  
 TAPE MEASURE  
 CINTA METRICA



**MARTELO**  
 HAMMER  
 MARTILLO



**CHAVE PHILIPS E FENDA**  
 PHILLIPS SCREWDRIVER  
 LLAVE PHILIPS





**MONTAGEM**  
 ASSEMBLY  
 MONTAJE

**PASSO 1**  
**STEP 1**  
**PASO 1**

- 1 - Posicione as cantoneiras L na borda traseira das peças 2 e 3, no espaço onde a porta será fixada entre a prateleira 5 e base 4, para que não fiquem aparentes no produto, e fixe-as com os parafusos F (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte T do pistão na marcação das laterais 2 e 3 e na coluna 7 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Inserir as cavilhas P (8x30mm) na coluna 7 e na base 4;
- 4 - Fixar os calços J na peça 5 utilizando os parafusos de união I (17mm)

- 1 - Position corner brace L on the back edge of parts 2 and 3, in the space where the door will be secured between shelf 5 and base 4, in such a way they are not visible on the product, and secure them with screws F (4x14 mm)
- 2 - Align strut mount T with the markings on sides 2 and 3 and in column 7, and secure it with the screws from the strut kit
- 3 - Insert dowel pins P (8x30 mm) into column 7 and base 4;
- 4 - Fix base plates J on part 5 using connector screws I (17 mm)

- 1 - Coloque las cantoneras L en el canto posterior de las piezas 2 y 3, en el espacio donde se fijará la puerta entre el estante 5 y la base 4, de forma que no queden a la vista en el producto y fijelas con tornillos F (4 x 14 mm)
- 2 - Alinee el soporte del pistón T en la marca de los laterales 2 y 3 en la columna 7 y fíjelo con los tornillos del kit del pistón
- 3 - Inserte los tarugos P (8x30 mm) en la columna 7 y en el base 4;
- 4 - Fije las cuñas J a la pieza 5 con los tornillos de unión I (17 mm)





**PASSO 2**  
**STEP 2**  
**PASO 2**

- 1 - Fixar as laterais 2 e 3 na Base 4, prateleira 5, e tampo 6 com item D (Parafuso 7x40), utilizando chave zeta G

- 1 - Fix sides 2 and 3 to Base 4, shelf 5, and top 6 with item D (7x40 Screw) using G-shaped hex key

- 1 - Fije los laterales 2 y 3 a la base 4, al estante 5 y a la tapar 6 con el elemento D (tornillo 7x40), utilizando la llave zeta G




**PASSO 3**  
**STEP 3**  
**PASO 3**

- 1 - Fixar a moldura superior 10, molduras laterais 9 e moldura inferior 8, com suporte angular S e parafuso F (4x14).

- 1 - Fix upper molding 10, side moldings 9 and lower molding 8, with angle bracket S and screw F (4x14).

- 1 - Fije el marco superior 10, los marcos laterales 9 y el marco inferior 8 con la escuadra de ángulo S y los tornillos F (4x14 mm).





OBS.: Verificar instrução na última página do manual  
 NOTE: Check instructions on the last page of the manual  
 OBS.: Compruebe las instrucciones

**PASSO 4**  
**STEP 4**  
**PASO 4**

- 1 - Alinhar a peça 11 e fixá-la com pregos A(10x10) na parte de cima e nas laterais, depois fixar a outra peça 12 com pregos A(10x10) na parte inferior e laterais
- 2 - Na junção entre as peças 11 e 12 utilizar os pregos A(10x10) com o fixador metálico B

- 1 - Align the part 11 and fix it with A(10x10) nails at the top and sides, then fix the part 12 with A(10x10) nails at the bottom and sides
- 2 - At the junction between parts 11 and 12, use nails A(10x10) with metal fastener B

- 1 - Alinee la pieza 11 y fijela con clavos A(10x10) en la parte superior y en los laterales. Después fije la otra pieza 12 con clavos A(10x10) en la parte inferior y en los laterales.
- 2 - Para unir las piezas 11 y 12, utilice clavos A(10x10) con sujetador metálico B



**PASSO 5**  
**STEP 5**  
**PASO 5**

**FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira, e aperte até o final para travar

**SECURING TO WALL (MASONRY)**


**ATTENTION:** Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill the wall with the 8 mm bit through the hole in the corner brace and press until the end to lock it in place


**FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)**

**ATENCIÓN:** Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera y apriétela hasta el fondo para fijarla en su sitio



**FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR**



**OBS:** No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

**NOTE:** At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

**OBS:** Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)




**PASSO 6**  
**STEP 6**  
**PASO 6**

**PREPARAÇÃO DA PORTA, QUANDO ESTA FOR EM MDF**  
**PREPARATION OF THE DOOR, WHEN IT IS MADE OF MDF**  
**PREPARACIÓN DE LA PUERTA, CUANDO SEA DE MDF**

- 1 - Fixar as dobradiças J na porta 1 com parafuso F (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão T na marcação da porta 1 com os parafusos do kit pistão

- 1 - Secure the hinges J on door 1 with screw F (4x14 mm)
- 2 - Secure strut mount T to the marking on door 1 with the screws from the strut kit

- 1 - Fije las bisagras J a la puerta 1 con el tornillo F (4x14 mm)
- 2 - Fije el soporte del pistón T a la marca de la puerta 1 con los tornillos del kit del pistón





**PREPARAÇÃO DA PORTA, QUANDO ESTA FOR DE VIDRO**  
**PREPARATION OF THE DOOR, WHEN IT IS MADE OF GLASS**  
**PREPARACIÓN DE LA PUERTA, CUANDO SEA DE VIDRIO**

- 1 - Fixar as dobradiças J na porta 13 com parafuso F (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão T na marcação da porta 13 com os parafusos do kit pistão

- 1 - Secure the hinges J on door 13 with screw F (4x14 mm)
- 2 - Secure strut mount T to the marking on door 13 with the screws from the strut kit

- 1 - Fije las bisagras J a la puerta 13 con el tornillo F (4x14 mm)
- 2 - Fije el soporte del pistón T a la marca de la puerta 13 con los tornillos del kit del pistón








**PASSO 7**  
**STEP 7**  
**PASO 7**

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça J no calço J travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge J onto hinge base plate J, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra J en la cuña J, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a




**PASSO 8**  
**STEP 8**  
**PASO 8**

**INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO**  
**STRUT ASSEMBLY INSTRUCTION**  
**INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PISTÓN**

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

- 1 - On both tips of the strut there is a protective cover
- 2 - Remove this cover by pulling it upwards
- 3 - Then, without the cover, fit the connector in the indicated location
- 4 - Replace the protective cover to lock the connector.

- 1 - Hay una cubierta protectora en ambos extremos del pistón
- 2 - Retire esta tapa tirando de ella hacia arriba
- 3 - A continuación, sin la tapa, encaje el conector en el lugar indicado
- 4 - Vuelva a colocar la tapa protectora para bloquear el conector.



Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão  
Repeat the procedure to secure the other end of the strut  
Repita el procedimiento para fijar el otro extremo del pistón

**PASSO 9**  
**STEP 9**  
**PASO 9**


- 1 - Encaixe a haste do pistão T no suporte que foi fixado nas laterais 2 e 3, na coluna 7 e na porta 1 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

- 1 - Fit strut rod T into the mount that was secured on sides 2 and 3, on column 7 and on door 1 in the previous steps.
- 2 - The thickest portion of the strut will be attached to the door and the thinnest portion will be attached to the side


- 1 - Encaje el vástago del pistón T en el soporte que se fijó a los laterales 2 y 3 y en la columna 7 y a la puerta 1 en los pasos anteriores.
- 2 - La parte más gruesa se apoyará en la puerta y la más fina en el lateral




**TRES PISTÕES PARA PORTA EM MDF**  
**THREE PISTONS FOR MDF DOOR**  
**TRES PISTONES PARA PUERTA DE MDF**



**DOIS PISTÕES PARA PORTA DE VIDRO**  
**TWO PISTONS FOR GLASS DOOR**  
**DOS PISTONES PARA PUERTA DE VIDRIO**




**PASSO 10**  
**STEP 10**  
**PASO 10**




Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:  
 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente  
 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente  
 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions as numbered below:  
 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again  
 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated with # 2 a little, reposition it and tighten it again  
 3 - If you need to align the doors a little more toward the center or toward the sides, use a Phillips screwdriver to turn the screw indicated with # 3 until positioning the door as desired

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:  
 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételes de nuevo  
 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriétele de nuevo  
 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada



**PASSO 11**  
**STEP 11**  
**PASO 11**






Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:  
 1 - Cole o tapa furo adesivo Q (12mm) sobre todos os parafusos aparentes  
 2 - Encaixe a tampa plástica R sobre todas as cantoneiras metálicas  
 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta

To finish the modules, follow the steps below:  
 1 - Stick adhesive hole covers Q (12 mm) over all visible screws  
 2 - Fit plastic covers R over all metal corners  
 3 - Stick silicone bumpers M at the bottom corners of the door

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

1 - Pegue el cubre orificio adhesivo Q (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista  
 2 - Coloque la cubierta de plástico R sobre todas las cantoneras metálicas  
 3 - Pegue los topes de silicona M en las esquinas inferiores de la puerta




**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


**OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY**  
**OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR**  
**OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS**




1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  
 1 - Drill the wall according to the anchor diameter  
 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la  
 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it  
 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo



3 - Introduza a bucha no furo da parede  
 3 - Insert the anchor into the hole in the wall  
 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared



Aperte o parafuso até a fixação estar segura  
 Tighten the screw until securely affixed  
 Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso  
 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw  
 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo

**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


**OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU**  
**OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR**  
**OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU**



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  
 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor  
 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco





2 - Introduza a bucha no furo da parede  
 2 - Insert the anchor into the hole in the wall  
 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared





3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura  
 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed  
 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

**INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS /**  
**INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING THE /**  
**INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS MARCOS**

TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS COM ETIQUETA QUE MOSTRA A POSIÇÃO DA PEÇA NO MÓVEL  
 ALL MOLDINGS ARE IDENTIFIED WITH LABEL SHOWING THE POSITION OF THE PART ON THE UNIT  
 TODOS LOS MARCOS ESTÁN ETIQUETADOS PARA INDICAR LA POSICIÓN DE LA PIEZA EN EL MUEBLE



O LADO MENOR É SEMPRE P/ O LADO DA PRATELEIRA /  
 SMALLER SIDE ALWAYS FACES THE SHELF SIDE /  
 EL LADO MÁS PEQUEÑO ESTÁ SIEMPRE DEL LADO DEL ESTANTE





# CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.  
A marca especialista em cozinhas!



*Beto Rigoni*

CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso  
**Instagram @cozinhasnesher.**

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os  
produtos Nesher ficaram na sua casa!

**nesher**  
cozinhas moduladas



# TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.  
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.  
A Neshher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

## DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Neshher.  
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

## EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
  - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
  - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
  - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
  - A Neshher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
  - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
  - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
  - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 @cozinhasneshher

[www.cozinhasneshher.com.br](http://www.cozinhasneshher.com.br)