

artefamol

Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC
CEP 86706-010 - Vila Industrial
Arapongas - PR

Fone: (43) 3055-3248
SAC: assistencia@artefamol.com.br

MESA 6004 (para tampo de pedra ou vidro)

FAVOR USAR ESTE
CAMPO P/ SOLICITAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DO PRODUTO.



PARABÉNS!!!

Você adquiriu um
ótimo produto
Artefamol.

VOLUME:
1/1 - ESTRUTURA TUBULAR



DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.



ATENÇÃO


*Para uso da mesa com tampo de pedra, não é necessário o uso de ventosa (c) e nem parafusar o tampo na estrutura da mesa.


*O componente ventosa (c) só deverá ser utilizado caso o tampo for de vidro.

DESCRÍÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR)		CÓD.	QUA.
01	ESTRUTURA PÉ - 6004	PR-940	4
02	ARGOLA DE JUNÇÃO - 1/8 X 1" 92mm	AR-92	1

DESCRÍÇÃO DE COMPONENTES		CÓD.	QUA.
A	PARAFUSO CHIP. FLANG. PHS 6.0 X 40mm ZB	PAR-12850	4
B	PONTEIRA PATA CAVALO CHANFRADA 45°	PPC-107	8
C	VENTOSA 06 X 24 ALTA C/ROSCA	VT-7443	4

COMPONENTES:
veja o quadro de componentes




01


01 - Abra a embalagem Volume 1/1.

02 - Separe as peças c/ cuidado evitando colisões.

03 - Bata as ponteiras (B) nas extremidades das estrutura pé (01).

02

04 - Encaixe uma estrutura pé (01) de cada vez pelo lado de dentro da argola de junção (02). Com os furos coincidindo coloque o parafuso (A) apertando sem arrochar, em seguida proceda da mesma forma com os demais estrutura pé (01).


03

05 - Segure com as mãos dois pés pela extremidade, e puxe no sentido para fora de maneira que todos os pés se abram até atingirem a posição de 45° grau. **OBS:** Essa abertura da estrutura da mesa deve ser feita em uma superfície plana, após a montagem não é necessário o reaperto os parafusos.

Após fazer a abertura da estrutura apoie o tampo com muito cuidado sobre a estrutura e certifique que realmente a abertura dos pés estão uniformes.

04


*APENAS PARA TAMPO DE VIDRO



06 - Após o procedimento do passo anterior, é a vez de rosquear as ventosas (C) nos orifícios existente nas ponteiras pata de cavalo (B).

05


*APENAS PARA TAMPO DE VIDRO



07 - Por fim, centralize o tampo sobre as ventosas dos quartos pés da estrutura.


06

*APENAS PARA TAMPO DE PEDRA



08 - Por fim, centralize o tampo de pedra sobre os quartos pés da estrutura.
*Obs.: Não é necessário utilizar ventosa e nem parafusa-lo.

PERSPECTIVA EXPLODIDA



Pessoas Necessárias
para montagem



1 Pessoa

Ferramentas necessárias
(Não fornecidas)



Martelo
Borracha

Chave
Philips


Chave
Fenda

ATENÇÃO:

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA:

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



1. Coloque a cadeira em uma superfície nivelada.
2. Bata com o martelo de borracha para tirar o manco da cadeira.
3. Quando estiver bem apoiada no chão coloque assento sobre o esqueleto da cadeira e parafuse.

artefamol

móveis tubulares

Cadeira-004

Rua Juniti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC
CEP 86706-010 - Vila Industrial - Arapongas - PR
Fone/Fax: (43) 3055-3248
artefamol@artefamol.com.br

**FAVOR USAR ESTE CAMPO
P/ SOLICITAR ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DO PRODUTO.**

PRODUTO: CADEIRA-004

Desc. Peça	Código	Quant.
1	Estrutura da Cadeira	EST-004
A	Assento 345 x 350 x 10 mm	ASS-004
B	Parafuso CH PHS 3/16 x 1"	PAR-4129
C	Ponteira Interna Pé 3/4"	PT-24

COR DA ESTRUTURA
BRANCO
CR BRANCO
CR PRETO

